

1. Høytaler
2. ALARM knapp (1/2)
3. < knapp
4. > knapp
5. MENY / INFO / TILBAKE knapp
6. VOLUM OPP knapp
7. VOLUM NED knapp
8. VALG-knappen
9. FORHÅNDSINNSTILLING-knapp
10. SLUMRE / SØVN / DIMMER knapp
11. KILDE-knapp
12. STRØM / ALARM AV knapp
13. Display
14. Antenne
15. USB-ladeport
16. DC-inngang

## Display

1. Volum
2. Alarm 1 ikon
3. Alarm 2 ikon
4. DAB-modus
5. FM-modus
6. Sove-modus / Slumre-modus
7. Signal
8. Tid/Frekvens/Melding

## Lytte til DAB-sendinger

1. Trykk på STRØM-knappen for å slå radioen på.
  2. Trykk på KILDE-knappen for å velge DAB-modus. Ikonet for DAB-modus vises på displayet.
- \*\* Merk at DAB-radiosignalet kan være veldig svekket. Det er avhengig av type terreng du kjører i. Bygninger, bakker og fjell kan for eksempel gjøre det vanskelig for deg å fange opp et godt DAB-radiosignal. Vennligst sjekk med dine lokale DAB-radioleverandør for å vite mer om kvaliteten på DAB-radiosignalet i landet hvor du bor.

## Skanne etter DAB-stasjoner

Første gang du bruker radioen, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen automatisk et stasjonssøk.

For å utføre et manuelt stasjonssøk:

1. I DAB-modus, trykk og hold inne MENY-knappen inntil det står "STASJON SCAN" på displayet.
2. Trykk på VALG-knappen.

- 
- Trykk på < eller > knappen for å velge "FULLT SØK" eller "MANUELL JUSTERING".  
FULLT SØK: Brukes for å utføre et utvidet søk etter DAB-stasjoner, og for å lagre dem automatisk.  
MANUELL JUSTERING: Trykk på < eller > knappen for å finjustere frekvensen manuelt.
  - Trykk på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.

## Finne en DAB-stasjon

- I DAB-modus, trykk på < eller > knappen for å bla gjennom de ulike DAB stasjonene i stasjonslisten.
- Trykk på VALG-knappen for stille inn DAB-stasjonen du har valgt.

## Lagring av forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre opp til 20 DAB-stasjoner som favorittstasjoner.

- Still inn en DAB-stasjon.
- Trykk på FORHÅNDSINNSTILLING-knappen. "XX-(stasjonsnavn)" eller "XX-TOM" vises på displayet. "XX" er det forhåndslagrede nummeret (1-20).
- Trykk på < eller > knappen for å velge et forhåndslagret nummer.
- Trykk på VALG-knappen for å bekrefte. DAB-stasjonen lagres med det valgte forhåndsinnstilte nummeret. Gjenta trinn 1 til 4 for å få flere forhåndsinnstilte stasjoner.
- For å finjustere en forhåndsinnstilt stasjon, trykk en gang på FORHÅNDSINNSTILLING-knappen, og trykk på < eller > knappen for å bla gjennom de ulike stasjonene, og trykk på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.

For å endre DAB-stasjonen tilordnet et forhåndsinnstilt nummer, gjenta trinn 1 til 4 ovenfor for å overskrive den eksisterende DAB-stasjonen.

## Lytte til FM-sendinger

- Trykk på STRØM-knappen for å slå radioen på.
- Trykk på KILDE-knappen for å velge FM-modus. Ikonet for FM-modus vises på displayet.

## Skanne etter FM-stasjoner

I FM-modus, trykk på VALG-knappen for å aktivere et automatisk søk etter neste tilgjengelig FM-stasjon. Når radioen detekterer en FM-radiostasjon, vil søkeprosessen stanse. FM-radiostasjonen kringkastes.

## Stille inn FM-frekvensen

- I FM-modus, trykk på < eller > knappen for å justere frekvensen opp eller ned.
- Etter at du har justert frekvensen opp eller ned, trykk på VALG-knappen for å aktivere et automatisk søk etter neste tilgjengelig FM-stasjon, i oppover eller nedover retning.

## Innstilling av alarmer

Radioen har 2 alarminnstillinger.

For å stille inn alarmen:

- Trykk på ALARM-knappen for å velge mellom Alarm 1 og Alarm 2, og trykk deretter på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.
- Trykk på < eller > knappen for å sette alarmen på "ON" og trykk deretter på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.
- Trykk på < eller > knappen for å stille inn timene på alarmen, og trykk deretter på VALG-knappen.
- Trykk på < eller > knappen for å stille inn minuttene på alarmen, og trykk deretter på VALG-knappen.
- Trykk på < eller > knappen for å bla gjennom de forskjellige alternativene på alarmen, og trykk deretter på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.  
Alarms hyppighet definerer hvor ofte alarmen skal ringe.  
Alarms hyppighet: Daglig, en gang, helger og ukedager. Hvis du har valgt «En gang», blir du også bedt om å angi en bestemt dato.

- 
- Trykk på < eller > knappen for å bla gjennom de forskjellige kildene, og trykk deretter på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.  
Kilden definerer lydkilden til alarmen.  
Kilde alternativer: DAB, FM og Buzzer. Hvis du har valgt DAB eller FM, vil den sist avspilte stasjonen brukes som alarm.
  - Trykk på < eller > knappen for å stille inn volumet, og trykk deretter på VALG-knappen.  
Denne innstillingen definerer alarmens volum. Alarminnstillingen er nå lagret.

Når alarminnstillingen er aktivert (ON), vil det tilsvarende alarmikonet (1 eller 2) vises på displayet. Alarmen vil da ringe til angitt tid. Volumet øker gradvis til det når det angitte volumnivået. Det tilsvarende alarmikonet vil blinke på displayet.

## Slå av alarminnstillingene

- Trykk på ALARM-knappen for å velge mellom Alarm 1 og Alarm 2, og trykk deretter på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.
- Trykk på < eller > knappen for å sette alarmen på "OFF" og trykk deretter på VALG-knappen for å bekrefte valget ditt.

Når alarminnstillingen er deaktivert (OFF), vil det tilsvarende alarmikonet (1 eller 2) slutte å vises på displayet.

## Deaktivere en alarm som ringer

Trykk på STRØM-knappen for å slå av en alarm som ringer.

## Innstilling av Slumre-modusen

- For å stoppe alarmen for noen minutter, trykk på SLUMRE-knappen. Slumretiden er på 9 minutter.
- Radioen vil gå tilbake til standby-modus i slumre-perioden. Alarmen vil lyde på nytt etter at slumreperioden er over.
- For å avbryte slumre-perioden og alarmen, trykk på STRØM-knappen.

## Innstilling av Innsovning-modusen

Innsovningsfunksjonen definerer tidsperioden før radioen skrur seg av selv automatisk.

Trykk på HVILE-knappen flere ganger når radioen er på for å velge hvileperiode (Alternativer: Av, 5, 15, 30, 60 og 90 minutter).

Når en hvileperiode er angitt, vises søvnikonet på displayet. Radioen vil slås av automatisk når hvileperioden er over.

## Lade eksterne enheter

Koble til en ekstern enhet (f.eks. en mobiltelefon, en MP3-spiller) ved hjelp av en USB-kabel (ikke medlevert) til USB-ladeporten på baksiden av radioen for å lade den opp. Radioen får ikke tilgang til innholdet i den tilkoblede eksterne enheten.

## System-meny

### Tilgang til system-menyen

- Trykk og hold MENY-knappen i DAB eller FM modus.
- Trykk på < eller > knappen for å gå gjennom de ulike alternativene inntil det står "System".
- Trykk på VALG-knappen for å bekrefte valget "System".

---

## Tilbakestilling av enheten

Hvis systemet ikke reagerer eller viser tegn til uregelmessig eller ujevn bruk, kan det ha oppstått en elektromagnetisk utladning (ESD) eller en spenningssvingning som har gjort at den interne mikrokontrolleren automatisk har blitt avstengt. Hvis dette oppstår, trekk ut STRØMLEDNINGEN fra stikkontakten. Vent i minst 3 minutter før du kobler strømkabelen til stikkontakten. Enheten er da tilbakestilt, og du må stille klokka og alarmene på nytt.

## Spesifikasjoner

Kanalvelgerens rekkevidde	FM: 87,5 – 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Antall forhåndsinnstilte radiostasjoner	20 (FM), 20 (DAB)
Beregnet utgangseffekt på forsterkeren	2 W (RMS)
Adapterprodusentens navn	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Kommersielt registreringsnummer	91441900050747698U
Adapterens modellnummer	OBL-0501500E
Inngangsspenning	AC 100-240 V
Inngang AC frekvens	50/60 Hz, 0.3 A max.
Utgangsspenning	5 V
Utgangsstrøm	1,5 A
Utgangseffekt	7,5 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	77,67 %
Effektivitet ved lav ladning (10%)	%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0,071 W

---

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

## MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen CRD-505 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: CRD-505. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

Maks. utgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)