

1. Głośnik
2. Przycisk BUDZIKA (1/2)
3. Przycisk <
4. Przycisk >
5. Przycisk MENU / INFO / POWRÓT
6. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI
7. Przycisk ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI
8. Przycisk WYBORU
9. Przycisk USTAWIENIA WSTĘPNE
10. PRZYCISK DRZEMKI/ZASYPIANIA/ŚCIEMNIANIA
11. Przycisk ŹRÓDŁO
12. Przycisk WŁĄCZNIK/WYŁĄCZANIA BUDZIKA
13. Wyświetlacz
14. Antena
15. Port ładowania USB
16. Gniazdo zasilania DC

## Wyświetlacz

1. Głośność
2. Ikona budzika 1
3. Ikona budzika 2
4. Tryb DAB
5. Tryb FM
6. Tryb snu / tryb drzemki
7. Sygnał
8. Godzina/Częstotliwość/Wiadomość

## Słuchanie stacji DAB

1. Naciśnij WŁĄCZNIK, by włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk ŹRÓDŁO, by wybrać tryb DAB. Ikona trybu DAB wyświetla się na wyświetlaczu.

\*\* Należy pamiętać, że sygnał radiowy DAB może być słaby. Zależy to od rodzaju terenu podczas jazdy. Na przykład budynki, wzgórza, góry itp. mogą utrudnić odbieranie mocnego sygnału DAB. Sprawdź miejscowego dostawcę radiowego DAB, by dowiedzieć się, jaki jest zakres najlepszego odbioru sygnału radiowego DAB w kraju.

## Przeszukiwanie stacji DAB

Gdy radio zostanie włączone po raz pierwszy lub jeśli lista stacji jest pusta, radio automatycznie przeprowadzi przeszukiwanie stacji.

Aby przeprowadzić ręczne wyszukiwanie stacji:

1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się „WYSZUKIWANIE STACJI”.

- 
2. Naciśnij przycisk WYBORU.
  3. Naciśnij przycisk < lub >, by wybrać „PEŁNE WYSZUKIWANIE” lub „RĘCZNE DOSTRAJANIE”.  
PEŁNE WYSZUKIWANIE: Do przeprowadzenia pełnego wyszukiwania stacji DAB i automatycznego ich zapisania.  
STROJENIE RĘCZNE: Naciśnij przycisk < lub >, by ręcznie dostroić częstotliwość.
  4. Naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.

## Dostrajanie stacji DAB

1. W trybie DAB naciśnij przycisk < lub >, by przełączać między stacjami DAB na liście stacji.
2. Naciśnij przycisk WYBORU, by dostroić wybraną stację DAB.

## Zapisywanie zaprogramowanych stacji

Można zapisać w pamięci do 20 stacji DAB.

1. Dostroj stację DAB.
2. Naciśnij przycisk USTAWIENIA WSTĘPNE. Na wyświetlaczu pojawi się „XX-(nazwa stacji)” lub „XX-PUSTE”. „XX” jest numerem zapisanej stacji (1–20).
3. Naciśnij przycisk < lub >, by wybrać numer zapisanej stacji.
4. Naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić. Stacja DAB jest zapamiętana pod wybranym numerem. Potwórz kroki 1–4, by zapisać więcej stacji.
5. Aby dostroić zapisaną stację, naciśnij jeden raz przycisk USTAWIENIA WSTĘPNE, a następnie naciśnij przycisk < lub >, by przełączać między zapisanymi na liście stacjami, a potem naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.

Aby zmienić stację DAB przypisaną do numeru, powtórz powyższe kroki 1 do 4, by nadpisać istniejącą stację DAB.

## Słuchanie stacji FM

1. Naciśnij WŁĄCZNIK, by włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk ŹRÓDŁO, by wybrać tryb FM. Ikona trybu FM wyświetla się na wyświetlaczu.

## Przeszukiwanie stacji FM

W trybie FM naciśnij przycisk WYBORU, by włączyć automatyczne wyszukiwanie następnej dostępnej stacji FM. Po wykryciu stacji radiowej FM wyszukiwanie się zatrzyma. Stacja radiowa FM jest odbierana.

## Dostrajanie częstotliwości FM

- W trybie FM naciśnij przycisk < lub >, by dostroić częstotliwość w dół lub w górę.
- Po dostrojeniu częstotliwości naciśnij przycisk WYBORU, by włączyć automatyczne wyszukiwanie następnej dostępnej stacji FM w wybranym kierunku częstotliwości.

## Ustawianie budzików

Radio umożliwia ustawienie 2 budzików.

Ustawianie budzika:

1. Naciśnij przycisk BUDZIKA, by wybrać między Budzikiem 1 a Budzikiem 2, a następnie naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.
2. Naciśnij przycisk < lub >, by „WŁĄCZYĆ” budzik, a następnie naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk < lub >, by ustawić godzinę budzenia, a następnie naciśnij przycisk WYBORU.
4. Naciśnij przycisk < lub >, by ustawić minutę budzenia, a następnie naciśnij przycisk WYBORU.
5. Naciśnij przycisk < lub >, by przełączać między opcjami częstotliwości budzika, a następnie naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.

Częstotliwość budzika określa, jak często będzie rozlegać się brzęczyk.

Opcje częstotliwości: Codziennie, Raz, Sobota i niedziela oraz Dni robocze. Po wybraniu „Raz” należy wybrać konkretną datę.

- 
- Naciśnij przycisk < lub >, by przełączać między opcjami źródła, a następnie naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.  
Źródło określa źródło dźwięku budzika.  
Opcje źródła: DAB, FM i brzęczyk. Jeśli wybrano DAB lub FM, ostatnio słuchana stacja będzie włączać się jako budzik.
  - Naciśnij przycisk < lub >, by dostosować poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk WYBORU.  
To ustawienie określa poziom głośności budzika. Ustawienia budzika są teraz zapisane.

Gdy ustawienie budzika jest aktywne (WŁ.), na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia ikona budzika (1 lub 2). Budzik włączy się o ustawionej godzinie. Głośność będzie stopniowo się zwiększać, aż osiągnie ustawiony poziom. Odpowiednia ikona budzika będzie na wyświetlaczu migać.

## Wyłączanie ustawień budzika

- Naciśnij przycisk BUDZIKA, by wybrać między Budzikiem 1 a Budzikiem 2, a następnie naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.
- Naciśnij przycisk < lub >, by „WYŁĄCZYĆ” budzik, a następnie naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić.

Gdy ustawienie budzika jest nieaktywne (WYŁ.), z wyświetlacza zniknie odpowiednia ikona budzika (1 lub 2).

## Wyłączanie dzwoniącego budzika

Aby wyłączyć brzęczyk budzika, naciśnij przycisk WYŁĄCZNIKA.

## Ustawianie trybu drzemki

- Aby na chwilę wyciszyć uruchomiony budzik, naciśnij przycisk DRZEMKA. Okres drzemki wynosi 9 minut.
- W czasie trwania drzemki, radio powróci do trybu gotowości. Budzik zostanie uruchomiony ponownie po upływie czasu drzemki.
- Aby anulować drzemkę i budzik, naciśnij WŁĄCZNIK.

## Ustawianie trybu snu

Funkcja ta określa czas przed automatycznym wyłączeniem się radia.

Gdy radio jest włączone, naciśnij wielokrotnie przycisk UŚPIENIE, by wybrać okres zasypiania (opcje: wył., 5, 15, 30, 60 i 90 minut).

Gdy okres zasypiania jest ustawiony, na wyświetlaczu pojawi się ikona zasypiania. Radio automatycznie wyłączy się, gdy minie czas zasypiania.

## Ładowanie urządzenia zewnętrznego

Podłącz urządzenie zewnętrzne (np. smartfon, odtwarzacz MP3) kablem USB (brak w zestawie) do portu ładowania USB z tyłu radia, by ładować. Radio nie ma dostępu do danych na podłączonym urządzeniu zewnętrznym.

## Menu systemowe

### Wejście do menu systemowego

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU w trybie DAB lub FM.
- Naciśnij przycisk < lub >, by przełączać między opcjami, aż wyświetli się „System”.
- Naciśnij przycisk WYBORU, by potwierdzić wybór opcji „System”.

---

## Resetowanie urządzenia

Jeśli system nie reaguje lub działa przypadkowo lub przerywanie, to mogło nastąpić wyładowanie elektrostatyczne lub przepięcie zasilania sprawiające automatyczne zamknięcie wewnętrznego mikrokontrolera. Jeśli ma to miejsce, to odłącz przewód zasilania AC od gniazdka. Odczekaj co najmniej 3 minuty i podłącz przewód zasilania AC do gniazdka. Urządzenie jest teraz zresetowane, więc należy ponownie ustawić godzinę i budziki.

## Dane techniczne

Zakres tunera	FM: 87,5 – 108 MHz DAB: 174,928 – 239,200 MHz
Liczba zapamiętanych stacji radiowych	20 (FM), 20 (DAB)
Znamionowa moc wyjścia wzmacniacza	2,0 W (RMS)
Nazwa producenta zasilacza	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Komercyjny numer rejestracyjny	91441900050747698U
Numer modelu zasilacza	OBL-0501500E
Napięcie wejściowe	AC 100–240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz, maks. 0,3 A
Napięcie wyjściowe	5 V
Prąd wyjściowy	1,5 A
Moc wyjściowa	7,5 W
Średnia wydajność podczas pracy	77,67%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	%
Pobór mocy bez obciążenia	0,071 W

---

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Niniejszym Inter Sales A/S deklaruje, że urządzenie radiowe typu CRD-505 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com). Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: CRD-505. Przejdź na stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do pobrania/innych plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy:

Maks. moc wyjściowa:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)