

1. Högtalare
2. LARM-knapp (1/2)
3. < -knapp
4. > -knapp
5. MENY-/INFO-/BAKÅT-knapp
6. VOLYM UPP-knapp
7. VOLYM NED-knapp
8. VÄLJA-knapp
9. FÖRINSTÄLLNINGSS-knapp
10. KNAPP FÖR SNOOZE/SÖMNLÄGE/DIMMER
11. KÄLL-knapp
12. STRÖM/LARM AV-knapp
13. Skärm
14. Antenn
15. USB-laddningsport
16. DC IN-uttag

Skärm

1. Volym
2. Larm 1-ikon
3. Larm 2-ikon
4. DAB-läge
5. FM-läge
6. Sömnläge/snooze-läge
7. Signal
8. Tid/frekvens/meddelande

Lyssna på DAB-sändningar

1. Tryck på STRÖM-knappen för att slå på radion.
 2. Tryck på KÄLL-knappen för att välja DAB-läge. Ikonen för DAB-läge visas på skärmen.
- ** Observera att DAB-radiosignalen kan vara mycket försvagad. Detta beror på vilken typ av terräng du kör i. Till exempel kan byggnader, kullar och berg etc. göra det svårt att ta emot en bra DAB-radiosignal. Rådfråga din lokala DAB-radioleverantör för att ta reda på den bästa DAB-radiosignaltäckningen i ditt land.

Skanna efter DAB-stationer

Första gången du använder radion, eller om listan med stationer är tom, utför radion automatiskt en avsökning av stationer.

Så här utför du en manuell stationssökning:

1. Tryck på och håll MENY-knappen nedtryckt i DAB-läge till du ser "SÖKER EFTER STATION" på skärmen.
2. Tryck på knappen VÄLJ.

-
- Tryck på knappen < eller > för att välja "FULLSTÄNDIG SÖKNING" eller "MANUELL INSTÄLLNING".
FULL SÖKNING: För att utföra en bred sökning efter DAB-stationer och spara dem automatiskt.
MANUELL INSTÄLLNING: Tryck på knappen < eller > för att ställa in frekvensen manuellt.
 - Tryck på VÄLJ-knappen för att bekräfta valet.

Ställa in en DAB-station

- Tryck på knappen < eller > i DAB-läge för att bläddra igenom DAB-stationerna i stationslistan.
- Tryck på VÄLJA-knappen för att ställa in den valda DAB-stationen.

Spara förinställda stationer

Du kan spara upp till 20 DAB-stationer som förinställda stationer.

- Ställ in en DAB-station.
- Tryck på FÖRINSTÄLLNINGS-knappen. "XX-(stationsnamn)" eller "XX-TOMT" visas på skärmen. "XX" är det förinställda numret (1–20).
- Tryck på knappen < eller > för att välja ett förinställt nummer.
- Tryck på VÄLJA-knappen för att bekräfta. DAB-stationen sparas med det valda förinställda numret. Upprepa steg 1–4 för att spara fler förinställda stationer.
- Lyssna på en förinställd station genom att trycka på FÖRINSTÄLLNINGS-knappen en gång och sedan på knappen < eller > för att bläddra igenom listan med förinställda stationer och tryck på VÄLJA-knappen för att bekräfta.

För att ändra DAB-stationen som tilldelats ett förinställt nummer bör du upprepa steg 1 till 4 ovan för att skriva över den befintliga DAB-stationen.

Lyssna på FM-sändningar

- Tryck på STRÖM-knappen för att slå på radion.
- Tryck på KÄLL-knappen för att välja FM-läge. Ikonen för FM-läge visas på skärmen.

Leta efter FM-stationer

Tryck på VÄLJA-knappen i FM-läge för att aktivera den automatiska sökningen efter nästa tillgängliga FM-station. När en FM-radiostation har upptäckts stannar sökningen. FM-radiostationen sänder.

Ställa in FM-frekvensen

- Tryck på knappen < eller > i FM-läge för att justera frekvensen.
- Justera först frekvensen och tryck sedan på VÄLJA-knappen för att aktivera den automatiska sökningen efter nästa tillgängliga FM-station i den justerade riktningen.

Ställa in larm

Radion har två larminställningar.

Så här ställer du in larmet:

- Tryck på LARM-knappen för att välja mellan Larm 1 och Larm 2 och tryck sedan på VÄLJA-knappen för att bekräfta.
- Tryck på knappen < eller > för att slå "PÅ" larmet och tryck sedan på VÄLJA-knappen för att bekräfta.
- Tryck på knappen < eller > för att ställa in timmen för larmet och tryck sedan på VÄLJA-knappen.
- Tryck på knappen < eller > för att ställa in minuterna för larmet och tryck sedan på VÄLJA-knappen.
- Tryck på knappen < eller > för att bläddra igenom tillgängliga larmfrekvenser och tryck sedan på VÄLJA-knappen för att bekräfta.

Larmfrekvensen definierar hur ofta larmet ringer.

Frekvensalternativ: Dagligen, en gång, helger och veckodagar. Om "En gång" väljs kommer du också att bli ombedd att ställa in ett visst datum.

-
- Tryck på knappen < eller > för att bläddra igenom tillgängliga källor och tryck sedan på VÄLJA-knappen för att bekräfta.
Källan definierar larmets ljudkälla.
Alternativen för källor: DAB, FM och summer. Om DAB eller FM är vald kommer den senast spelade stationen att användas som larm.
 - Tryck på knappen < eller > för att justera volymnivån och tryck sedan på VÄLJA-knappen.
Denna inställning definierar larmets volym. Larminställningen är nu sparad.

När larminställningen är aktiv (PÅ) visas motsvarande larmikon (1 eller 2) på skärmen. Vid den inställda tiden ringer larmet. Ljudvolymen ökar gradvis till den når den inställda nivån för ljudvolymen. Motsvarande larmikon blinkar på skärmen.

Stänga av larminställningarna

- Tryck på LARM-knappen för att välja mellan Larm 1 och Larm 2 och tryck sedan på VÄLJA-knappen för att bekräfta.
- Tryck på knappen < eller > för att stänga "AV" larmet och tryck sedan på VÄLJA-knappen för att bekräfta.

När larminställningen är inaktiv (AV) försvinner motsvarande larmikon (1 eller 2) från skärmen.

Inaktivera larmljudet

Tryck på STRÖM-knappen för att inaktivera ett larmljud.

Ställa in snooze-läget

- Tryck på SNOOZE-knappen för att tillfälligt tysta larmljudet. Snooze-perioden är nio minuter.
- Radion återgår till standby-läge under snooze-perioden. Larmet ringer igen när snooze-perioden är över.
- För att avbryta snooze-perioden och alarmet, trycker du på STRÖM-knappen.

Ställa in sömnläget

Denna sömnfunktion definierar varaktigheten innan radion stängs av automatiskt.

När radion är påslagen, tryck på knappen SÖMNLÄGE upprepade gånger för att välja en sömnperiod (alternativ: av, 5, 15, 30, 60 och 90 minuter).

När en sömnperiod är inställd visas ikonen för sömn på skärmen. Radion stängs automatiskt av när sömnperioden är över.

Ladda externa enheter

Anslut en extern enhet (t.ex. smarttelefon eller MP3-spelare) via en USB-kabel (medföljer inte) till USB-laddningsporten på baksidan av radion för laddning. Radion kan inte komma åt innehållet i den anslutna externa enheten.

Systemmeny

Öppna systemmenyn

- Tryck på och håll ned MENY-knappen i DAB eller FM-läge.
- Tryck på knappen < eller > för att bläddra igenom alternativen till du ser "System".
- Tryck på VÄLJ-knappen för att bekräfta valet "System".

Återställa enheten

Om systemet inte svarar eller visar ryckig drift kanske du har utsatts för elektrostatisk urladdning (ESD) eller överspänning som utlöses av den inbyggda mikrostyrenheten för att stänga av enheten automatiskt. Om detta inträffar bör du koppla ur NÄTKABELN från väggen. Vänta i minst tre minuter och därefter koppla in nätsladden i väggen. Enheten är nu återställd och du måste ställa in dess tid och larm igen.

Specifikationer

Inställningsintervall	FM: 87,5–108 MHz DAB: 174,928–239,200 MHz
Antal förinställda radiostationer	20 (FM), 20 (DAB)
Nominell utgångseffekt för förstärkare	2 W (RMS)
Adaptertilverkarens namn	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Företagsregistreringsnummer	91441900050747698U
Adaptorns modellnummer	OBL-0501500E
Inspänning	100–240 VAC
Inmatningens AC-frekvens	50/60 Hz, max. 0,3 A
Utspänning	5 V
Utström	1,5 A
Uteffekt	7,5 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	77,67 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	%
Strömförbrukning utan belastning	0,071 W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för felaktigheter och utelämnanden i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning CRD-505 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: CRD-505. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde:

Maximal utgående ström:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics