

## **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Halten Sie dieses Gerät von Kindern und Haustieren fern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter vor der Montage oder Demontage ausgeschaltet ist.
3. Das Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen und unter trockenen Bedingungen vorgesehen.
4. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Das Gerät ist zerbrechlich. Es kann leicht zerbrechen, wenn es auf den Boden fallen gelassen wird.
5. Öffnen Sie das Gerät niemals. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem Stromschlag führen.
6. Wenn die Glühbirne eingeschaltet ist, wird sie heiß, da sie Licht abgibt. Um Verbrennungen an Ihren Händen zu vermeiden, berühren Sie die Glühbirne nicht unmittelbar nach dem Ausschalten.
7. Schützen Sie Ihre Augen und schauen Sie nicht direkt in das Licht, wenn das Produkt in Betrieb ist.

Lesen Sie vor Einbau oder Gebrauch die folgenden Anleitungen aufmerksam durch, um Sicherheitsrisiken, Fehlfunktionen und Schäden zu vermeiden. Wenden Sie sich im Zweifel an einen qualifizierten Elektriker.

Die angegebene Spannung von 230 V/AC muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.

Sollte dies nicht der Fall sein, schließen Sie die Lampe nicht an.

## **Lampe einschrauben**

**Vorsicht:** Der Strom muss an der Stromquelle ausgeschaltet werden, bevor Sie mit der Installation beginnen.

1. Nehmen Sie die Disco-Lampe aus der Verpackung und stellen Sie die Schachtel auf eine geeignete Fläche.
2. Schrauben Sie die Lampe (E27 max. 3 W) in die Lampenfassung.
3. Schließen Sie den Netzstecker am Stromnetz an. Schalten Sie die Disco-Lampe mit dem Ein/Aus-Schalter ein und aus.

## **Wartung und Pflege**

1. Um Stromschlag und Verbrennungen zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie, bis die Lampe abgekühlt ist, wenn Sie sie einsetzen, entfernen oder reinigen.

2. Um Stromschlag zu vermeiden, legen Sie niemals den Ein/Aus-Schalter frei und versuchen Sie nicht, 3.
3. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Lampe mit
4. Wasser.
5. Halten Sie die Lampe immer an der Kunststofffläche. Falls erforderlich, können Sie die Lampe mit einem sauberen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

**Vorsicht:** Schalten Sie die Lampe vor dem Reinigen aus.

6. Die Disco-Lampe muss auf eine trockene und saubere Fläche gestellt werden.
7. Die Lampe ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
8. Wenn das externe flexible Kabel dieser Lampe beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dänemark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)