



PBH-4002

denver.eu



FR

Cette batterie est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

07/2022

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor kæledyrs rækkevidde.
3. Advarsel! Denne powerbank indeholder et LiPo-batteri.
4. Forsøg ikke at åbne powerbanken.
5. Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet - du kan beskadige batteriet, hvilket kan forårsage overophedning og personskade. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
7. Batteriet skal genanvendes eller bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet.
8. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt.
9. Fjern ladekablet, når powerbanken er fuldt opladet.
10. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 5 °C til 35 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
11. Undlad at tabe eller støde produktet på nogen måde.

## Oversigt over produktet



1. Type-C-indgang
2. USB-udgang
3. LED-kontrollampe
4. Tænd/slukknapp

Pakkens indhold

Powerbank med håndvarmer

USB-A til Type-C-ladekabel

Brugervejledning

## Specifikationer

\*Batterikapacitet: 4000 mAh

\* Type-C-indgang 5 V/2 A

\* USB-udgang 5 V/2 A

\*3 varmeniveauer

\*Med kontrollampe for batteriniveau

## Opladning af powerbanken

1. Oplad powerbanken helt, inden du bruger den første gang.
2. Slut Type-C-kablet til Type-C-indgangen på enheden.
3. Slut kablets anden ende til en USB-strømkilde.
4. Når alle 3 LED-kontrollamper lyser, er powerbanken fuldt opladet.

## Brug af håndvarmeren

1. Hold tænd/slukknappen inde i 2 sekunder for at starte varmetilstand.
2. LED-kontrollamperne lyser rødt i varmetilstand.
3. Håndvarmeren starter op i højeste varmetilstand (48°C). Tryk på tænd/slukknappen igen for middel varme (40°C), tryk for tredje gang for lav varme (35°C).
4. Tryk på tænd/slukknappen igen for at afslutte varmetilstand.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)