



ECQ-103

denver.eu

24 augustus 2023



FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

1. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
2. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Waarschuwing: interne Lithiumbatterij

Draadloze oplader met wekker
Model: ECQ-103

I. Functietoetsen



II. Bedieningshandleiding

1. Voedingsaansluiting

1.1 Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op de voedingsadapter en het USB-C-uiteinde op het product, zodat het product normaal kan werken.

2. Draadloos oplaad- en USB-uitgang

2.1 Uitgangsvermogen draadloos opladen: 10 W

2.2 Statusindicator draadloos opladen:

Aangesloten op voeding: knippert 2x

Stand-by: uit

Opladen: aan

Volledig opgeladen: uit

Detectie van vreemde voorwerpen: knippert

3. Toetsfuncties

3.1 Toetsen: M-toets, kloktoets, "+"-toets en "-"-toets.

3.2 Tijdsnotatie-instellingen:

Druk tweemaal op de M-toets om de 12-uurs- en 24-uurstijdsnotatie in te stellen. Bij de 12-uurstijdsnotatie wordt PM weergegeven.

3.3 Kloktijdsinstellingen:

3.3.1 Druk eenmaal op de M-toets om het uur van de klok in te stellen en druk vervolgens herhaaldelijk op de "+"-/""-toets om het uur aan te passen. Houd de "+"-/""-toets ingedrukt om de instelling sneller aan te passen.

3.3.2 Na het instellen van het uur, drukt u op de M-toets om de minuten in te stellen en drukt u herhaaldelijk op "+"-/""-toets om de minuten aan te passen. Houd de "+"-/""-toets ingedrukt om de instelling sneller aan te passen.

3.3.3 Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op de M-toets om af te sluiten.

3.4 Wekkerinstellingen:

3.4.1 Houd de "+"- of ""-toets ingedrukt om de wekker in of uit te schakelen. De wekkerindicator licht op nadat de wekker is ingeschakeld.

3.4.2 Nadat u de wekker heeft ingeschakeld, houdt u de M-toets ingedrukt om het uur van de wekker te openen en drukt u herhaaldelijk op de "+"-/""-toets om het uur aan te passen. Houd de "+"-/""-toets ingedrukt om de instelling sneller aan te passen.

3.4.3 Na het instellen van het uur, drukt u op de M-toets om de minuten in te stellen en drukt u herhaaldelijk op "+"-/""-toets om de minuten aan te passen. Houd de "+"-/""-toets ingedrukt om de instelling sneller aan te passen.

3.4.4 Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op de M-toets om af te sluiten.

3.4.5 Doe niets nadat de wekker is afgegaan. Nadat de wekker 3 minuten is afgegaan, schakelt deze automatisch uit. U kunt ook de kloktoets indrukken om de wekker uit te schakelen.

3.4.6 Wanneer de wekker afgaat, drukt u op een willekeurige toets om de sluimermodus tand te activeren. De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af. Na 3 minuten in de sluimermodus knippert de wekkerindicator. Druk in de sluimermodus op een willekeurige toets om een onbeperkt aantal keren te sluimeren (als u de wekker helemaal wilt uitschakelen, houdt u de ""-toets ingedrukt om de wekker uit te schakelen).

3.4.7 De helderheid van het display kan worden ingesteld op drie niveaus (hoog, laag, uit): gebruik de "+"- en ""-toets om de helderheid van het display aan te passen. De standaardinstelling is het helderst. Met elke druk op de ""-toets verlaagt u de helderheid met één niveau en met elke druk op de "+"-toets verhoogt u de helderheid met één niveau. Druk nogmaals op de toets om het display uit te schakelen.

3.5 Energiebesparingsfunctie:

3.5.1 De knoopcelbatterij wordt alleen gebruikt voor klokgeheugenfunctie.

3.5.2 Als de externe voeding wordt losgekoppeld, worden alle functies gereset naar de fabrieksinstellingen als de voeding wordt hersteld.

4. Voorzorgsmaatregelen:

Speciale opmerking: als u de wekker, draadloze oplader en USB-uitgang tegelijkertijd wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u de QC2.0 of QC3.0 voedingsadapter gebruikt. Als u de 5 V voeding gebruikt, kunt de draadloze oplader en de wekker tegelijkertijd gebruiken.

4.1 Niet samenknijpen of tegen aan stoten.

4.2 Demonteer het apparaat niet en plaats het niet in vuur of water om kortsluiting te voorkomen.

4.3 Gebruik de draadloze oplader niet in omgevingen met extreem hoge temperaturen, vochtige omgevingen of corrosie omgevingen om beschadiging van het circuit en lekkage te voorkomen.

4.4 Plaats geen magneetkaarten (identiteitskaarten, bankpassen, enz.) met een magneetstrip of chip dicht bij het apparaat om defecten aan de magneetkaarten te voorkomen.

4.5 Houd een minimale afstand van 20 cm tussen geïmplanteerde medische apparaten (pacemakers, cochleaire implantaten, enz.) en de draadloze oplader om mogelijke storing van medische apparaten te voorkomen.

4.5 Om ongelukken te voorkomen moeten kinderen onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met draadloze opladers spelen.

4.6 Houd draadloze opladers en ontvangers uit de buurt van water en andere vloeistoffen.

4.7 Als u de oplader moet reinigen, zorg er dan voor dat deze is losgekoppeld van de voeding.

4.8 De omgevingstemperatuur moet tussen 0 °C en 45 °C liggen.

4.9 De omgevingsvochtigheid moet tussen 20% en 85% (40 °C) liggen.

* De afbeeldingen in de handleiding zijn schematische tekeningen. Het eindproduct is onderworpen aan het fysieke voorwerp.

* Meegeleverd: oplaadkabel, gebruikershandleiding.

* De voedingsadapter wordt niet meegeleverd. Koop of gebruik indien nodig de originele voedingsadapter van de telefoon.

III. Specificaties

Ingang: DC 5 V/2 A, 9 V/2 A

Uitgangsvermogen: 10 W

Oplaarendement: 73%

Zendbereik: ≤ 6 mm

Werkfrequentie: 110-205 KHz

Productafmeting: 150x108x70 mm

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type ECQ-103 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: ECQ-103. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Ingang: DC 5 V/2 A, 9 V/2 A

Uitgangsvermogen: 10 W

Oplaadrendement: 73%

Zendbereik: ≤ 6 mm

Werkfrequentie: 110-205 kHz

Productafmeting: 150x108x70 mm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1