



SAC-307
denver.eu



SIKKERHEDSADVARSLER

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn fra 0 til 8 år. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opover. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominal fejlstrøm, der ikke overstiger 30 mA, i det elektriske kredsløb. Spørg din installatør til råds.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, vedligeholdelsesafdelingen eller lignende fagfolk for at undgå risici.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Der må kun anvendes det korrekte stik.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller leveret til dette produkt.
- Frakobl apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før det samles, skilles ad eller rengøres.
- Udgådt ad indsætte eller tillade genstande at komme ind i ventilations- eller udstødningsåbninger, da det kan beskadige produktet og forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke enheden med et dæksel på, da det kan føre til overophedning og beskadigelse af motoren.

DEN 1

- Tilsæt ikke kemiske ingredienser eller metal i vandtanken. Disse materialer er farlige og kan forårsage problemer.
- Udsæt ikke spædbørn, ældre eller handicappede for blæseren i længere tid ad gangen.
- Tag ikke stikket ud af stikkontakten, når du har våde hænder.

DEN 2

SÅDAN BRUGER DU

SAMLING AF LUFTKØLEREN

- Fjern forsigtigt emballagen, og pas på ikke at beskadige plastikhuset med en saks eller en kniv.
- Montering af hjulene: Indsæt de 4 hjul i hullerne i bunden af luftkøleren. Skub hjulene godt ind i luftkølerens krop.
- Placer enheden på en stabil og plan overflade, væk fra strålede varmekilder og åben ild.
- Fyld med vand: Løft låget fra toppen, og tilsæt vand. Vandbeholderen kan ikke trækkes ud.

BETJENING AF LUFTKØLEREN

Sæt stikket i stikkontakten. Strømindikatorer udsender en biplyd, og luftkøleren skifter til standbyposition. Enhedens funktioner kan styres ved hjælp af kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.



ON/OFF: Tryk på knappen "ON/OFF" på kontrolpanelet, eller tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen for at tænde for enheden. Enheden starter ved lav hastighed og normal vind. For at skifte tilbage til standby-position skal du blot trykke på ON/OFF-knappen på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.

Hastighed: Vindhastigheden kan justeres i 3 niveauer (lav-mellem-høj) ved at trykke på knappen "Speed".

DEN 3

Hver gang der trykkes på "Speed"-knappen, lyser en indikator for at indikere hastighedsniveauet.

Vind: Tryk på knappen "Vind" for at vælge vindtype. Hver gang der trykkes på denne knap, vil en indikator lyse på skærmen for at indikere vindtypen. Der er 3 typer vind at vælge imellem: Normal, natur eller søvn.

Timer: Tryk på knappen "Timer" for at indstille ventilatorens driftstid til mellem 1-7 timer. Herefter enheden skifter til standby efter den forudindstillede tid. Hver gang der trykkes på knappen, øges timeren med en time, og tidsindikatoren lyser på skærmen. For at annullere timeren skal du blot trykke på knappen, indtil indikatoren er slukket.

Swing: Tryk på knappen "Swing", og swing-indikatoren tændes. Luftkontrolbladene aktiveres, hvilket spreder udstørringen af luft til venstre og højre. Tryk på knappen igen for at stoppe svingningen. Kontrolbladene, der er ansvarlige for at lede luftstrømmen op og ned, skal indstilles manuelt.

Køler: Tryk på knappen "Køler" for at aktivere luftkølerfunktionen. Vandpumpen tager vandet fra tanken og hældes det på kølepudden. Kølepudden absorberer vandet, og den fordampede luft blæses ud ved hjælp af ventilatoren. Den kølige brise, der blæses af køleren, sænker temperaturen og skaber en afslappende køleeffekt.

VIGTIGT: Der skal altid være vand i vandtanken, når du bruger kølerfunktionen, for at undgå skader på vandpumpen.

DEN 4

Betjening af vandtanken

Kontrollér vandstanden i tanken ofte. Sørg for, at vandstanden ikke er under "MIN"-markeringen på vandtanken. Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før du fylder vand på.

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det, at du tømmer vandtanken ved hjælp af afløbet på bagsiden af apparatet.

Brug af isboksen

For at øge ventilatorens køleeffekt kan du bruge de isbokse, der følger med enheden. Før du bruger dem, skal du placere dem i fryserummet i dit køleskab i et par timer. Placer dem derefter i den store del af tanken, og fyld vand på til niveauet "MAX". Brug af isbokse vil sænke temperaturen i luftstrømmen, hvilket vil skabe en mere effektiv køleeffekt.

Fjernbetjening: Brug et CR2025 knapcellebatteri. Før brug skal du fjerne kortet, som sidder i bunden af fjernbetjeningen.

TILSLUTNING AF APPARATET TIL WIFI

Metode A: APP-downloads fra internettet

- Åbn "APP Store" på din mobiltelefon, og klik på Søg;
- Indtast "TUYA smart", og klik på Søg;
- Klik for at hente og starte download og installation;

Metode B: Scan QR-koden

- Åbn telefonen, og scan QR-koden nedenfor

DEN 5



- Klik på åbn fra browseren;
- Klik for at downloade og installere;

Tryk og hold tænd/sluk-knappen på enheden nede i 3 sekunder, og ikonet på skærmen blinker, hvilket indikerer, at WiFi er åbent. Åbn TUYA-appen, klik på Tilføj enhed, og opret forbindelse til SAC-307. Når forbindelsen er oprettet, holder ikonet op med at blinke.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Efter lang tids brug kan det støv, der har samlet sig i støvfilteret eller kølepudden, påvirke luftstrømmen. Derfor anbefales det at rengøre din ventilator regelmæssigt. Følg nedenstående trin for at rengøre din enhed.

Sluk for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse.

STØVFILTER

For at fjerne støvfilteret skal du først fjerne skruen og derefter blot trykke på låsene med begge hænder og trække dem ud. Brug et neutralt rengøringsmiddel og en børste til at fjerne støv og snavs fra filteret. For at udskifte det rene filter skal du først placere den nederste del af filteret på plads og derefter skubbe den øverste del på plads, indtil den klikker på plads.

DEN 6

KØLEPLADE

Når du har fjernet støvfilteret, kan du se kølepudden. Tryk på låsen i midten, og træk forsigtigt puden ud. Brug en ren eller blød børste til at fjerne støv og snavs fra puden. Skyl med vand, hvis det er nødvendigt, og lad det tørre i fri luft. Brug aldrig kemiske rengøringsmidler, som kan beskadige puden.

UDVENDIG RENGØRING

Rengør ventilatoren udvendigt med en blød, fugtig klud, undtagen kontrolpanelet. Brug aldrig hårde rengøringsmidler, som kan beskadige kabinetet. Sørg for, at enheden er tør, før den tages i brug. Forsigtig: Lad aldrig vand komme i kontakt med kontrolpanelet. Rengør det altid med en blød, tør klud.

DEN 7

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand over streget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de her til berørte indsamlingssteder. På denne måde er du med til at

DEN 8

sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SAC-307 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SAC-307. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2.4G ISM Band
Maksimal udgangseffekt: 80W

DENVER A/S

Omega 5A, Soften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

DEN 9

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 41 00
Email: info@denver.eu

E-Mail

support@denver.eu

E-Mail

denver@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
1760 WILMARIUS
Belgium
Phone: 0900-347622
E-Mail: support@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Calle de la Industria, s/n
48900 BILBAO
Spain
Phone: +34 94 500 0000
E-Mail: support@denver.eu

Spain

Phone: +34 94 500 0000
E-Mail: support@denver.eu

Portugal

Phone: +351 21 242 242
E-Mail: denver.servico@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Planck-Str. 2
40880 Ratingen
Germany
Phone: +49 89 379 389 40
E-Mail: support@denver.eu

Russia

Denver OOO
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +7 495 779 389 89
E-Mail: denver@denver.eu

India

Denver India Pvt. Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +91 80 379 389 89
E-Mail: denver@denver.eu

Japan

Denver Japan Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +81 3 5561 389 89
E-Mail: denver@denver.eu

China

Denver China Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +86 10 242 242
E-Mail: denver@denver.eu

USA

Denver USA Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +1 800 379 389 89
E-Mail: denver@denver.eu

South Korea

Denver Korea Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +82 2 242 242
E-Mail: denver@denver.eu

Indonesia

Denver Indonesia Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +62 21 242 242
E-Mail: denver@denver.eu

Philippines

Denver Philippines Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +63 2 242 242
E-Mail: denver@denver.eu

Thailand

Denver Thailand Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +66 2 242 242
E-Mail: denver@denver.eu

Vietnam

Denver Vietnam Co., Ltd.
Boulevard de la Région de
Wallonie 10
1440 WEZEMME
Belgium
Phone: +84 24 242 242
E-Mail: denver@denver.eu



denver.eu

Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denver.eu



PAP