



denver



ACK-8062W

www.denver.eu

06/2023



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

- 1.Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
- 2.Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
- 3.Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 45 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
- 4.Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
- 5.Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys!
- 6.Enheden er ikke vandtæt, med mindre den er anbragt i det gennemsigtige vandtætte hus. Huset er vandtæt ned til 40 meter.
- 7.Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i hovedenheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
- 8.Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.Bemærk: Brug venligst en 5V 1A adapter til opladning, brug ikke en hurtig opladning adapter.
- 9.Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Vejledning

Produktbeskrivelse

- Kamerahuset er vandtæt, og du kan bruge kameraet på 30 meter dybt vand.
- HD-skærm til nem afspilning af videoer og billeder.
- Aftageligt batteri, der er nemt at udskifte, og som hjælper med til at forlænge batterilevetiden
- Optag videoer under opladning
- Objektiv på 20 MP med vidvinkel
- HD-UDGANG, der giver mulighed for at slutte kameraet til et tv
- Webkamera
- Understøtter TF-kort med en lagerkapacitet på op til 64 GB
- Understøtter flere formater for optagelse af video :
4K/2,7K/1080p/720p
- Understøtter flere tilstande for optagelse af billeder : Enkelt billede/kontinuerlig fotografering/intervalfotografering
- Understøtter flere tilstande for optagelse af video: Normal video/intervaloptagelse/optagelse i slowmotion
- Lav vægt og lille størrelse, som giver dig mulighed for at lave filmoptagelser om hverdagen.

Produktkomponenter



1. Op (wi-fi)
2. Ned (slå lyd fra/til)
3. Højttaler
4. Tilstand (afbryder)
5. OK
6. Objektiv
7. Dæksel til batterirum
8. Kontrollampe for opladning
9. Kontrollampe for funktion
10. Skærm
11. USB
12. HD-UDGANG (tv-udgang)
13. Kortholder til microSD-kort

Brugsanvisning

1. Tænd/sluk kamera

Langt tryk på knappen Tilstand/afbryder for at tænde kameraet. Nyt langt tryk på knappen Tilstand/afbryder for at slukke kameraet.

2. Skift kameratilstand

Kameraet aktiverer videotilstanden, når det tændes. Du kan ved at trykke på knappen Tilstand/afbryder skifte mellem kameraets forskellige tilstande: Video– Billede–Videoafspilning– Billedafspilning – Menu.

3. Optag video

Sæt SD-kortet i, før du optager en video. Tænd derefter kameraet. Kameraet starter op i videotilstand. Tryk på knappen OK. Kameraet begynder at optage. Tryk igen på knappen OK for at stoppe optagelsen.

4. Optag intervalvideo

Skift til siden Konfiguration i menuen Video, når du har tændt kameraet, for at finde menuen for "Intervalvideo". Vælg derefter tidsinterval: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. Afslut menuen for videotilstanden, når du har valgt tidsinterval . Der vises et ikon med en rød cirkel i øverste højre hjørne af skærmen. Det viser, at kameraet er i tilstanden for optagelse af intervalvideo.

5. Optag video i slowmotion

Skift til siden Konfiguration i menuen Video, når du har tændt kameraet. Find menuen "Slowmotion" . Du kan vælge 720p/120 fps eller 1080p/60 fps. Skift derefter til videosiden. Her vises den valgte videopløsning i øverste venstre hjørne. Normalt giver indstillingen 720p/120 fps den bedste slowmotioneffekt.

6. Optag billede

Skift til billedtilstand på kameraet. Tryk på knappen OK for at tage et billede.

7. Intervalfotografering

Skift til menuen Billede i menuen til konfiguration af tilstand. Vælg menuen "Intervalfotografering", og vælg den ønskede tid: 2 sek., 10 sek.. Afslut derefter siden i menuen til konfiguration. Skift til billedtilstand på kameraet. Der vises et ikon i øverste venstre side af skærmen. Det viser, at kameraet er i tilstanden for tidsindstillet billede. Når du tager et billede, tæller kameraet ned i 2 eller 10 sekunder og tager derefter billedet.

8. Tilstanden kontinuerlig fotografering

Skift til menuen Billede i menuen til konfiguration af tilstand. Vælg menuen "Kontinuerlig fotografering", og vælg: 3 billeder, 5 billeder. Afslut derefter siden i menuen til konfiguration. Skift til billedtilstand på kameraet. Der vises et ikon i øverste venstre side af skærmen. Det angiver, at kameraet er i tilstanden for kontinuerlig fotografering. Når du trykker på knappen OK i denne tilstand, tager kameraet 3 eller 5 billeder.

9. Afspilningstilstand

Tryk gentagne gange på knappen Tilstand/afbryder, når du har tændt kameraet, for at skifte til afspilning af video. Derefter kan du trykke på knappen Op eller knappen Ned og vælge den optagne video. Tryk på knappen OK for at afspille videoen. Tryk igen på knappen Tilstand/afbryder for at skifte til afspilning af billeder. Vælg billede, og tryk på knappen OK for at vise billedet. Tryk på knappen Tilstand/afbryder for at stoppe visning af billeder.

10. Wi-fi-forbindelse (app)

Følg disse trin for at styre kameraet med en mobiltelefon: Download først appen "Denver ACK-8062W" fra Google Play eller Apple App Store.

Tryk derefter på knappen Op på kameraet for at tænde wi-fi. Følgende oplysninger vises på skærmen:

SSID TIL WI-FI: ACK-8062W

Wi-fi-adgangskode: 12345678

Slut din mobiltelefon til dette wi-fi-netværk. Start derefter appen "Denver ACK-8062W" for at styre kameraet med din mobiltelefon.

11. Oplad kamera

Slut kameraet til opladeren. Kontrollampen for opladning lyser derefter konstant rødt. Den røde kontrollampe slukker, når kameraet er helt opladet.

Specifikationer

Videopløsning	4K ved 30 fps/2,7K ved 30 fps/1080p ved 60 fps/1080p ved 30 fps/720p ved 120 fps/720p ved 60 fps
Billedopløsning	20 MP/16 MP/12 MP/8M/5 MP
Format	MOV, JPG
Codec-format	H.264
Intervaloptagelse af video	FRA/ 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Videoptagelse i slowmotion	1080p ved 60 fps, 720p ved 120 fps
Intervalfotografering	2 s/10 s/FRA
Kontinuerlig optagelse	3 b/s, 5 b/s, FRA
Sløjfeoptagelse	FRA/1 min/3 min/5 min
Hukommelse	microSD-kort. Maks. 64 GB
Wi-fi-funktion	Support
USB	USB 2.0
Batteri	700 mAh

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen ACK-8062W er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: ACK-8062W. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2.412-2.472GHz

Maksimal udgangseffekt: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Lithiumbatteri indeni

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Warning!

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satflei.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(forTV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets).

Tel: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfix.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 804 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu