



denver



ACK-8062W

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

06/2023



**FR**  
Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 45 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Evitarne l' esposizione al calore o alla luce solare diretta!
6. L'unità non è impermeabile a meno che non si utilizzi la custodia impermeabile trasparente. La custodia è impermeabile fino a 40 metri.
7. Se acqua o corpi estranei entrano nell'unità principale, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all' interno dell' unità, interrompere immediatamente l' utilizzo.
8. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.  
Nota: Si prega di utilizzare un adattatore 5V 1A per la ricarica, non utilizzare un adattatore di ricarica veloce.
9. Evitare l' uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

## Istruzioni

### Caratteristiche del prodotto

- Grazie all'involucro impermeabile, questo prodotto consente di filmare 30 metri sott'acqua.
- Pratico schermo di visualizzazione HD per la riproduzione di video e immagini.
- Batteria rimovibile che ne consente la facile sostituzione e il prolungamento della sua vita utile
- Registrazione di video durante la carica
- Obiettivo grandangolare da 20 Megapixel
- Funzione HDOOUT per collegare la fotocamera alla TV
- Funzione webcam
- Supporta schede TF con uno spazio di archiviazione massimo di 64 GB
- Supporta diversi formati video per le registrazioni: 4K/2,7K/1080p/720p/
- Supporta diverse modalità per l'acquisizione delle foto: Scatto singolo /Foto a raffica/ Acquisizione foto temporizzata
- Supporta diverse modalità di ripresa per i video: Video normale/Video a sequenza intervallata/Video a rallentatore
- Peso leggero, dimensioni ridotte che consentono di riprendere i momenti della vita quotidiana come in un film.

## Struttura del prodotto



1. Su (WIFI)
2. Giù (Disattivazione dell'audio)
3. Altoparlante
4. Modalità (Alimentazione)
5. OK
6. Obiettivo
7. Sportello dell'alloggiamento della batteria
8. Indicatore di carica
9. Indicatore di funzione
10. Schermo
11. USB
12. Uscita HD (Uscita TV)
13. Alloggiamento scheda Micro SD

## Istruzioni d'uso

### 1. Accensione/Spegnimento della fotocamera

Premere a lungo il pulsante di Modalità/Alimentazione per accendere la fotocamera. Premere a lungo nuovamente il pulsante di Modalità/Alimentazione per spegnere la fotocamera.

### 2. Cambio modalità della fotocamera

Una volta accesa la fotocamera, quest'ultima si troverà in modalità video. Premendo il pulsante di Modalità/Alimentazione, sarà possibile scegliere tra le varie modalità della fotocamera: Modalità video--Modalità foto--Modalità riproduzione video--Modalità riproduzione foto--Modalità menu.

### 3. Registrazione di video

Prima di effettuare la registrazione di un video, inserire una scheda SD. Successivamente accendere la fotocamera. Quest'ultima passerà direttamente in modalità video. Premere il pulsante OK per avviare la registrazione con la fotocamera. Premere nuovamente il pulsante OK per interrompere la registrazione.

### 4. Registrazione di video a sequenza intervallata

Dopo aver acceso la fotocamera, passare alla pagina di configurazione del menu video e cercare il menu "Sequenza intervallata". Poi scegliere il tempo tra le opzioni seguenti: 1s, 5s, 10s, 30s, 60s. Una volta selezionato il tempo, uscire dal menu e tornare alla modalità video, a questo punto sarà visibile un'icona circolare rossa nell'angolo superiore destro dello schermo. Ciò indica che la fotocamera si trova in modalità video a sequenza intervallata.

### 5. Registrazione di video a rallentatore

Dopo aver acceso la fotocamera, passare alla pagina di configurazione del menu video e cercare il menu "Video a rallentatore". Sarà possibile selezionare la modalità 720p/120 FPS o la modalità 1080p/60 FPS. Successivamente passare alla pagina

video. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo verrà mostrata la risoluzione video selezionata. Generalmente, la risoluzione 720p/120 FPS garantisce effetti a rallentatore migliori.

## **6. Modalità Foto**

Portare la fotocamera in modalità foto. Premere il pulsante OK per scattare una foto.

## **7. Modalità di acquisizione temporizzata delle foto**

Dalla modalità di configurazione del menu, passare alla pagina del menu foto. Selezionare il menu "Acquisizione foto temporizzata" e scegliere un'opzione di tempo tra quelle seguenti: 2sec, 10sec, in base alle proprie preferenze. Successivamente uscire dalla pagina di configurazione del menu. Portare la fotocamera in modalità foto, a questo punto sarà visibile l'icona corrispondente nella parte superiore sinistra dello schermo. Ciò indica che la fotocamera si trova in modalità foto temporizzata. Quando si vorrà scattare una foto, lo scatto impiegherà dai 2 ai 10 secondi.

## **8. Modalità foto a raffica**

Dalla modalità di configurazione del menu, passare alla pagina del menu foto. Selezionare il menu "Foto a raffica" e scegliere un'opzione di tempo tra quelle seguenti: 3 foto, 5 foto in base alle proprie preferenze. Successivamente uscire dalla pagina di configurazione del menu. Portare la fotocamera in modalità foto, a questo punto sarà visibile l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo. Ciò indica che la fotocamera si trova in modalità foto a raffica. In tale modalità, quando si preme il pulsante OK, la fotocamera scatterà 3 o 5 foto.

## **9. Modalità Riproduzione**

Dopo aver acceso la fotocamera, premere ripetutamente il pulsante Modalità/Alimentazione per passare alla modalità Riproduzione video. Successivamente sarà possibile premere il pulsante Su o Giù per selezionare il video registrato. Premere il pulsante OK per rivedere il video. Premere nuovamente il pulsante Modalità/Alimentazione per

passare alla modalità di riproduzione delle foto. Selezionare una foto e premere il pulsante Ok per rivederla. Premere il pulsante Modalità/Alimentazione per interrompere la visualizzazione della foto.

## **10. Collegamento WIFI (App)**

Per controllare la fotocamera tramite un dispositivo mobile, procedere nel modo seguente: Per prima cosa, scaricare l'app "Denver ACK-8062W" dallo store di Google Play o di Apple.

Successivamente premere il pulsante Su della fotocamera per attivare il WIFI. Sullo schermo verranno visualizzate le informazioni riportate qui di seguito:

**SSID WIFI: ACK-8062W**

**Password WIFI: 12345678**

Utilizzare il proprio dispositivo mobile per connettersi alla rete WIFI. A questo punto sarà possibile avviare l'app "Denver ACK-8062W" per controllare la fotocamera tramite dispositivo mobile.

## **11. Messa in carica della fotocamera**

Collegare la fotocamera al caricabatterie. L'indicatore di carica diventa rosso fisso. Una volta completato il processo di carica, l'indicatore rosso si spegne.



## Specifiche

Risoluzione video	4K@30 FPS/2,7K@30 FPS/1080p@60 FPS/1080p@30 FPS/720p@120 FPS/720p@60 FPS
Dimensioni foto	20M/16M/12M/8M/5M
Formato	MOV, JPG
Formato codec	H.264
Video a sequenza intervallata	Disattivato/1s, 5s, 10s,30s, 60s
Video a rallentatore	1080p@60 FPS; 720p@120 FPS
Acquisizione foto temporizzata	2S/10S/Disattivato
Foto a raffica	3F/S, 5F/S, Disattivato
Registrazione a rotazione	Disattivato/1min/3min/5min
Memoria	Scheda Micro SD da max. 64 GB
Funzione WIFI	Supporto
USB	USB 2.0
Batteria	700 mAh

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ACK-8062W è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[www.denver.eu](http://www.denver.eu) Cliccare sull'icona di ricerca nella partesuperiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: ACK-8062W. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2.412-2.472GHz

Potenza massima in uscita: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Avvertenza: batteria al litio all'interno

**Warnung!**

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

**Warning!**

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@sattfai.com**

---

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfix GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Nieder-kassel

(forTV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets).

**Tel: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: denver@fairfix.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 804 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu