



denver



ACK-8062W

www.denver.eu

06/2023



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

- 1.Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
- 2.Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
- 3.Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 45 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
- 4.Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
- 5.Ikke utsett produktet for varme eller direkte sollys!
- 6.Enheten er ikke vanntett uten det transparente vanntette hylsteret. Hylsteret er vanntett til 40 meter.
- 7.Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i hovedenheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
- 8.Lade kun med den leverte USB-kabelen.Merk: Bruk en 5V 1A adapter for ladning, ikke bruk en rask ladningsadapter.
- 9.Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Instrukser

Produktets funksjoner

- Dette produktet har et vanntett skrog, og kan brukes for å filme helt ned til 30 meter under vann.
- HD-skjerm for praktisk avspilling av bilder og videoer.
- Batteriet kan løsnes og dermed byttes ut, noe som gir produktet en lengre levetid.
- Ta opp videoer mens apparatet lader
- 20-Megapixel vidvinkellinse
- HDOUT-funksjon for å koble kameraet til en TV
- Web-kamera funksjon
- Støtter lagring på TF-kort, opp til 64GB
- Støtter flere formater for video-opptak: 4K/2.7K/1080P/720P/
- Støtter flere fotograferingsmoduser: Enkelt opptak/Burst-modus/Timelapse fotografering
- Støtter flere video-opptaksmoduser: Normal video/Timelapse video/Sakte kino video
- Lett vekt, liten størrelse, enkel å ha med seg om dagen.

Produktoppbygging



1. Opp (WIFI)
2. Ned (Mute)
3. Høytaler
4. Modus (Strøm)
5. OK
6. Linse
7. Batterideksel
8. Ladeindikator
9. Funksjonsindikator
10. Skjerm
11. USB
12. HDOUT (TV-utgang)
13. Spor til mikro-SD-kort

Bruksinstruksjoner

1. Slå kamera PÅ/AV

Trykk lenge på Modus/Strøm knappen for å slå på kameraet. Trykk igjen lenge på Modus/Strøm knappen for å slå av kameraet.

2. Bytte kameramodus

Etter at kameraet er slått på, vil det automatisk gå inn i video-modus. Ved å trykke på Modus/Power-knappen, kan du bytte mellom kameraets ulike moduser: Video Modus--Bildemodus--Videoavspillingsmodus--Bildeavspillingsmodus--Menymodus.

3. Video-opptak

Sette inn SD-kortet før du starter et video-opptak. Så slår du på kameraet. Det vil automatisk gå inn i Video-modus. Trykk på OK-knappen, og kameraet vil starte opptaket. Trykk igjen på OK-knappen for å stoppe opptaket.

4. Tidsforløp Videoopptak

Etter at du har slått på kameraet, gå til innstillingssiden i video-menyen og finn "Timelapse" (Tidsforløp) menyen. Du kan velge mellom: 1s, 5s, 10s, 30s, 60s. Etter at du har valgt tiden, gå ut av menyen og inn i video-modus. Du vil se et rødt, sirkelformet ikon i skjermens øvre hjørne, til høyre. Det betyr at kameraet står i Timelapse video-modus.

5. Video-opptak i sakte kino modus

Etter at du har slått på kameraet, gå til innstillingssiden i video-menyen og finn "Slow Motion" (Sakte kino) menyen. Du kan velge mellom 720P/120FPS modusen og 1080P/60FPS modusen. Gå til video-siden. Videooppløsningen du valgte vil vises i venstre, øvre hjørne. Vanligvis vil 720P/120FPS skape en bedre slow-motion (sakte kino) effekt.

6. Bildemodus

Sett kameraet i bildemodus. Trykk på OK-knappen for å ta et bilde.

7. Timelapse fotograferingsmodus

I Menyoppsett-modus, gå til menysiden for fotografering. Velg menyen "Timelapse fotografering" og velg en tid mellom: 2sek, 10sek, som du ønsker. Gå ut av siden med oppsettmenyen. Sett kameraet i fotograferingsmodus, og du vil se ikonet, øverst på venstre side av skjermen. Det betyr at kameraet står i foto-modus med tidsforløp. Når du skal ta et bilde, vil kamera vente i 2 eller 10 sekunder før bildet tas.

8. Burst-modusen

I Menyoppsett-modus, gå til menysiden for fotografering. Velg menyen "Burst-modus" og velg mellom: 3 bilder, 5 bilder, som du ønsker. Gå ut av siden med oppsettmenyen. Sett kameraet i fotograferingsmodus, og du vil se ikonet, øverst på venstre side av skjermen. Det betyr at kameraet står i Burst-modus. Når du valgt denne modusen, og du trykker på OK-knappen, vil kameraet ta 3 eller 5 bilder av gangen.

9. Avspillingsmodus

Etter at du har slått på kameraet, trykk gjentatte ganger på Mode/Strøm-knappen for å komme til Avspillingsmodusen. Du kan da trykk på Opp-knappen eller Ned-Knappen for å velge videoopptaket. Trykk på OK-knappen for å se på videoen. Trykk igjen på Modus/Strøm-knappen for å gå til avspilling av bilder. Velg bilde og trykk på OK-knappen for å vise bildet. Trykk på Modus/Strøm-knappen for å stoppe bildevisningen.

10. WIFI (APP) forbindelse

For å styre kameraet ved hjelp av en mobiltelefon, må du gjøre følgende: Begynn med å laste ned appen "Denver ACK-8062W" fra Google Play eller Apple Store.

Trykk på Opp-knappen på kameraet for å slå på WIFI. Skjermen vil vise følgende informasjoner:

WIFI SSID: ACK-8062W

WIFI passord: 12345678

Bruk mobiltelefonen din for å koble deg opp WIFI. Da kan du starte appen "Denver ACK-8062W" for å betjene kameraet ved hjelp av mobiltelefonen din.

11. Lade kameraet

Koble kameraet til strømladeren. Ladeindikatoren vil lyse rødt. Når kameraet er fulladet, vil LED-indikatoren slutte å lyse.

Spesifikasjoner

Videooppløsning	<u>4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS</u>
Bildestørrelse	20M/16M/12M/8M/5M
Format	MOV, JPG
Codec Format	H.264
Timelapse Video	AV/1s, 5s, 10s,30s, 60s
Video i sakte kino modus	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Timelapse Bilde	2S/10S/AV
Burst-modus	3P/S, 5P/S, OFF
Sløyfeopptak	AV/1min/3min/5min
Minne	Mikro-SD Maks 64GB
WIFI-funksjon	Support
USB	USB2.0
Batteri	700 mAh

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen ACK-8062W er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: ACK-8062W. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 2.412-2.472GHz

Maks. utgangseffekt: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel: Litiumbatteri inne

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Warning!

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, SoefTEN
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satflei.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(forTV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets).

Tel: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfix.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 804 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, SoefTEN
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu