



denver



ACK-8062W

www.denver.eu

06/2023



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

- 1.Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
- 2.Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
- 3.Temperatur pracy i?przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 45 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
- 4.Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
- 5.Nie narażać na wysokie temperatury ani bezpośrednio promienie słoneczne.
- 6.Urządzenie nie jest wodoodporne, chyba że zastosowana zostanie przezroczysta wodoodporna obudowa. Obudowa jest wodoodporna do 40 metrów.
- 7.Jeśli do głównego urządzenia dostaną się woda lub ciała obce, mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
- 8.Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB.Uwaga: Do ładowania należy używać adaptera 5V 1A, nie używać adaptera szybkiego ładowania.
- 9.Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Instrukcje

Cechy produktu

- To urządzenie ma wodoszczelną obudowę i umożliwia filmowanie do 30 m pod wodą.
- Wyświetlacz HD pozwala na wygodne odtwarzanie wideo i obrazów.
- Odczepiana bateria i jej łatwa wymiana oraz pomoc w wydłużeniu czasu eksploatacji
- Nagrywanie wideo podczas ładowania
- Szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 20 megapikseli
- Funkcja HDOOUT służąca do podłączania aparatu do telewizora
- Funkcja kamery internetowej
- Oferuje pamięć karty TF Do 64 GB
- Obsługuje wiele formatów nagrywania wideo: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- Obsługuje wiele trybów wykonywania zdjęć: Jedno zdjęcie / Seria zdjęć / Zdjęcie poklatkowe
- Obsługuje wiele trybów nagrywania wideo: Zwykłe wideo / Wideo poklatkowe / Wideo w zwolnionym tempie
- Lekki, o niewielkim rozmiarze do utrwalania codzienności jak na filmie.

Konstrukcja urządzenia



1. W górę (Wi-Fi)
2. W dół (Wyciszenie)
3. Głośnik
4. Tryb (Zasilanie)
5. OK
6. Obiektyw
7. Pokrywa komory baterii
8. Wskaźnik naładowania
9. Wskaźnik funkcji
10. Ekran
11. USB
12. HDOUT (wyjście TV)
13. Gniazdo na kartę micro SD

Instrukcja obsługi

1. Włączanie/wyłączanie aparatu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb/Zasilanie, aby włączyć aparat. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb/Zasilanie, aby wyłączyć aparat.

2. Przelączenie trybu aparatu

Po włączeniu aparatu przejdzie on w tryb wideo. Naciskając przycisk Tryb/Zasilanie, można przelączać kamerę na różne tryby: tryb wideo--tryb zdjęć--tryb odtwarzania wideo--tryb odtwarzania zdjęć--tryb menu.

3. Nagrywanie wideo

Przed nagrywaniem wideo włóż kartę SD. Następnie włącz aparat. Przejdzie on bezpośrednio w tryb wideo. Naciśnij przycisk OK, a aparat rozpocznie nagrywanie. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.

4. Nagrywanie filmu w trybie cyklicznego wykonywania zdjęć

Po włączeniu aparatu przejdź na stronę konfiguracji menu wideo i znajdź menu „Poklatkowe”. Następnie wybierz czas z: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. Po wybraniu czasu zamknij menu, przechodząc w tryb wideo, a zobaczysz ikonę czerwonego koła w prawym górnym rogu ekranu. Oznacza to, że aparat jest w trybie wideo poklatkowego.

5. Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie

Po włączeniu aparatu przejdź na stronę konfiguracji menu wideo i znajdź menu „Zwolnione tempo”. Możesz wybrać 720P/120FPS lub tryb 1080P/60FPS. Następnie przelączać na stronę wideo. Wybrana rozdzielczość wideo będzie widoczna w lewym górnym rogu. Zwykle 720P/120FPS pozwoli uzyskać lepszy efekt zwolnionego tempa.

6. Tryb zdjęć

Przełącz aparat w tryb zdjęć. Naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

7. Tryb zdjęć poklatkowych

W trybie konfiguracji menu przełącz na stronę menu zdjęć. Wybierz menu „Zdjęcie poklatkowe” i wybierz czas: 2 s, 10 s, w zależności od potrzeb. Następnie zamknij stronę konfiguracji menu. Przełącz aparat w tryb zdjęć. W lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona . Oznacza to, że aparat jest w trybie zdjęć z limitem czasowym. W przypadku robienia zdjęcia najpierw nastąpi odliczanie do 2 lub 10 s, a następnie zostanie zrobione zdjęcie.

8. Tryb serii zdjęć

W trybie konfiguracji menu przełącz na stronę menu zdjęć. Wybierz menu „Seria zdjęć” i wybierz czas: 3 zdjęcia, 5 zdjęć w zależności od potrzeb. Następnie zamknij stronę konfiguracji menu. Przełącz aparat w tryb zdjęć. Zostanie wyświetlona ikona w lewym górnym rogu ekranu. Będzie to oznaczać, że aparat jest w trybie serii zdjęć. W tym trybie, gdy naciśniesz przycisk OK, aparat wykona 3 zdjęcia lub 5 zdjęć.

9. Tryb odtwarzania

Po włączeniu aparatu naciśnij wielokrotnie przycisk Tryb/Zasilanie, aby przełączyć w tryb odtwarzania wideo. Następnie możesz nacisnąć przycisk W górę lub W dół, aby wybrać nagrane wideo. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić zdjęcie. Naciśnij przycisk Tryb/Zasilanie ponownie, aby przełączyć w tryb odtwarzania zdjęć. Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić. Naciśnij przycisk Tryb/Zasilanie, aby zatrzymać wyświetlanie zdjęcia.

10. Połączenie Wi-Fi (za pomocą aplikacji)

Aby sterować aparatem za pomocą urządzenia mobilnego wykonaj następujące czynności: Najpierw pobierz aplikację „Denver ACK-8062W” ze sklepu Google Play lub Apple Store.

Następnie naciśnij na aparacie przycisk **W górę** , aby włączyć połączenie Wi-Fi. Na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje:

SSID sieci Wi-Fi: ACK-8062W

Hasło Wi-Fi: 12345678

Użyj urządzenia mobilnego , aby połączyć się z tą siecią Wi-Fi. Następnie możesz uruchomić aplikację „Denver ACK-8062W”, aby sterować aparatem za pomocą urządzenia mobilnego.

11. Ładowanie aparatu

Podłącz aparat do ładowarki. Wskaźnik ładowania będzie świecić na czerwono. Gdy aparat będzie w pełni naładowany, czerwony wskaźnik się wyłączy.

Dane techniczne

Rozdzielczość wideo	4K@30FPS / 2.7K@30FPS / 1080P@60FPS / 1080P@30FPS / 720P@120FPS / 720P@60FPS
Rozmiar zdjęcia	20M / 16M / 12M / 8M / 5M
Format	MOV, JPG
Format kodera- dekodera	H.264
Wideo poklatkowe	WYŁ. / 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Wideo w zwolnionym tempie	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Zdjęcie poklatkowe	2S / 10S / WYŁ.
Zdjęcie seryjne	3P/S, 5P/S, WYŁ.
Nagrywanie w pętli	WYŁ. / 1 min. / 3 min. / 5 min.
Pamięć	Mikro SD Maks. 64 GB
Funkcja Wi-Fi	Obsługa
USB	USB 2.0
Bateria	700 mAh

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia ACK-8062W jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: ACK-8062W. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412-2.472GHz

Maks. moc wyjściowa: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Ostrzeżenie: w środku znajduje się bateria litowa

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Warning!

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satflei.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Nieder-kassel

(forTV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets).

Tel: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfix.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 804 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu