Pass mayores de 14 años.

Denver DCH-350

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar este producto

ESPAÑOL

Aviso:

1 Instrucciones

Por favor, lea detenidamente el manual de usuario y posteriormente guárdelo en un lugar seguro como referencia futura y para el mantenimiento.

1.1 Aviso importante

(1) Este producto no es un juguete; se trata de un equipo muy complejo, que está integrado por conocimientos profesionales mediante componentes mecánicos, eléctricos, mandatos aéreos y transmisores de alta frecuencia; por consiguiente, debe instalarse y ajustarse de forma correcta para evitar cualquier accidente. El propietario debe operarlo siempre de manera segura, en caso de un manejo incorrecto que cause lesiones no seres humanos o daños a la propiedad, DENVER ELECTRONICS A/S no asumirá ninguna responsabilidad por ello y no proporcionará obligaciones de seguridad que se derivan de su funcionamiento. Solo se debe a no quiere, tenemos control alguno sobre la forma en que se realiza el mantenimiento, se usa y se opera

(2) Este producto no es apto para usuarios menores de 14 años.

(3) El uso del dron puede estar prohibido en algunas zonas como estaciones ferroviarias, aeropuertos, escenas, zonas habitadas, etc. Debe comprobar con las autoridades si el uso del dron está permitido en algunas zonas públicas o privadas. Use siempre el dron teniendo en cuenta no violar la privacidad de las personas. No asumimos ninguna responsabilidad por el uso incorrecto del dron.

(4) DENVER no asume ninguna responsabilidad por cualquier obligación de seguridad ni ninguna multa que se derive del funcionamiento, uso, o un control incorrecto del mismo tras la venta del producto. La garantía no cubre si el dron se estrella y se provocan daños en el mismo.

1.2 Precauciones de seguridad

Mantenga alejado de la gente cuando vuele, ya que el vuelo de drones en un hobby de alto riesgo. Un modelo mal reacto, un bastidor,o,mosqui vato, un equipo electrónico defectuoso o un uso poco correcto pueden provocar un accidente con daños en el aparato o lesiones. Por favor, preste especial atención al funcionamiento seguro.

(1) Mantenga alejado de la gente y de obstáculos

Tu velocidad de vuelo y el estado del dron no es seguro, por lo que puede causar un peligro potencial.* Cuando elija un lugar para volarlo, evite estar cerca de edificios, árboles y líneas eléctricas, EVITE volarlo en o cerca de zonas poblada. Asimismo evite volarlo durante lluvias, tormentas, truenos y relámpagos para proteger de todo peligro la máquina y sus componentes.

(2) Mantenga alejado de entornos húmedos

El interior del dron se compone de componentes electrónicos precisos. Mantengalo alejado de la humedad y del rapcin de agua para protegar la máquina y sus componentes.

(3) Funcionamiento seguro

Por favor, vuele el dron sanitarse a su estado físico y sus habilidades de pilolo. La fatiga, apatía y un funcionamiento incorrecto aumentan las probabilidades de riesgo de accidentes.

(4) Mantenga alejado de los alabes giratorios

Mantenga su rostro y su cuerpo al igual que el de todos los espectadores alejado de los alabes giratorios. Los alabes en movimiento de un modelo de esto tipo pueden provocar lesiones graves.

(5) Recomendamos que vuele del dron por debajo de los 10 metros de altura.

(6) Mantengalo alejado del calor

Un dron se compone de metal, fibra, plástico, componentes eléctricos, etc. Así que, mantengalo alejado del calor y de la luz del sol para evitar distorsiones y daños.

1.3. Lista de comprobación antes del primer vuelo

(1) El tiempo de vuelo debe estar en un espacio abierto y sugerimos que tenga al menos 5M de longitud *Mir de anchura y*.Mir de altura.

(2) Asegúrese que el receptor y el transmisor estén totalmente cargados.

(3) Por favor, obedezca estrictamente la orden de ensamblaje y apagado antes del su funcionamiento. Cuando emplee el vuelo, primero encienda el transmisor y conecte al final la batería al dron. Cuando termine el vuelo, primero desconecte la batería del dron y apague el final el transmisor. Un error en el orden de conexión puede provocar que el dron pierda el control y que amenace la seguridad de usted y de otras personas. Por favor, siga un hábito correcto de encendido y apagado.

(4) Asegúrese que la conexión es firme entre la batería y el motor. La vibración continua puede provocar una mala conexión de la terminal de alimentación y hacer que el dron sea inoperable.

Instalación y carga de las baterías

Mando a distancia

Para instalar las baterías: Abra la cubierta de la cavcaza de la batería, e inserte 3 baterías de 1.5V AA conforme a la polaridad que se indica (baterías no incluidas).
¡La instalación de la batería debe hacerse únicamente bajo la supervisión de un adulto!
No mezcle pilas antiguas y pilas nuevas.
No mezcle diferentes tipos de baterías.

Cargando

Conecte un extremo del conector USB a la batería y el otro extremo a cualquier puerto USB del ordenador o de un cargador de smartphone (no incluido).

Dron

Sustitución de las aliabes dañados

El juego viene con 4 rotores de repuesto, dos del tipo A y dos del tipo B. Vea la palabra "A" y "B" en el talón y después coloque el rotor en el motor correspondiente.

Mando a distancia

Pasos operativos estándares



Reinicio de la calibración (¡Muy importante!)

Antes de volarlo por primera vez, es necesario el reinicio de la calibración, para asegurarnos de que el dron volará de forma estable
Tire del acelerador y del timón de dirección hasta la esquina inferior izquierda al mismo tiempo durante 3 segundos; las luces LED del dron parpadearán rápidamente y después suelte el acelerador y el timón de dirección. Las luces LED del dron dejan de parpadear y se mantienen fijas. Se ha completado el reinicio de la calibración.

Modo sin cabeza

Iniciar / salir del modo sin cabeza

Pulse el botón en el controlador (tal y como aparece en la imagen); sin un pitido; entonces entrará en el modo brújula (Modo sin cabeza). Pulsado otra vez para salir. Es el momento que recibe el modo precipitado, la dirección que controla su dirección guiada fijada como las direcciones del dron.
No importa cómo rote el dron; la direcciónsiderarse no cambiará.

Tecla de marcha atrás

Pulse larga este botón (tal y como aparece en la imagen) y activará la tecla de marcha atrás; el dron ahora interiorará volar hacia atrás hacia su dirección de partida. Si desea desactivar este modo, pulse el joystick derecho (mano) en cualquier dirección.
Nota: El dron no aterrizará automáticamente; todavía es necesario que controle la altura del dron cuando use el modo vuelo de la tecla de marcha atrás.

Tomar fotografías y videos

1. Inserte correctamente la tarjeta microSD en la cámara cuando el dron está apagado.
2. Conecte la cámara al dron mediante el cable de alimentación estándar.
3. Encienda el dron y conéctelo al mando a distancia según los Pasos operativos estándares.
4. Cuando el dron está en el aire, pulse el botón PHOTO; entonces se tomará una fotografía y se guardará en la tarjeta microSD (¡NO incluida!) automáticamente.
Mientras tanto, la luz del indicador dentro de la cámara emitirá un pequeño destello.

5. Pulse larga el botón VIDEO, la cámara empezará a grabar y la luz del indicador dentro de la cámara seguirá parpadeando. Vuelvale a pulsar, el vídeo se guardará en la tarjeta microSD y la cámara dejará de grabar.
6. Para dall'ular de la fotografía y del video capturado, primero apague el dron y retire la tarjeta microSD de la cámara; conéctela a cualquier ordenador.

Giros y vueltas

Una vez que conozca los principales básicos del vuelo, está listo para aprender a girar y dar vueltas a su dron.
Para realizar un giro o una vuelta, pulse el botón **Flip**, asegúrese de que el dron está a al menos 3 metros del suelo y pulse rápidamente el botón de mando en cualquier dirección para hacer que el dron gire o dé vueltas. Una vez que finalizado la maniobra, fije el dron.

Accesorios principales

Aviso: Las actividas pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada
Ademas, Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
DENVER-ELECTRONICS.COM

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho equipos eléctricos y electrónicos y baterías no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura situado por un aspa, sumo el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted vierta las pilas o baterías usadas al centro autorizado de recogida. De este manero se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DEN1505 DCH-350 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Ande en: www.denver-electronics.com y después haga clic en MANUALES ADJUNTOS situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo en el BÚSQUEDA situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo en el BÚSQUEDA. Abra entre en la página del producto y la dirección cuje se encuentra bajo descargas / áreas descargas.

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencias: 2406 MHz - 2473 MHz
Potencia de salida máxima: 25.9 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics