denver

DMC-1203
denver.eu

09/2026

Ute av gjelder ikke for produkter som er beskyttet av EU-direktiv 2011/65/EU om begrensning av farlige stoffer.

Kasser produktet i et egnet elektronisk avfallsmottak i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.

Sikkerhetsside ⚠

1.Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatterier.
2.Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger det.
3.Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under eller over dette området kan påvirke funksjonen.
4.Åpne aldri produktet. Berøring av de indre elektriske delene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5.Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6.Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, må du umiddelbart slutte å

bruke den.
7.Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
8.Bruk kun originalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og bruksanvisningene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser, vennligst informer oss på adressen på baksiden av omslaget.

Produktoversikt



1.Strøm-/opptaks-/bekreftelsesknapp
2.Meny-/ned-knapp
3.Display
4.Opp-knapp
5.Ladeport
6.Kamera
7.SD-kortspor

Knapp- og grensesnittfunksjoner

Strømknapp:
-Trykk og hold inne strømknappen for å slå enheten på/av.
-Trykk på menyknappen for å ta opp en video, ta et bilde eller ta opp et notat.
-Trykk på strømknappen for å bekrefte en handling.
Opp-knapp: Trykk og hold inne for å slå lommelykten på/av. I menymodus trykker du på Opp-knappen for å navigere. I avspillingsmodus trykker du for å bytte til forrige fil. I foto-/videomodus trykker du for å bytte filter.

Ned-knapp: Trykk og hold inne for å åpne/lukke menyen. I menymodus trykker du på ned-knappen for å navigere. Trykk for å bytte mellom modusene: video, foto, notat eller avspilling. I avspillingsmodus trykker du og holder inne for å bytte til neste fil.

Tilbakestillingsfunksjon: Hvis maskinen har et forvrengt skjermbilde eller fryser på unormal måte, trykk på strømknappen og ned-knappen samtidig for å tvinge den til å slå seg av. Merk: Ikke fjern eller sett inn kortet mens du er i video-/foto-/opptaks-/avspillingsmodus.

TYPE-C-port: Brukes til å koble til en ekstern strømforsyning for batterilading eller til å koble til en PC for lagring/PC-kamera/videomodus.

Bruksanvisning

USB-modus

Når enheten er koblet til en datamaskin via USB, viser skjermen automatisk følgende alternativer: «Lagring/PC-kamera/videomodus»
Minne: I denne modusen kan du få tilgang til og se videoer, bilder og lydfiler.
PC-kamera: I denne modusen kan du bruke kameraet som et webkamera.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT
DENVER A/S

denver

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.
Det er viktig at du sender slutt brukter kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få

mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i standby -/av-modus og strømsutring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: DMC-1203 og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.fsg@denver.eu

Nordics
Handelsvej 27
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 22 00
(Kun til fra kupdø)

E-mail:
Kundeservice@supportdenver.eu
support.fsg@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.fsg@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX N.V.
Industriepark Zwaanhof 1
Ter Apelkanaal 1
7891 EE Klazienaveen

Phone: 0900-3689420
E-Mail:support-nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.L.
C/ Comercio, Edificio Multicentro, nº 20 - nave 9
Polígono Industrial de Arinaga
35118 Agüimes
Gran Canaria

Phone: +34 928 940 890
mail.support-es@denver.eu

Portugal:
Phone: 22 030 240 294
E-Mail:support-pt@supportdenver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Berlin Service
Neuer Wiesenweg 4
Berlin-Marzahn

Phone: +49 (0)1 516 366 40

E-Mail:
support-de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luxfinitstraße Servicecenter
Luxfinitstraße 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3983
E-mail:denver@luxfinitstraße.at

Poland
Leitmotiv(Super Point) sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego
53-238 Wrocław

Phone: 52 75 38 292
E-Mail:serwis-serwis@leitmotivpoint.pl

Godziny pracy: 8 - 16 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.fsg@denver.eu

Product & compliance info

DMC - 1203B

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

E-mail:
Nordics@supportdenver.eu

FAP

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu