Instrukcje

Cechy produktu

- To urządzenie ma wodoszczelną obudowę i umożliwia filmowanie do 30 m pod wodą.
- Wyświetlacz HD pozwala na wygodne odtwarzanie wideo i obrazów.
- Odczepiana bateria i jej łatwa wymiana oraz pomoc w wydłużeniu czasu eksploatacji
- Nagrywanie wideo podczas ładowania
- Szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 20 megapikseli
- Funkcja HDOUT służąca do podłączania aparatu do telewizora
- Funkcja kamery internetowej
- Oferuje pamięć karty TF Do 64 GB
- Obsługuje wiele formatów nagrywania wideo: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- Obsługuje wiele trybów wykonywania zdjęć: Jedno zdjęcie / Seria zdjęć / Zdjęcie poklatkowe
- Obsługuje wiele trybów nagrywania wideo: Zwykłe wideo / Wideo poklatkowe / Wideo w zwolnionym tempie
- Lekki, o niewielkim rozmiarze do utrwalania codzienności jak na filmie.

Konstrukcja urządzenia

1. W górę (Wi-Fi)
2. W dół (Wyciszenie)
3. Głośnik
4. Tryb (Zasilanie)
5. OK
6. Obiektyw
7. Pokrywa komory baterii
8. Wskaźnik naładowania
9. Wskaźnik funkcji
10. Ekran
11. USB
12. HDOUT (wyjście TV)
13. Gniazdo na kartę micro SD

Instrukcja obsługi

1. Włączanie/wyłączanie aparatu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb/Zasilanie, aby włączyć aparat. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb/Zasilanie, aby wyłączyć aparat.

2. Przełączanie trybu aparatu

Po włączeniu aparatu przejdzie on w tryb wideo. Naciskając przycisk Tryb/Zasilanie, można przełączać kamerę na różne tryby: tryb wideo--tryb zdjęć--tryb odtwarzania wideo--tryb odtwarzania zdjęć--tryb menu.

3. Nagrywanie wideo

Przed nagrywaniem wideo włóż kartę SD. Następnie włącz aparat. Przejdzie on bezpośrednio w tryb wideo. Naciśnij przycisk OK, a aparat rozpocznie nagrywanie. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.

4. Nagrywanie filmu w trybie cyklicznego wykonywania zdjęć

Po włączeniu aparatu przejdź na stronę konfiguracji menu wideo i znajdź menu „Poklatkowe". Następnie wybierz czas z: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. Po wybraniu czasu zamknij menu, przechodząc w tryb wideo, a zobaczysz ikonę czerwonego koła w prawym górnym rogu ekranu. Oznacza to, że aparat jest w trybie wideo poklatkowego.

5. Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie

Po włączeniu aparatu przejdź na stronę konfiguracji menu wideo i znajdź menu „Zwolnione tempo". Możesz wybrać 720P/120FPS lub tryb 1080P/60FPS. Następnie przełącz na stronę wideo. Wybrana rozdzielczość wideo będzie widoczna w lewym górnym rogu. Zwykle 720P/120FPS pozwoli uzyskać lepszy efekt zwolnionego tempa.

6. Tryb zdjęć

Przełącz aparat w tryb zdjęć. Naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

7. Tryb zdjęć poklatkowych

W trybie konfiguracji menu przełącz na stronę menu zdjęć. Wybierz menu „Zdjęcie poklatkowe" i wybierz czas: 2 s, 10 s, w zależności od potrzeb. Następnie zamknij stronę konfiguracji menu. Przełącz aparat w tryb zdjęć. W lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona . Oznacza to, że aparat jest w trybie zdjęć z limitem czasowym. W przypadku robienia zdjęcia najpierw nastąpi odliczanie do 2 lub 10 s, a następnie zostanie zrobione zdjęcie.

8. Tryb serii zdjęć

W trybie konfiguracji menu przełącz na stronę menu zdjęć. Wybierz menu „Seria zdjęć" i wybierz czas: 3 zdjęcia, 5 zdjęć w zależności od potrzeb. Następnie zamknij stronę konfiguracji menu. Przełącz aparat w tryb zdjęć. Zostanie wyświetlona ikona w lewym górnym rogu ekranu. Będzie to oznaczać, że aparat jest w trybie serii zdjęć. W tym trybie, gdy naciśniesz przycisk OK, aparat wykona 3 zdjęcia lub 5 zdjęć.

9. Tryb odtwarzania

Po włączeniu aparatu naciśnij wielokrotnie przycisk Tryb/Zasilanie, aby przełączyć w tryb odtwarzania wideo. Następnie możesz nacisnąć przycisk W górę lub W dół, aby wybrać nagrane wideo. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić zdjęcie. Naciśnij przycisk Tryb/Zasilanie ponownie, aby przełączyć w tryb odtwarzania zdjęć. Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić. Naciśnij przycisk Tryb/Zasilanie, aby zatrzymać wyświetlanie zdjęcia.

10. Połączenie Wi-Fi (za pomocą aplikacji)

Aby sterować aparatem za pomocą urządzenia mobilnego wykonaj następujące czynności: Najpierw pobierz aplikację „Denver ACK-8062W" ze sklepu Google Play lub Apple Store.

Następnie naciśnij na aparacie przycisk W górę , aby włączyć połączenie Wi-Fi. Na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje:

SSID sieci Wi-Fi: ACK-8062W

Hasło Wi-Fi: 12345678

Użyj urządzenia mobilnego , aby połączyć się z tą siecią Wi-Fi. Następnie możesz uruchomić aplikację „Denver ACK-8062W", aby sterować aparatem za pomocą urządzenia mobilnego.

11. Ładowanie aparatu

Podłącz aparat do ładowarki. Wskaźnik ładowania będzie świecić na czerwono. Gdy aparat będzie w pełni naładowany, czerwony wskaźnik się wyłączy.

Dane techniczne

Rozdzielczość wideo	4K@30FPS / 2.7K@30FPS / 1080P@60FPS / 1080P@30FPS / 720P@120FPS / 720P@60FPS
Rozmiar zdjęcia	20M / 16M / 12M / 8M / 5M
Format	MOV, JPG
Format kodera-dekodera	H.264
Wideo poklatkowe	WYŁ. / 1 s, 5 s, 10 s,30 s, 60 s
Wideo w zwolnionym tempie	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Zdjęcie poklatkowe	2S / 10S / WYŁ.
Zdjęcie seryjne	3P/S, 5P/S, 10P/S, WYŁ.
Nagrywanie w pętli	WYŁ. / 1 min. / 3 min. / 5 min.
Pamięć	Mikro SD Maks. 64 GB
Funkcja Wi-Fi	Obsługa
USB	USB 2.0
Bateria	1050 mAh

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia ACK-8062W jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: ACK-8062W. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412-2.472GHz
Maks. moc wyjściowa: 16dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics

Ostrzeżenie: w środku znajduje się bateria litowa