22-10-19改
22-4-15(65x100mm)

denver

USER MANUAL

DENVER PLD-118 outdoor power plug

www.denver.eu

FR Cet appareil est recyclable — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quelaisserdemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference:

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
2. Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
3. Product operating and storage temperature is from -30 degree Celsius to +45 degree Celsius. Under and over this temperature might affect the function.
4. Never open the product. Touching the inside electrics can cause electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
5. This product is for IPX4 which means it is protected from splashing water, no matter the direction. The product is not protected from water jets at any direction or immersed in to water.
6. Do not expose to heat or direct sunlight
7. The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. So, make sure there is space around the power outlet for easy access.

This outdoor plug is IP44 water proof. Please make sure to use outdoor cable as well.

1.Get started
Download the app called ' TUYA ' on your smart phone. It is available on Appstore and Google play. The app will ask you to register a user. Please do this by using your email address, and then log into the app. You will be asked to create a 'family'. This is to make it easy to have several systems in the app at the same time. Now you need to add the power plug to the app. First, connect it to your power outlet and turn this on. Then press the on/off button for 5 seconds until the indicator flashes quickly. Push 'Add Device' or + in top of app, and choose 'socket', and follow on screen instructions. It will guide you through the whole setup.

Now the power plug is connected and you can make timers, countdown timers, different automatisations etc. within the app. Please notice, there are two ways to add the power plug to your system. EZ mode and AP mode. EZ mode are the easiest, but if you have problems using that, the app will guide you through the AP mode instead. In this case, just follow the in-app instructions.

2.Daily use
In your home screen of the app you can now find your power plug. Push this and you will get to power plug page. Here you can turn on, turn off, make timers etc.

5.Amazon Alexa & Google assistant
It is possible to use the power plug with Amazon Alexa & Google assistant. Use the app to add this function. Instructions are shown in the app.
If you by any means need to reset the power plug, this is done by: pushing the on/off button 5 seconds. Now you can let it up from start again.

Input Voltage: AC 230V/50Hz
Output: 16A Maximum 3680W
Wireless Type: 2.4GHz
App Support: iOS/Android

Please notice - All products are subject to change without any notice.
We take reservations for errors and omissions in the manual.
ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S

denver
www.denver.eu

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type PLD-118 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Write model number PLD-118. Now enter product page, and find declaration in tab under downloads/other downloads.
Operating Frequency Range: 2.4G(2412 MHZ – 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximum radio-frequency power : 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/Denver.eu

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -30 und +45 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Dieses Produkt ist Schutzart IPX4, was bedeutet, dass es vor Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Das Produkt ist nicht gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt und darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
6. Setzen Sie es nicht der Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus
7. Wenn das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht erreichbar sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einfachen Zugang ist

Dieser Stecker für den Außenbereich ist wasserdicht nach IP44. Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Kabel für den Außenbereich dies ebenfalls ist.

1.Erste Schritte
Laden Sie die App „TUYA" auf Ihr Smartphone herunter. Sie finden sie im App Store und bei Google Play.
Die App fordert Sie auf, sich als Benutzer(in) zu registrieren. Registrieren Sie sich mit Ihrer Mailadresse und melden Sie sich anschließend bei der App an. Sie werden anschließend aufgefordert, eine „Familie" zu erstellen. Dadurch wird es für Sie einfacher, mehrere Systeme gleichzeitig in der App zu führen.
Als nächstes müssen Sie in der App die Steckdose hinzufügen.
Schließen Sie sie hierfür zuerst an Ihrem Stromnetz an und schalten Sie sie ein. Drücken Sie dann ca. 5 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste solange, bis die Anzeige LED schnell blinkt.

Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen" oder in der App oben auf „+" und wählen Sie „Steckdose" aus. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen. Sie werden von den Bildschirmanweisungen durch die gesamte Einrichtung geführt.

Jetzt ist die Steckdose verbunden und Sie können mit der App Zeitsteuerungen, Countdown Timer, verschiedene Automatisierungen usw. einstellen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Steckdose Ihrem System hinzuzufügen. EZ-Modus und AP-Modus. Der EZ-Modus ist der einfachere Weg. Wenn hier jedoch Probleme auftreten, dann führt Sie der App anstelle dessen durch den AP-Modus. Folgen Sie in

diesem Fall einfach den Anweisungen der App.
2.Tägliche Benutzung
Auf dem Startbildschirm der App finden Sie nun Ihre Steckdose. Tippen Sie sie an, um zu deren Steckdosenseite zu gelangen. Hier können Sie sie einschalten, ausschalten, Zeitsteuerungen programmieren usw.
5.Amazon Alexa und Google Assistant
Sie können die Steckdose sowohl mit Amazon Alexa als auch mit Google Assistant benutzen. Fügen Sie diese Funktion mit Hilfe der App hinzu. Die Anleitungen hierzu werden in der App angezeigt.
Wenn Sie die Netzsteckdose aus irgendwiem Grund rücksetzen müssen, dann drücken Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang. Anschließend können Sie die Einrichtung erneut von Anfang an durchführen.
Eingangsspannung: 230 V AC/50 Hz
Ausgang: 16 A/Maximal 3680 W
WLAN Typ: 2,4 GHz
App-Unterstützung: iOS/Android
Bitte beachten Sie - Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver
www.denver.eu

Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dine helse og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen PLD-118 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse www.denver.eu
søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret PLD-118. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: 2.4G(2412 MHZ – 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maks. radiofrekvenseffekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/Denver.eu

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra -30 °C til +45 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Dette produkt er klassificeret som IPX4. hvilket betyder, at det er beskyttet mod vandskvalp fra enhver retning. Produktet er ikke beskyttet ved sprøjtning fra nogen retning eller ved nedsænkning i vand.
6. Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys!
7. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.

Strømstikket er nu tilsluttet, og du kan oprette timere, nedtællingstimere, forskellige automatiseringer osv. ved hjælp af appen.
Bemærk, at der er to måder at føje strømstikket til dit system. EZ-tilstand og AP-tilstand. EZ-tilstand er den lettere måde, men hvis du har problemer med at anvende denne metode, vil appen i stedet guide dig igennem AP-tilstand i så fald skal du blot følge vejledningen i appen.
2.Daglig brug
Du kan nu finde dit strømstik på startsiden i appen. Tryk på det, hvorefter siden med strømstik åbnes. Her kan du tænde, slukke, indstille timere osv.
3.Amazon Alexa og Google assistent

Det er muligt at anvende strømstikket sammen med Amazon Alexa og Google assistent. Brug appen til tilføje denne funktion. Vejledningen vises i appen.
Hvis du på et tidspunkt får brug for at nulstille strømstikket, skal du trykke tænd/slukknappen ind i 5 sekunder. Herefter kan du sætte den op fortsa igen.

Indgangsspænding: AC 230 V/50 Hz
Udgangsspænding: 16 A maks. 3680 W
Trådløs type: 2,4 GHz
App-understøttelse: iOS/Android

Bemærk venligst - Ret til ændringer uden varsel er forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

Veiligheidsinformatie
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van -30 °C tot 45 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Dit product is IPX4 geclassificeerd, wat betekent dat het beschermd is tegen opspattend water, ongeacht de richting. Het product is niet beschermd tegen waterstralen in welke richting dan ook en is ook niet bescherm bij onderdompeling in water.
6. Niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht!
7. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

Deze stekker voor gebruik buitenshuis is IPx4 waterbestendig. Zorg ervoor dat u ook kabel geschikt voor gebruik buitenshuis gebruikt.
1.Aan de slag
Download de app genaamd ' TUYA ' op uw smartphone. Deze is te vinden op Appstore en Google play.
De app zal u vragen om een gebruiker te registreren. Gebruik hiervoor a.u.b. uw e-mailadres en log vervolgens in op de app. U zult worden gevraagd een 'familie' te creëren. Het is hierdoor eenvoudig om verschillende systemen tegelijkertijd in de app te beheren.
U dient de stekker nu toe te voegen aan de app.
Steek deze eerst in uw stopcontact en schakel in. Houd de aan-/uitknoppen vervolgens 5 seconden ingedrukt totdat de indicator snel begint te knipperen.
Druk op 'Apparaat toevoegen' of + boven in de app, selecteer 'stopcontact' en volg de instructies op het scherm. Deze zullen u door alle installatiegrepen leiden.

De stekker is nu verbonden en u kunt de app gebruiken om timers, afteltimers, verschillende automatiseringen, etc. te in te stellen.
Houd er a.u.b. rekening mee dat de stekker op twee manieren aan uw systeem kan worden toegevoegd: EZ-modus en TP-modus. De EZ modus is de eenvoudigste modus, maar als u er problemen mee ondervindt, dan zal de app u in plaats daarvan door de TP-modus begeleiden. Volg in dit geval gewoon de instructies in de app.
2.Dagelijks gebruik
U zult uw stekker nu aantreffen op de homepagina van de app. Druk hierop en u

zult naar de stekkerpagina worden gebracht. U kunt het apparaat hier inschakelen en uitschakelen, timers instellen, enz.
5.Amazon Alexa & Google Assistant
Het is mogelijk om de stekker te gebruiken met Amazon Alexa & Google Assistent. Gebruik de app om deze functie toe te voegen. De app zal hiervoor instructies verstrekken.
Als u de stekker een ver weg moet resetten, dan dient u dit te doen: ingedrukt houden van de aan/uit-knop 5 seconden. Vervolgens mag u de stekker nu weer vanaf het begin instellen.

Ingangsspanning: AC 230 V/50 Hz
Uitvoer: 16A maximaal 3680W
Draadloos type: 2.4GHz
App-ondersteuning: iOS/Android

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S

denver
www.denver.eu

Elektriske og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en overkrysset søppelbøtte, som vist over. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller hentes inn fra husholdningen. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen PLD-118 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internetadresse: www.denver.eu og
«klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret PLD-118. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastingsfanene nedlastinger.
Operatist frekvensområde: 2.4G(2412 MHZ – 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maksimal radiofrekvens strøm.: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/Denver.eu

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden tilbarn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra -30 grader celsius til 45 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal ikkn åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Dette produktet er IPX4, noe som betyr at det er beskyttet fra vannsprut uansett retning. Produktet er ikke beskyttet mot vannstråler fra noen retning, eller fra å senkes ned i vann.
6. Ikke utsett produktet for varme eller direkte sollys!
7. Adapteren som plugges inn det brukes som frakoblingsenhet. frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.

Vannmatt IP44 utendørskontakt. Husk å bruke en utendørs ledning også.
1.Komme i gang
Last ned appen som heter " TUYA " på din mobiltelefon. Du finner appen på Appstore og på Google play.
Appen vil be deg om å registrere en bruker. Det gjør du ved hjelp av mailadressen din. Etterpå kan du logge deg inn i appen. Du vil bli bedt om å opprette en 'Familie'. Det gjør det lettere å håndtere samtidig flere systemer med appen.
Nå må du legge til strømkontakten i appen.
Begynn med å sette den inn i veggdistanken og slå den på. Trykk på Av/På-knappen i 5 sekunder inntil indikatorlampen begynner å blinke.
Trykk på 'Legg til enhet' eller + på toppen av appen, velg 'kontakt', og følg instruksene på skjermen. Du vil veiledes gjennom hele prosessen.

Nå er stikkontakten koblet til, og du kan registrere timere, nedtellingsutlesere, forskjellige automatiseringer, osv. i selve appen.
Merk at du kan legge til strømkontakten til systemet på to forskjellige måter. EZ modus og AP modus. EZ-modusen er den letteste. men hvis du har problemer med å bruke denne modusen, vil appen veilede deg gjennom AP-modus i stede. Du trenger bare å følge instruksene på skjermen.
2.Daglig bruk
Du finner nå strømkontakten din på appens startside. Trykk på den, og du vil komme til stikkontaktens side. Der kan du kontakten på eller av, slike inn timere, osv.
3.Amazon Alexa & Google assistent
Det går an å bruke denne stikkontakten i forbindelse med Amazon Alexa & Google assistent. Bruk appen for å føje til denne funksjonen. Instruksjer lir du i appen.
Hvis du av en eller annen grunn må tilbakestille strømkontakten, kan det gjøres ved å trykke på Av/på-knappen i 5 sekunder. Etterpå kan den konfigureres på nytt.

Inngangsspenning: AC 230V/50Hz
Utgang: 16A maks. 3680W
Trådlos type: 2.4GHz
Appen støtter: iOS/Android

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

denver
www.denver.eu

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller hentes inn fra husholdningen. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen PLD-118 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internetadresse: www.denver.eu og
«klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret PLD-118. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastingsfanene nedlastinger.
Driftsfrekvensområde: 2.4G(2412 MHZ – 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maksimal radiofrekvens strøm.: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/Denver.eu

Hinweis zur Sicherheitsinformation

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -30 und +45 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Dieses Produkt ist Schutzart IPX4, was bedeutet, dass es vor Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Das Produkt ist nicht gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt und darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
6. Setzen Sie es nicht der Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus
7. Wenn das Steckernetzteil als Trennvo rrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht erreichbar sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einfachen Zugang ist

Dieser Stecker für den Außenbereich ist wasserdicht nach IP44. Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Kabel für den Außenbereich dies ebenfalls ist.

1.Erste Schritte
Laden Sie die App „TUYA" auf Ihr Smartphone herunter. Sie finden sie im App Store und bei Google Play.
Die App fordert Sie auf, sich als Benutzer(in) zu registrieren. Registrieren Sie sich mit Ihrer Mailadresse und melden Sie sich anschließend bei der App an. Sie werden anschließend aufgefordert, eine „Familie" zu erstellen. Dadurch wird es für Sie einfacher, mehrere Systeme gleichzeitig in der App zu führen.
Als nächstes müssen Sie in der App die Steckdose hinzufügen.
Schließen Sie sie hierfür zuerst an Ihrem Stromnetz an und schalten Sie sie ein. Drücken Sie dann ca. 5 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste solange, bis die Anzeige LED schnell blinkt.

Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen" oder in der App oben auf „+" und wählen Sie „Steckdose" aus. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen. Sie werden von den Bildschirmanweisungen durch die gesamte Einrichtung geführt.

Jetzt ist die Steckdose verbunden und Sie können mit der App Zeitsteuerungen, Countdown Timer, verschiedene Automatisierungen usw. einstellen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Steckdose Ihrem System hinzuzufügen. EZ-Modus und AP-Modus. Der EZ-Modus ist der einfachere Weg. Wenn hier jedoch Probleme auftreten, dann führt Sie der App anstelle dessen durch den AP-Modus. Folgen Sie in

diesem Fall einfach den Anweisungen der App.
2.Tägliche Benutzung
Auf dem Startbildschirm der App finden Sie nun Ihre Steckdose. Tippen Sie sie an, um zu deren Steckdosenseite zu gelangen. Hier können Sie sie einschalten, ausschalten, Zeitsteuerungen programmieren usw.
3.Amazon Alexa und Google Assistent
Sie können die Steckdose sowohl mit Amazon Alexa als auch mit Google Assistent benutzen. Fügen Sie diese Funktion mit Hilfe der App hinzu. Die Anleitungen hierzu werden in der App angezeigt.
Wenn Sie die Netzsteckdose aus irgendwiem Grund rücksetzen müssen, dann drücken Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang. Anschließend können Sie die Einrichtung erneut von Anfang an durchführen.
Eingangsspannung: 230 V AC/50 Hz
Ausgang: 16 A/Maximal 3680 W
WLAN Typ: 2,4 GHz
App-Unterstützung: iOS/Android
Bitte beachten Sie - Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver
www.denver.eu

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp PLD-118 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver.eu
und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Website. Geben Sie die Modellnummer ein PLD-118. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Richtlinie 2014/53/EU unter „downloads/other downloads" finden können.
Betriebsfrequenzbereich: 2.4G(2412 MHZ – 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximale Funkleistung: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/Denver.eu

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -30 und +45 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Dieses Produkt ist Schutzart IPX4, was bedeutet, dass es vor Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Das Produkt ist nicht gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt und darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
6. Setzen Sie es nicht der Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus
7. Wenn das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht erreichbar sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einfachen Zugang ist

Dieser Stecker für den Außenbereich ist wasserdicht nach IP44. Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Kabel für den Außenbereich dies ebenfalls ist.

1.Erste Schritte
Laden Sie die App „TUYA" auf Ihr Smartphone herunter. Sie finden sie im App Store und bei Google Play.
Die App fordert Sie auf, sich als Benutzer(in) zu registrieren. Registrieren Sie sich mit Ihrer Mailadresse und melden Sie sich anschließend bei der App an. Sie werden anschließend aufgefordert, eine „Familie" zu erstellen. Dadurch wird es für Sie einfacher, mehrere Systeme gleichzeitig in der App zu führen.
Als nächstes müssen Sie in der App die Steckdose hinzufügen.
Schließen Sie sie hierfür zuerst an Ihrem Stromnetz an und schalten Sie sie ein. Drücken Sie dann ca. 5 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste solange, bis die Anzeige LED schnell blinkt.

Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen" oder in der App oben auf „+" und wählen Sie „Steckdose" aus. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen. Sie werden von den Bildschirmanweisungen durch die gesamte Einrichtung geführt.

Jetzt ist die Steckdose verbunden und Sie können mit der App Zeitsteuerungen, Countdown Timer, verschiedene Automatisierungen usw. einstellen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Steckdose Ihrem System hinzuzufügen. EZ-Modus und AP-Modus. Der EZ-Modus ist der einfachere Weg. Wenn hier jedoch Probleme auftreten, dann führt Sie der App anstelle dessen durch den AP-Modus. Folgen Sie in

diesem Fall einfach den Anweisungen der App.
2.Tägliche Benutzung
Auf dem Startbildschirm der App finden Sie nun Ihre Steckdose. Tippen Sie sie an, um zu deren Steckdosenseite zu gelangen. Hier können Sie sie einschalten, ausschalten, Zeitsteuerungen programmieren usw.
3.Amazon Alexa und Google Assistent
Sie können die Steckdose sowohl mit Amazon Alexa als auch mit Google Assistent benutzen. Fügen Sie diese Funktion mit Hilfe der App hinzu. Die Anleitungen hierzu werden in der App angezeigt.
Wenn Sie die Netzsteckdose aus irgendwiem Grund rücksetzen müssen, dann drücken Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang. Anschließend können Sie die Einrichtung erneut von Anfang an durchführen.
Eingangsspannung: 230 V AC/50 Hz
Ausgang: 16 A/Maximal 3680 W
WLAN Typ: 2,4 GHz
App-Unterstützung: iOS/Android
Bitte beachten Sie - Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver
www.denver.eu

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp PLD-118 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver.eu
und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Website. Geben Sie die Modellnummer ein PLD-118. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Richtlinie 2014/53/EU unter „downloads/other downloads" finden können.
Betriebsfrequenzbereich: 2.4G(2412 MHZ – 2472MHZ) Wifi 802.11 b/g/n
Maximale Funkleistung: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/Denver.eu

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra -30 °C til +45 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Dette produkt er klassificeret som IPX4. hvilket betyder, at det er beskyttet mod vandskvalp fra enhver retning. Produktet er ikke beskyttet ved sprøjtning fra nogen retning eller ved nedsænkning i vand.
6. Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys!
7. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tils