



BPS-270

denver.eu

05/26



Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

DC-aansluiting



1. DC-aansluiting (5V)
2. Oplaadindicator
ROOD = Aan het opladen
Licht uit = Volledig opgeladen
3. AUX-ingang
4. USB-aansluiting
5. MicroSD-kaart
6. MIC1: Microfooningang
7. MIC2: Microfooningang
8. Microfoonvolume, echo-instelling, vertraging
9. Microfoonprioriteit
10. REC-knop: Houd ingedrukt om microfoongeluid op te nemen op USB.
11. Vorige track
12. Afspelen/Pauzeren & TWS (draadloze Bluetooth-verbinding: in Bluetooth-modus, druk ongeveer 3 seconden op de TWS-knop om een andere TWS
13. Luidspreker Selectie van verlichtingsmodus & knop voor in-/uitschakelen van verlichting
14. LED-display
15. Volgend nummer
16. EQ-knop
17. MODUS: Kort indrukken om de afspeelmodus te selecteren voor AUX, Bluetooth, USB en MicroSD-kaart.
18. VOLUME Muziekvolume aanpassen, bas- en treble-instelling

Afstandsbediening



Gebruiksaanwijzing

1. De afstandsbediening moet binnen een bereik van 6 meter en een hoek van 60 graden werken.
2. De afstandsbediening moet rechtstreeks op het LED-gebied van de afstandsbedieningsontvanger worden gericht.
Er mogen geen obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat staan.
3. De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij fel licht. In dat geval uit de buurt van het felle licht worden gehouden.

DE LUIDSPREKER OPLADEN

Laad het apparaat volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt

1. Sluit de adapterkabel aan op de DC 5V-poort van het apparaat en de adapterstekker op een geschikt stopcontact (zie Technische specificaties voor details).
2. Het rode oplaadlampje gaat branden wanneer het apparaat wordt opgeladen en gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Verwijder de oplaadkabel onmiddellijk. Laat het apparaat niet te lang opladen.
Oplaadtijd: ongeveer 6-7 uur.

OPNEMEN OP EEN USB-/MicroSD-KAART-GEHEUGENAPPARAAT Opmerking:

Er kan alleen microfoonaudio worden opgenomen.

1. Sluit een USB-/microSD-kaart of-geheugenapparaat aan op de juiste poort.
2. Houd de REC-knop ingedrukt om de opname te starten; houd de REC-knop opnieuw ingedrukt om de opname te stoppen.
3. Druk kort op de REC-knop om de opgenomen audio af te spelen.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)-MODUS

(Optioneel, vereist twee luidsprekers)

Als u twee luidsprekers hebt (model: BPS-270), kunt u deze samen gebruiken voor een nog meeslepender geluidservaring.

1. Plaats de twee luidsprekers in dezelfde kamer en schakel ze in.
2. Als de luidsprekers niet in de Bluetooth-modus staan, drukt u kort op de modusknop kort in om over te schakelen naar de Bluetooth-modus (maak in dit stadium nog geen verbinding met een apparaat).
3. Houd de knop Afspelen/Pauzeren/TWS op één van de luidsprekers ingedrukt om de TWS-
. De twee luidsprekers worden met elkaar gekoppeld en u hoort een geluidssignaal.
4. Schakel uw Bluetooth-apparaat, zoals een smartphone, in en maak verbinding met "BPS-270".
5. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u Bluetooth-audio van uw bronapparaat luidsprekers afspelen, in stereo.

BLUETOOTH-VERBINDING

- Plaats de luidspreker dicht bij (binnen 10 meter van) uw Bluetooth-apparaat.
- Als het apparaat niet in de Bluetooth-modus staat, drukt u herhaaldelijk op de modusknop om over te schakelen naar de Bluetooth-modus.
- Schakel de Bluetooth-functie in op uw Bluetooth-apparaat (smartphone, tablet of mediaspeler. Ga naar het Bluetooth-instellingenmenu en zoek naar nieuwe apparaten. De Bluetooth-naam van deze luidspreker is "BPS-270".
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u kort op de knop Vorige of Volgende drukken om het vorige of volgende nummer af te spelen.

Specificaties:

Vermogen: 40 W

Frequentiebereik

voor hoofdluidspreker: 45 Hz-20 kHz

Voeding: DC 5V

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BPS-270 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BPS-270. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: BPS-270 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 400W(40W RMS)

Bluetooth-frequentiebereik: 2402MHz-2480MHz

Frequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal RF-uitgangsvermogen: 2 dBm

Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13 C + D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

