



TWE-49ENC
denver.eu


01/12/2023



Points de collecte sur www.quefairendesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Oreillettes sans fil en stéréo véritable TWE-49ENC



denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
Guide d'instructions

FR

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Retirez les écouteurs s'ils fuient ou produisent une chaleur excessive pour éviter les rougeurs ou les brûlures.
8. Préserved vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager le système auditif.
9. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
10. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
11. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.



Contenu de la livraison


1. Deux écouteurs-bouton (G/D)
2. Câble de charge USB
3. Étui de charge
4. Guide d'instructions

2

FR

Guide d'utilisation

1. Couplage des écouteurs-bouton avec un smartphone



Étape 1. Les oreillettes s'allument dès que le couvercle de l'étui de charge est ouvert (inutile de d'abord retirer les oreillettes), ou appuyez longuement sur les panneaux tactiles des deux oreillettes pour les allumer. Un message vocal «Power On» se fera entendre.

Étape 2. Les LED rouges et blanches sur les deux oreillettes commenceront à clignoter. Les deux oreillettes se couplent automatiquement dans les 5 secondes.

Une fois couplées l'une à l'autre, l'une des oreillettes affichera des LED rouges et blanches clignotant alternativement. Cela signifie qu'elles sont prêtes à être appairées avec votre Smartphone.

Étape 3. Activez alors Bluetooth sur votre smartphone pour rechercher des appareils à proximité et le coupler avec l'appareil de nom «TWE-49»; le message vocal «Connected» est émis une fois le couplage réussi. Entrez «0000» si un mot de passe vous est demandé. Les écouteurs-bouton se reconnectent automatiquement au smartphone après le couplage.

Remarque :

Vous pouvez coupler l'un des écouteurs-bouton G ou D avec un smartphone, dans ce cas le son sera en mono.

3

FR

2. Pendant la lecture de musique

- 2.1 Appuyez UNE FOIS sur le panneau G ou D pour lancer/suspendre la lecture d'un morceau
- 2.2 Appuyez DEUX FOIS sur le panneau G ou D pour aller au morceau suivant
- 2.3 Appuyez TROIS FOIS sur le panneau G ou D pour aller au morceau précédent
- 2.4 Maintenez la touche G ou D enfoncée pendant 3 secondes pour déclencher l'assistant Siri ou Google.

3. Pendant les appels

- 3.1 Appuyez UNE FOIS sur le panneau G ou D pour accepter / terminer l'appel entrant.
 - 3.2 Maintenez appuyé le panneau pendant 2 secondes pour rejeter l'appel entrant.
- Avec un total de 4 micros pour des appels parfaits (ENC) : Les oreillettes réduiront les interférences causées par le vent et les bruits, afin que vos paroles soient toujours audibles et claires.

4. Charge des oreillettes et de l'étui de charge

- 4.1 Placez les oreillettes dans l'étui de charge et fermez le couvercle. Les oreillettes seront mises hors tension et commenceront automatiquement à se charger.
- 4.2 Lorsque l'étui es en phase de charge, le voyant sur l'étui clignote. Une fois la charge terminée, le voyant arrête de clignoter et reste allumé.

5. Caractéristiques du produit

Nom de modèle: TWE-49ENC
Version Bluetooth: 5.3
Nom pour Bluetooth: TWE-49 (G/D/les deux écouteurs-boutons)
Autonomie en veille: Environ 20 heures
Autonomie en lecture: jusqu'à 6,5 heures
Capacité des batteries des écouteurs-bouton: 3,7V 40 mAh x G / D
Capacité de l'étui de charge: 3,7V 230 mAh

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

4

FR

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Denver A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DENVER TWE-49ENC est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: Veuillez entrer dans le site: denver.eu, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: TWE-49ENC. Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.
Plage des fréquences de fonctionnement: 2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de sortie maximale: 4 dBm

DENVER A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Attention: pile au lithium à l'intérieur !

Denver A/S réserve ses droits en cas d'erreurs d'impression
Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.

5

FR

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437625

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

