



KMS-30

02/2025



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.

1. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvia ja aiheuttaa kuulon menetyksen.
2. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
3. Varoitus: Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu litiumpolymeeriakku.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 astetta .
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!

Osat Kuvaus



1. Virtapainike
2. "+"-näppäin
3. "- "avain
4. Reverb-näppäin
5. Indicator valo
6. Kaiutin
7. USB-C
8. AUX

1. Virtapainike:

- Kytke kone päälle painamalla pitkään, sammuta painamalla pitkään.
- Kytke mikrofoni pois päältä painamalla lyhyesti ja kytke mikrofoni päälle painamalla lyhyesti .

2. "+"-näppäin:

- Lyhyt painallus äänenvoimakkuus ylös.
- Pitkä painallus seuraavaan kappaleeseen.
- Kaksoisnapsauta mikrofoniin äänenvoimakkuutta ylöspäin.

3. "- "avain:

- Lyhyt painallus äänenvoimakkuuden alentamiseen.
- Paina pitkään edellistä kappaletta.
- Kaksoisnapsauta mikrofoniin äänenvoimakkuuden alentamista .

4. Reverb-näppäin:

- Lyhyt painallus kytkee kaikuäänen päälle/pois päältä.
- Pitkä painallus vaihtaa "taikaäänen" (jatkuva pitkä painallus vaihtaa viiden äänitehosteen välillä).
- "taikaääni": Muuttaa äänet erilaisiksi äänitehosteiksi -
- Kaksoisklikkaa peruuttaaksesi musiikin ääniraidan.

5.Indicator valo

-Sininen valo vilkkuu virran kytkemisen jälkeen.

Sininen valo palaa aina, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti.

6.Speaker

5W RMS

7.USB-C-latausportti

mukana toimitettu USB-C-kaapeli (pieni pää) karaokelaitteen USB-C-porttiin
USB-A-pää (iso pää) tavalliseen USB-virtalähteeseen.

-Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa aina. -

Kun täyteen ladattu, merkkivalo sammuu.

8.AUX

AUX-tulo musiikin toistoa varten

Peruskäyttöohjeet

1. Kytke kone päälle painamalla pitkään virtapainiketta, sininen merkkivalo palaa vilkkuu käynnistystilassa, avaa laite etsiaksesi bluetooth ' KMS-30 ', merkkivalo palaa pitkään onnistuneen yhteyden jälkeen.
2. Siirry musiikkiluetteloön soittaaksesi musiikkia, paina lyhyesti "+"näppäintä äänenvoimakkuuden nostamiseksi, paina lyhyesti "-" näppäintä äänenvoimakkuuden laskemiseksi. Paina pitkään "+"-näppäintä valitaksesi seuraavan kappaleen, paina pitkään "-"-näppäintä valitaksesi seuraavan kappaleen.
edellinen kappale.
3. Kun mikrofoni on päällä, paina lyhyesti kaiku-näppäintä kytkeäksesi kaiku-äänen päälle/pois päältä. Paina pitkään kaikuääninäppäintä vaihtaaksesi taikäänen.

Ominaisuudet

5W RMS-lähtö

Bluetooth 5.0

AUX-tulo

Toimintasäde jopa 10 metriä

Sisäänrakennettu akku, jossa on 5-6 tunninsoittoaika (1200mAh)

Tulo: 5V-1A

Virrankulutus: 1.2W


Valmiustilan kulutus: 0.08W

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi KMS-30 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: KMS-30. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:2402-2480MHz

Maks. lähtöteho:1.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

