# PQC-20065

denver.eu

03/2025

TOUS LES EMBALLAGES
+NOTICE

## Importanti informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto lontano dagli animali domestici.
3. Attenzione! Questo power bank è dotato di una batteria ai polimeri di litio all'interno.
4. Non cercare di aprire il power bank.
5. Non esporre a calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Non tentare di sostituire la batteria da soli, perché si potrebbe danneggiare la batteria, che potrebbe causare surriscaldamento e lesioni. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
7. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente dalla rifiuti domestici. Non incenerire la batteria.
8. Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a un'eccessiva pressione. prodotto alla pioggia o all'umidità.
9. Si prega di rimuovere il cavo di ricarica quando il power bank è completamente carica.
10. La temperatura di esercizio e di stoccaggio del prodotto è compresa tra 5 gradi Celsius a 35 gradi Celsius. Al di sotto e al di sopra di questo temperatura potrebbe influenzare il funzionamento.
11. Non lasciarlo cadere e non esporlo in alcun modo a urti o scosse.

## Panoramica dell'articolo

1. Ingresso e uscita di tipo C
2. Uscita USB
3. Ingresso e uscita del cavo Type-C
4. Display digitale
5. Pulsante di accensione



## Contenuto della confezione

Banca di alimentazione
Cavo di ricarica Type-C
Manuale d'uso

## Specifiche tecniche

- Capacità della batteria: 20.000 mAh
- Type-C Input: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A
- Ingresso cavo Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A
- Uscita di tipo C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS 3.3V-11V 3A
- Uscita USB-A: 10V/2.25A,5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
- Uscita cavo Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A PPS 3.3V-11V 3A
- Con display a LED

## Ricarica del Power Bank

1. Caricare completamente il power bank prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Collegare il cavo Type-C alla porta di ingresso Type-C del dispositivo.
3. Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione USB.
4. Quando il display a LED mostra il 100%, il power bank è completamente carico.

## Ricarica del telefono

1. Utilizzare il cavo USB-C retrattile integrato per caricare i telefoni.
2. Utilizzare il cavo USB-C, collegare la porta USB-C alla banca di alimentazione. e collegare la porta USB-C al telefono, inizierà la ricarica.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

CE

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

## Contact

### Main contact point: contact.hq@denver.eu

**Nordics**

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:
**contact.hq@denver.eu**

---

**Benelux**

**DENVER BENELUX B.V.**
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

**Spain/Portugal**

**DENVER SPAIN S.A**
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

**Spain**
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

**Germany**

**Denver Germany GmbH Service**
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

**Austria**

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

**Poland**

**LetMeRepair Poland sp. z o.o.**

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP