



PSC-20012
denver.eu

02/2025



FR

Cette batterie
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.


1. Tämä tuote ei ole lelu, Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten ulottuvilta.
3. Varoitus! Tässä tehopankissa on sisällä litiumpolymeeriakku.
4. Älä yritä avata virtapankkia.
5. Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonvalolle!
6. Älä yritä vaihtaa akkua itse - saatat vahingoittaa akkua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja loukkaantumisen, Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
7. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä
Älä polta akkua.
8. Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle.
9. Irrota USB-latauskaapeli, kun power bank on ladattu täyteen.
10. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 5 celsiusasteesta 40 celsiusasteeseen. Älä ja yli tämän lämpötilan saattaa vaikuttaa toimintaan.
11. Älä pudota tai altista iskulle tai iskuille millään tavalla.

Varoitukset

- i. Litiumparisto sisällä!
- ii. Älä yritä avata tuotetta!
- iii. Älä altista vedelle ja kosteudelle.

Tuotteen kuvaus

1. 5V tulo / lähtö (C-tyypin portti)
2. 5V tulo (Micro USB-portti)
3. 5V lähtö (USB)
4. 5V tulo (aurinkopaneelin lataus)
5. Virtapainike
6. 5V lähtö (Lightning-kaapeli)
7. 5V lähtö (C-tyypin kaapeli)
8. 5V lähtö (Micro USB-kaapeli)
9. 5V tulo (USB-A-kaapeli)
10. 5W langaton lähtö
11. Langattoman latauksen merkkivalo
12. LED-taskulamppu, jossa on 3 tilaa (LED/SOS/Flash).



KÄYTTÖOHJEET

1、Kytke päälle/pois päältä

Paina lyhyesti virtapainiketta, jolloin LED-akun merkkivalot ja langaton lataustoiminto ovat päällä.

Jos et tarvitse LED-akun merkkivaloja ja langatonta lataustoimintoa, kytke vain laite virtalähteeseen, niin se latautuu.

Jos laitteita ei ole kytketty, virtapankki sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

2、Miten ladata virtalähde pankki

(1)、Virtalähde

Yhdistä TYPE-C-tuloliitäntä ja seinä-/autosovittimen USB-portti kaapelilla. Siniset LED-merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana. Virtapankki on ladattu täyteen, kun merkkivalot palavat tasaisesti.

(2)、Sisäänrakennettu USB-A-kaapeli

Sisäänrakennetun kaapelin käyttäminen Kytetty seinä-/autosovittimen USB-porttiin. Siniset LED-merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana. Virtapankki on ladattu täyteen, kun merkkivalot palavat tasaisesti.

(3)、Aurinkolataus

Aseta power bank ulos suoraan auringonvaloon, Vihreä merkkivalo palaa, mikä osoittaa, että laite latautuu. (Älä jätä power bankia vartioimattomaan ajoneuvoon, sillä korkea lämpötila voi vahingoittaa laitetta).

3、Lataa matkapuhelimia tai muita laitteita

Kaapelilataus

Paina virtapainiketta ja kytke sitten kaapelin molemmat päät USB-lähtöporttiin ja laitteisiin. USB-portti ja TYPE-C-portti tukevat 5V/3A pikalatausta.

Langaton lataus

Paina virtapainiketta, aurinkopaneelin siniset merkkivalot ja langattoman latauksen vihreä merkkivalo palavat,

Laita matkapuhelin langattoman latauksen alueelle ja se alkaa latautua.

Langattoman latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä latauksen aikana.

Jos käytät normaalisti puhelimen suojakoteloä, varmista, että puhelimen kotelo ei ole metallista ja että sen paksuus on alle 6 mm.

4、Kaksi merkkivaloa langattoman latausalueen alapuolella.

(1)、Vihreä merkkivalo: Langaton lataus on valmiustilassa, langaton lataus-> Vilkkuu vihreänä

(2)、Punainen merkkivalo: Vieraan esineen havaitseminen->Punainen merkkivalo

5、LED-taskulampputoiminto

(1)、Kova valotila: Paina virtapainiketta noin 3 sekunnin ajan kytkeäksesi LED-taskulampun päälle.

(2)、Strobe Light Mode: Paina virtapainiketta uudelleen.

(3)、SOS-valotila: Paina virtapainiketta uudelleen, ja SOS-tila on päällä.

TEKNISET TIEDOT

Akun kapasiteetti	20000mAh
Akun tyyppi	LiPo
Tyyppi-C-portti Tulo	5V/2.5A
Tyyppi-C-portin ulostulo	5V/3A
Micro USB-portin tulo	5V/2A
USB-A-kaapeli Powerbankin lataamista varten / Input-portti	5V/2A
C-tyypin kaapelin ulostulo	5V/3A
Micro-USB-kaapelin ulostulo	5V/2.1A
Lightning-kaapelin ulostulo	5V/2.1A
USB-lähtö	5V/3A
Aurinkopaneelin lataustulo	5V/0.25A
Langaton lähtö	5W
LED-lamppu, jossa on 3 tilaa	LED/SOS/Flash
Paino	0.486Kg(1.07lb)
Mitat	173*89*29mm

Huomaa - Kaikki tuotteet voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Otamme varauman käyttöohjeessa olevista virheistä ja puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niihin sisältyvät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja) ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot on merkitty yllä näkyvällä yliviivatulla roskakorisymbolilla. Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

Loppukäyttäjänä on tärkeää, että toimitat käytetyt paristot ja akut asianmukaiseen ja nimettyyn laitokseen. Näin varmistat, että paristot ja akut kierrätetään lainsäädännön mukaisesti eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikissa kaupungeissa on vakiintuneita keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot voi joko toimittaa maksutta kierrätysasemille ja muihin keräyspaikkoihin tai noutaa kotitalouksista. Lisätietoja saat oman kaupunkisi teknisestä osastosta.

Denver A/S vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi PSC-20012 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta internet-osoitteesta: denver.eu ja klikkaa sitten sivuston ylärivillä olevaa hakua ICON. Kirjoita mallinumero: PSC-20012, Siirry nyt tuotesivulle, ja RED-direktiivi löytyy kohdasta downloads/other downloads. Toimintataajuusalue: 110~205KHz
Maksimi lähtöteho: 5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

