


TWD-305
denver.eu

05/12/2024



Auscultadores TWS com ANC + ENC e estojo de carregamento com ecrã tátil TWD-305



Botão de reiniciar/ligar
Ecrã tátil

denver.eu


www.facebook.com/denver.eu

Manual de instruções

Informação de Segurança


Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

- Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
- Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
- A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
- Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
- Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
- De modo a evitar queimaduras ou irritações, remova os auriculares em caso de fuga ou calor excessivo emitido pelo produto.
- Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos.
- A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
- A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.



Instruções de utilização

1. Emparelhar os auriculares com o seu smartphone



Painel Tátil

Passo 1. Os auriculares irão ligar quando a tampa da caixa de carregamento for aberta (não é preciso retirar os auriculares primeiro) ou prima sem soltar os painéis táteis de ambos os auriculares para ligar os auriculares, com o comando de voz "POWER ON".

Passo 2. O LED VERMELHO e AZUL começaria a piscar em ambos os auriculares. Ambos os auriculares emparelham-se automaticamente um com o outro no espaço de 5 segundos.

Uma vez emparelhados, um dos auriculares apresentará um LED VERMELHO e AZUL a piscar alternadamente, o que significa que estão prontos para emparelhar com o seu smartphone.

Passo 3. Agora deve ligar o Bluetooth no seu smartphone para procurar dispositivos que estejam Perto e emparelhar com o nome "TWD-305" com um comando de voz "Connected" após o emparelhamento com sucesso. Inserir "0000" se for pedida a palavra-passe. Os auriculares irão ligar-se automaticamente com o seu smartphone após o emparelhamento.

Notas:

O auricular esquerdo ou direito pode ser usado independente para ligar com o seu smartphone e portanto apenas o som mono está disponível.

2. Durante a reprodução de música

- 2.1 Tocar o painel E ou D UMA VEZ para Reproduzir / Fazer pausa na faixa
- 2.2 Tocar o painel E ou D DUAS VEZES para saltar para a faixa Seguinte
- 2.3 Tocar o painel E ou D TRÊS VEZES para saltar para a faixa Anterior
- 2.4 Tocar no painel L / R QUATRO VEZES para alternar entre Transparência/ ANC ON / Modo Normal (ANC OFF).
- 2.5 Toque longamente no painel L / R durante 2 segundos para ativar o Siri ou o Assistente Google.

3. Durante as chamadas

- 3.1 Tocar o painel E ou D UMA VEZ para atender a chamada a receber / terminar a chamada.
- 3.2 Tocar o painel E ou D durante 2 segundos para rejeitar a chamada a receber.

Com um total de 4 microfones para chamadas perfeitas (ENC):
Os auriculares irão reduzir a interferência do vento e do ruído, para que as suas palavras sejam ouvidas sempre de forma clara e nítida.

4. Carregar os auriculares e o estojo de carregamento

- 4.1 Volte a colocar os auriculares na caixa de carregamento e fecha a tampa. Os auriculares irão desligar-se e começar a carregar automaticamente.
- 4.2 Quando o estojo está a carregar, os dígitos do LED do estojo aumentam passo a passo, e pára de carregar quando os dígitos do LED atingem 100%.

5. Como utilizar o ecrã tátil



5.1 Para utilizar este produto pela primeira vez, prima e mantenha premido o

6. Parâmetros do produto

Nome do modelo: TWD-305
Versão Bluetooth: 5.3
Nome Bluetooth: TWD-305 (L / R / Ambos os auriculares)
Tempo de espera: Aprox. 20 horas
Tempo de reprodução de música: até 6 - 7 horas
Capacidade da bateria dos auscultadores: 3,7 V 40 mAh x L / R
Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 3,7 V 400 mAh
Tamanho do ecrã tátil: 1,45 polegadas
Vários idiomas selecionáveis no ecrã tátil
Auscultadores com função de cancelamento ativo de ruído (ANC)
Auscultadores com cancelamento de ruído ambiental (ENC) para chamadas telefônicas
Este produto não suporta carregamento harmonizado.

6. Parâmetros do produto

Nome do modelo: TWD-305
Versão Bluetooth: 5.3
Nome Bluetooth: TWD-305 (L / R / Ambos os auriculares)
Tempo de espera: Aprox. 20 horas
Tempo de reprodução de música: até 6 - 7 horas
Capacidade da bateria dos auscultadores: 3,7 V 40 mAh x L / R
Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 3,7 V 400 mAh
Tamanho do ecrã tátil: 1,45 polegadas
Vários idiomas selecionáveis no ecrã tátil
Auscultadores com função de cancelamento ativo de ruído (ANC)
Auscultadores com cancelamento de ruído ambiental (ENC) para chamadas telefônicas
Este produto não suporta carregamento harmonizado.

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos dúvidas acerca de Erro e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Denver A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio DENVER TWD-305 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: denver.eu e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: TWD-305. Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências / outras transferências.
Alcance operacional da frequência: 2402MHz - 2480MHz
Potência de saída máxima: 4dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Aviso: bateria de lítio dentro
A Denver A/S reserva os direitos em caso de erros de impressão
A Denver A/S não pode ser considerada responsável por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de fazer alterações ao produto e manuais sem aviso prévio. Se detetar quaisquer imprecisões ou omissões, queira informar-nos no endereço que consta da contracapa.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support.hq@denver.eu
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu
For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu
Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)
Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C-D
3449 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu
Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)
Phone: +34 960 046 883
Mail: supportLes@denver.eu
Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czystałowska 140
62-800 Kalisz
Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver.service@letmeprepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

