



PQCW-5010

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança


Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto afastado de animais de estimação.
3. Aviso: este banco de potência tem uma bateria de polímero de lítio no interior
4. Não tente abrir o banco de potência.
5. Não expor ao calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. Não tente substituir a bateria sozinho - pode danificar a bateria, o que pode causar sobreaquecimento e ferimentos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
7. A bateria deve ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico. Não incinerar a bateria.
8. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à chuva ou humidade.
9. Retire o cabo de carregamento quando a power bank estiver totalmente carregada.
10. As temperaturas de funcionamento e de armazenamento do produto variam entre 5 graus Celsius e 35 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
11. Não deixar cair nem expor a choques de impacto de forma alguma.

A Denver A/S reserva-se o direito a erros de impressão

A Denver A/S não pode ser responsabilizada por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de efetuar alterações ao produto e aos manuais sem aviso prévio. Se detetar quaisquer imprecisões ou omissões, informe-nos através do endereço indicado na contracapa.

Visão geral do produto:



1. Botão On/Off
2. Entrada e saída tipo C
3. Almofada magnética de carregamento sem fios
4. Luzes indicadoras LED para a carga da bateria
5. Luzes indicadoras LED para o carregamento sem fios

Especificações:


- Capacidade: 5000mAh/3.85V/19.25Wh
- Tipo de bateria: Polímero de lítio
- Material: Liga de alumínio+ ABS
- Ecrã LED de nível de energia
- Entrada USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W)
- Saída USB-C: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (20W)
- Saída magnética sem fios: 5W/7,5W/10W/15W (certifique-se de que o seu dispositivo tem de suportar o carregamento magnético sem fios)
- Suporte de cabo de carregamento USB-C para entrada e saída

Funcionamento:

Se utilizar um cabo para carregamento (não para carregamento sem fios)

1. Premir uma vez o botão para ligar o banco de potência
2. Clique duas vezes no botão para desligar o banco de potência

Se utilizar o carregamento magnético sem fios ou o carregamento normal sem fios, o telemóvel liga-se automaticamente para o carregamento sem fios quando colocado na posição de carregamento sem fios da Power bank e, se o telemóvel suportar o carregamento magnético sem fios, a power bank mantém-se na parte de trás do telemóvel através de tração magnética.



Estado do LED Durante o carregamento/descarregamento:

1. Quando o telemóvel está carregado sem fios e o banco de potência está em estado de descarga, a luz indicadora de alimentação do banco de potência acende-se a azul e a luz indicadora de carregamento sem fios está sempre acesa a laranja.
2. Quando o telemóvel está carregado com fios, o banco de potência está em estado de descarga. A luz indicadora de alimentação do banco de potência acende-se a azul e a luz indicadora de carregamento sem fios não está acesa a laranja.
3. Quando o carregador portátil está em estado de carga, a luz indicadora da bateria pisca a azul até estar totalmente carregada, altura em que a luz azul permanece acesa.

Nota: Certifique-se de que a capa protetora do telemóvel não cria uma distância superior a 4 mm entre a base de carregamento e a parte de trás do telemóvel. Não carregue o telemóvel com uma capa metálica ou perto de outros dispositivos sensíveis ao magnetismo, como pinos metálicos, fechos magnéticos ou placas magnéticas. Se for esse o caso, retire a capa antes de colocar o telemóvel na base de carregamento.

Atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Assumimos a responsabilidade por erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias incluídas contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material residual (equipamento elétrico e eletrônico e baterias deitados fora) não for manuseado corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos e as pilhas estão marcados com o símbolo do caixote do lixo riscado, visto acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as pilhas usadas na instalação adequada e designada para o efeito. Desta forma, garante que as pilhas são recicladas de acordo com a legislação e não prejudicam o ambiente.

Todas as cidades têm pontos de recolha estabelecidos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos e as pilhas podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhidos em casa. Estão disponíveis informações adicionais no departamento técnico da sua cidade.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

