



PSC-20012
denver.eu

02/2025



FR

Cette batterie
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.




1. ten produkt nie jest zabawką, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. produkt należy trzymać z dala od zwierząt domowych.
3. ostrzeżenie! Ten power bank jest wyposażony w baterię litowo-polimerową.
4. nie próbuj otwierać power banku.
5. nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii - możesz uszkodzić baterię, co może spowodować przegrzanie i obrażenia, naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
7. Baterię należy poddać recyklingowi lub zutylizować oddzielnie od odpadów domowych
Nie wolno spalać baterii.
8. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
9. należy odłączyć kabel USB do ładowania, gdy power bank jest w pełni naładowany.
10. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 5 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.
11. Nie upuszczaj ani nie narażaj na uderzenia lub wstrząsy w jakikolwiek sposób.

Ostrzeżenia

- i. Wewnątrz znajduje się bateria litowa!
- ii. Nie próbuj otwierać produktu!
- iii. Nie wystawiać na działanie wody i wilgoci.

Opis produktu

1. Wejście/wyjście 5 V (port typu C)
2. Wejście 5 V (port Micro USB)
3. Wyjście 5 V (USB)
4. Wejście 5 V (ładowanie panelu słonecznego)
5. Przycisk zasilania
6. Wyjście 5V (kabel Lightning)
7. Wyjście 5 V (kabel typu C)
8. Wyjście 5V (kabel Micro USB)
9. Wejście 5V (kabel USB-A)
10. Wyjście bezprzewodowe 5 W
11. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego
12. Latarka LED z 3 trybami pracy (LED/SOS/Flash)



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1、Włączanie/wyłączanie

Krótko naciśnij przycisk zasilania, a wskaźniki LED baterii i funkcja ładowania bezprzewodowego zostaną włączone.

Jeśli wskaźniki LED baterii i funkcja ładowania bezprzewodowego nie są potrzebne, wystarczy podłączyć urządzenie, aby je naładować.

Jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone, power bank wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.

2、Jak ładować power bank

(1)、Zasilanie

Połącz port wejściowy TYPE-C i port USB zasilacza ściennego/samochodowego za pomocą kabla. Niebieskie wskaźniki LED będą migać podczas ładowania. Power bank jest w pełni naładowany, gdy wskaźniki świecą światłem ciągłym.

(2)、Wbudowany kabel USB-A

Korzystanie z wbudowanego kabla podłączonego do portu USB zasilacza ściennego/samochodowego. Niebieskie wskaźniki LED będą migać podczas ładowania. Power bank jest w pełni naładowany, gdy wskaźniki świecą światłem ciągłym.

(3)、Ładowanie słoneczne

Umieść power bank na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym, zielona dioda zaświeci się, wskazując, że urządzenie jest ładowane. (Nie zostawiaj banku energii w pojeździe bez nadzoru, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić urządzenie).

3、Ładowanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń

Ładowanie za pomocą kabla

Naciśnij przycisk zasilania, a następnie podłącz dwa końce kabla do portu wyjściowego USB i urządzenia. Port USB i port TYPE-C obsługują szybkie ładowanie 5V/3A.

Ładowanie bezprzewodowe

Naciśnij przycisk zasilania, niebieskie wskaźniki na panelu słonecznym i zielony wskaźnik ładowania bezprzewodowego zaświecą się,

Umieść telefon komórkowy w obszarze ładowania bezprzewodowego, a rozpocznie się ładowanie. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego będzie migał na zielono podczas ładowania.

Jeśli zwykle używasz etui ochronnego na telefon, upewnij się, że etui nie jest wykonane z metalu, a jego grubość nie przekracza 6 mm.

4、Dwa wskaźniki poniżej obszaru ładowania bezprzewodowego

(1)、Zielona kontrolka: Ładowanie bezprzewodowe jest w trybie gotowości, ładowanie bezprzewodowe->Miga na zielono

(2)、Czerwony wskaźnik świetlny: Wykrywanie obcego obiektu->Czerwony ciągły

5、Funkcja latarki LED

(1)、Tryb silnego światła: Naciśnij przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć latarkę LED.

(2)、Tryb światła stroboskopowego: Naciśnij ponownie przycisk zasilania.

(3)、Tryb światła SOS: Naciśnij ponownie przycisk zasilania, a włączy się tryb SOS.

DANE TECHNICZNE

Pojemność akumulatora	20000mAh
Typ akumulatora	LiPo
Wejście portu typu C	5V/2.5A
Wyjście portu typu C	5V/3A
Wejście portu micro USB	5V/2A
Kabel USB-A do ładowania powerbanku/wyjścia	5V/2A
Wyjście kabla typu C	5V/3A
Wyjście kabla micro USB	5V/2.1A
Wyjście kabla Lightning	5V/2.1A
Wyjście USB	5V/3A
Wejście ładowania z panelu słonecznego	5V/0.25A
Wyjście bezprzewodowe	5W
Latarka LED z 3 trybami pracy	LED/SOS/Flash
Waga	0.486Kg(1.07lb)
Wymiary	173*89*29mm

Uwaga - Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominąć w instrukcji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem (wyrzucanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być utylizowane oddzielnie.

Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewnisz się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie zaszkodzą środowisku.

Wszystkie miasta ustanowiły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym danego miasta.

Niniejszym firma Denver A/S oświadcza, że typ urządzenia radiowego PSC-20012 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknij przycisk wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: PSC-20012, następnie wejdź na stronę produktu, a dyrektywa RED znajduje się w zakładce downloads/other downloads.

Zakres częstotliwości pracy: 110~205KHz

Maksymalna moc wyjściowa: 5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

