

WTV-462
denver.eu

05/2026



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er beregnet til børn på 8 år og derover.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder lithium-polymer-batterier.
3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn under 3 år og kæledyr for at forhindre, at de tygger på eller sluger enheden.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra -10 °C til +40 °C. Temperaturer under eller over dette interval kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af den indvendige elektronik kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
6. Udsæt ikke produktet for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
7. Hvis du bemærker lækage eller overdreven varme fra produktet, skal du lægge det til side for at undgå forbrændinger eller udslæt.
8. Den trådløse 2,4 GHz-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 100-200 m. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) og det elektromagnetiske miljø.
9. Mikrobølger, der udsendes fra en Wi-Fi-enhed, kan påvirke driften af elektronisk medicinsk udstyr.
10. Enheden er ikke vandtæt. Indtrængning af vand eller fremmedlegemer kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis dette sker, skal du straks stoppe med at bruge den.
11. Dette produkt understøtter ikke harmoniseret opladning.
12. Bemærk: Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til fejl og udeladelser i denne manual.

Denver A/S: forbeholder sig retten til trykfejl

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du opdager unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os på adressen på bagsiden.


DEN 2



Indhold

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 2 stk. walkie-talkies | 1 stk. USB-opladerkabel |
| 2 stk. nøglesnore | 1 stk. brugsanvisning |

1. Produktoversigt og funktionsbeskrivelse



1. Hul til lanyard
2. Mode-knap: Tryk og hold nede for at skifte mellem forskellige stemmetilstande
3. Antenne
4. Kamera
5. LCD-skærm
6. Lydstyrke op (+)
7. Lydstyrke ned (-)
8. Tænd/sluk-knap: Tryk op for at tænde enheden; træk ned for at slukke den
9. Mikrofon
10. Intercom-knap: Tryk og hold nede for at tale
11. Opladningsport (Type-C)
12. Indikatorlampe

DEN 3

2. Sådan bruges enheden

- 2.1 Tryk tænd/sluk-knappen på begge walkie-talkies op samtidigt for at tænde dem.
- 2.2 De to walkie-talkies opretter automatisk forbindelse til hinanden, og begge enheder vises på LCD-skærmen.
- 2.3 Hold Intercom-knappen nede for at tale.

Bemærk: Walkie-talkien sender talebeskeder via en envejskanal. Først når taleren er færdig med at tale og har sluppet Intercom-knappen, kan den anden part begynde at tale.

- 2.4 For at høre talebeskeder tydeligere skal du bruge lydstyrkeknapperne (+/-) til at justere lydstyrken under videointercom.
- 2.5 For at gøre det sjovere kan du holde Mode-knappen nede for at ændre din stemme. Der er flere stemmetilstande til rådighed.

3. Sådan oplades


- 3.1 Tilslut den ene ende af USB-opladerkablet til walkie-talkien og den anden ende til en USB-A-port på en strømadapter (medfølger ikke).
- 3.2 Den røde indikatorlampe lyser under opladning og slukkes, når enheden er fuldt opladet.
- 3.3 For at undgå, at batteriet bliver helt afladet, skal walkie-talkierne oplades mindst hver tredje måned.

4. Produktspecifikationer

Skærmstørrelse: 2,0 tommer
Kameraopløsning: 0,3 Mp
Batterikapacitet: 3,7 V/400 mAh
Strømindgang: DC 5V/1A
Batterilevetid: 2 - 3 timer
Rækkevidde: 100 - 200 m

DEN 4

COPYRIGHT © DENVER A/S. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være sundheds- og miljøfarlige, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier er mærket med det ovenfor viste symbol med en overstreget skraldespand. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til det rette og dertil indrettede anlæg. På denne måde sikrer du, at batterierne genbruges i overensstemmelse med lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle kommuner har oprettet indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller afhentes hos husholdningerne. Yderligere oplysninger kan fås hos din kommunes tekniske afdeling.

Denver A/S erklærer hermed, at radioudstyret af typen DENVER WTV-462 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til RED-overensstemmelseserklæringen findes på: denver.eu. Klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden og indtast modelnummeret: WTV-462. På produktsiden findes RED-direktivet under Downloads > Andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukketilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes også på: denver.eu. Klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden og indtast modelnummeret: WTV-462 for at åbne siden.

2,4 GHz driftsfrekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. RF-udgangseffekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

DEN 5

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschrstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czysta Chłopska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

