

CAU-444BT

Denver.eu
20/07/2022



Cet appareil est recyclable

A DÉPOSER EN MAGASIN



A DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE

Points de collecte sur www.quatrefermesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Guide de démarrage rapide

CÂBLAGE VOTRE RADIO

*****IMPORTANT***** Veillez à ce que le fil jaune soit connecté en permanence à la borne positive de la batterie (12 V) du véhicule afin de conserver les stations mémorisées. Débranchez la borne négative de la batterie avant l'installation ; consultez le manuel du propriétaire du véhicule pour plus d'informations.



1. Vous pouvez installer la radio selon la méthode de montage DIN avant ou arrière.
2. La radio est équipée d'un connecteur ISO. Le connecteur ISO est le connecteur universel pour le raccordement d'un autoradio.
3. Assurez-vous que vous avez une bonne masse reliée au châssis. Une bonne masse reliée au châssis élimine la plupart des problèmes de bruit électrique.
4. Il est recommandé de demander conseils auprès d'un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation de ce type d'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Clé USB et Carte SD

Il suffit d'insérer votre clé USB ou carte SD (ou les deux) dans le port USB/fente pour carte. La lecture du contenu se fera automatiquement. Ces supports peuvent être retirés à tout moment.

2. Prise d'entrée auxiliaire

L'entrée auxiliaire sert à connecter des appareils audio externes (tels que lecteurs MP3/iPod). Il suffit d'en brancher une extrémité dans l'entrée auxiliaire et l'autre à votre lecteur MP3/iPod.

3. Radio

Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode RADIO. Maintenez appuyée la touche de recherche avant/arrière pour rechercher vos stations préférées ; maintenez appuyée la touche APS pour rechercher automatiquement les stations dont le signal est fort et les mémoriser en tant que préréglages. Quand il est en mode RDS, Appuyez sur la touche PTY pour sélectionner une bande.

4. Connexion Bluetooth

L'icône Bluetooth qui clignote à l'écran LCD indique que le Bluetooth de cette radio est toujours en attente de couplage et connexion. Lorsque le voyant se met à clignoter, lancez la recherche Bluetooth et activez Bluetooth sur votre téléphone portable. Le modèle de l'autoradio "Denver BT" s'affiche sur le téléphone portable. Sélectionnez cet autoradio et le connecter. Si un mot de passe vous sera demandé, entrez "0000" sur votre téléphone portable pour terminer le couplage. L'icône Bluetooth sur l'écran indique que la connexion est établie.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, CAU-444BT est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : CAU-444BT. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 87.5-108MHz
Bluetooth Frequency Range: 2402-2480MHZ
Puissance de sortie maximale :4X7W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1