

DENVER®



KORISNIČKI VODIČ BTS-90

Hrvatski

PREGLED

1. Gumb za prebacivanje načina rada
2. Smanji glasnoću/preskoči unatrag
3. Reprodukcija/Gumb za pauzu
4. Povećaj glasnoću/preskoči unaprijed
5. Gumb za svjetlo
6. Micro USB za punjenje
7. Utor za USB uređaj za pohranu i za nadopunu vanjskog uređaja
8. AUX in



Gornja strana



Natrag

LED INDIKATORI

LED INDIKATOR 1

- ☀ Brzo treperi plavom bojom: Spreman za uparivanje.
Polako treperi plavom bojom: Način za Bluetooth reprodukciju
- Svijetli plavom bojom: Uspješno uparivanje ili način za Bluetooth pauzu
- ☀ Treperi crvenom bojom: USB način reprodukcije
- Svijetli crvenom bojom: USB način pauze or AUX line in



LED indikator 2 LED indikator 1

LED INDIKATOR 2

- Svijetli crvenom bojom: Punjenje na mreži (isključite nakon što se baterija napuni do kraja)
Opaska: LED indikator 1 počinje svijetliti crvenom bojom ako je razina baterije niska; zaustavlja se reprodukcija i neće biti odgovora nakon pritiska tipki. Molimo, nadopunite bateriju

KAKO KORISTITI

PUNJENJE

Punjenje putem USB napajanja



NAPAJANJA



UPARI

Uključite napajanje, Bluetooth je spreman za uparivanje.
Odaberite "BTS-90" s vašeg Bluetooth uređaja. Unesite
0000 ako je nužna lozinka za uparivanje



KONTROLA



Pritisnite da uključite/isključite svjetlo

Pritisnite da prekočite naprijed/držite da povećate glasnoću

Pritisnite za pauzu/reprodukciju

Pritisnite da preskočite unatrag /držite da smanjite glasnoću

Pritisnite da prebacite glazbeni izvor

(Bluetooth—>USB—>AUX)

LINE IN

Povežite vaš uređaj pomoću 3,5 mm AUX kabela. Zatim reproducirajte.



PRIKLJUČI I REPRODUCIRAJ

Umetnite USB uređaj za pohranu s glazbom u utor. Zatim reproducirajte.



POVEŽI I REPRODUCIRAJ

Bluetooth®



USB uređaj za pohranu



AUX in



USB punjenje



SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrížene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladnosti sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Molimo unesite u prazno polje broj modela ovog uređaja za reprodukciju kao referencu za ubuduće

Ovime, Inter Sales A/S izjavljuje da je ovaj proizvod BTS-90 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primjerak izjave o sukladnosti možete dobiti u:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Danska/Denmark