

DENVER®



KÄYTTÄJÄN OPAS BTS-90

Suomi

YLEISKUVAUS

1. Tilakytkentäpainike
2. Vähennä äänenvoimakkuutta/ohita taaksepäin
3. Toisto-/taukopainike
4. Lisää äänenvoimakkuutta/ohita eteenpäin
5. Valopainike
6. Micro-USB latausta varten
7. Paikka USB-tallennuslaitteille ja ulkoisen laitteen lataukseen
8. AUX-tulo



Yläpuoli



Taaksepäin

LED-MERKKIVALOT

LED-MERKKIVALO 1

- Nopeasti vilkkuva sininen: Valmis parinmuodostukseen.
Hitaasti vilkkuva sininen: Bluetooth-toistotila
- Jatkuva sininen: Parinmuodostus onnistunut tai Bluetooth-taukotila
- Vilkkuva punainen: USB-toistotila
- Jatkuva punainen: USB-taukotila tai AUX-tulolinja



LED-merkkivalo 2 LED-merkkivalo 1

LED-MERKKIVALO 2

- Jatkuva punainen: Virran lataus (kytke pois päältä, kun akku on täyteen ladattu)
Huomautus: LED-merkkivalo 1 palaa jatkuvasti punaisena, jos akun varaustaso on alhainen, toisto pysähtyy ja näppäimet eivät vastaa painettaessa. Lataa akku.

KÄYTTÖOHJE

LATAUS

Lataa USB-virralla



VIRTA PÄÄLLE



PARINMUODOSTUS

Kytke virta päälle, Bluetooth on valmis parinmuodostukseen. Valitse Bluetooth-laitteestasi "BTS-90". Jos salasanaa vaaditaan, anna 0000



HALLINTA



- Painamalla tätä kytket valon päälle/päältä pois
- Painamalla tätä ohitat eteenpäin/lisää äänenvoimakkuutta
- Painamalla tätä pidät tauon/toistat
- Painamalla tätä ohitat taaksepäin/vähennät äänenvoimakkuutta
- Painamalla tätä muutat musiikin lähdettä (Bluetooth—>USB—>AUX)

LINE IN -LIITÄNTÄ

Yhdistä laitteesi 3,5 mm AUX-kaapelilla. Aloita toisto.



KYTKE JA KÄYTÄ

Aseta musiikkia sisältävä USB-tallennuslaite paikoilleen. Aloita toisto.



YHDISTÄ JA KÄYTÄ

Bluetooth®



USB-tallennuslaite



AUX-tulo



USB-lataus



KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty yliviivatun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjaan tilaan tämän soittimen mallin numero

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote BTS-90 on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien muiden määräysten mukainen. Jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voi luovuttaa:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark