

DENVER®

DENVER BTS-21
Altavoz Bluetooth

Este altavoz presenta tres modos diferentes. Modo Bluetooth, Manos Libres y Auxiliar.

Para cambiar a modo AUXILIAR cuando está en modo Bluetooth, por favor, pulse el botón desde la izquierda (marcado como “BT”) hasta el medio (marcado como “AUX”);

Modo 1: Bluetooth – Cómo emparejarlo.

Encienda el altavoz pulsando el botón “OFF” situado a la izquierda (marcado como “BT”); oirá un pitido. La luz parpadeará de color azul. Ahora el altavoz está listo para emparejarse; busque el altavoz (nombre del dispositivo: BTS-21) con su smartphone o pc. Oirá un pitido cuando se conecte con éxito.

Modo 2: Bluetooth – Manos Libres.

La música se detendrá cuando haya una llamada entrante a través del Bluetooth.

Pulse el botón “Reproducción/Pausa” para cogerla; posteriormente, puede responder al teléfono usando el altavoz.


Cuando haya finalizado, pulse “Reproducción/Pausa” para finalizar la llamada.

Modo 3: Modo de entrada directo / AUXILIAR.

Conecte la toma mini USB en el altavoz y la mini toma de entrada al elemento desde el cual desee reproducir música. Pulse el botón “OFF” hasta el medio (marcado como “AUX”); oirá un pitido. Entonces está listo para reproducir música.

Botones del altavoz:

Botón multifunción



Bluetooth/AUXILIAR/APAGADO

LED

MICRÓFONO

Puerto de carga USD

Interfaz de entrada AUXILIAR

Apagado: apaga la unidad

AUXILIAR: entra en modo AUXILIAR y enciende la unidad

BT: entra en modo Bluetooth y enciende la unidad

Reproducción / Pausa: Hace una pausa en el audio cuando está en modo Bluetooth; coge o cuelga la llamada

Volumen +/-: Pulse y mantenga pulsado vol+ para aumentar el volumen; pulse y mantenga pulsado vol- para disminuir el volumen; pulse brevemente vol+ para cambiar a la siguiente canción; pulse brevemente vol- para cambiar a la canción anterior.

Cargar el BTS-21:

Cargue el altavoz; por favor conecte la toma mini USB en el altavoz y la otra toma USB en un PC, o en un adaptador USB (no incluido). Esto cargará el altavoz. Puede reproducir música mientras carga, pero esto aumentará el tiempo de carga.

Tiempo de carga cuando está apagado: Aproximadamente 2 horas

Tiempo de reproducción cuando está totalmente cargado: Aproximadamente 2 a 3 horas

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DERECHOS DE AUTOR DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto BTS-21 cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics