

DENVER®



CDB-440BT

SWE

Snabbinstallationsguide

INSTALLERA RADION

***** VIKTIGT ***** Se till att den gula kabeln är ansluten till permanent direkt matning (+12V) på fordonets batteri för det förinställda minnet. Koppla bort den negativa kontakten på bilbatteriet innan du startar installationen. Läs i fordonets användarmanual för korrekta instruktioner.



1. Installera radion med Din-frontmontering eller Din-bakmontering.
2. Radion är utrustad med en ISO-kontakt. ISO-kontakten är universalanslutningen för bilradion.
3. Kontrollera att du har bra jordning i chassiet. Effektiva jordade anslutningareliminerar de flesta elektriska problem.
4. Kontakta en fackman om du inte vet hur du ska installera den här typen av produkt.

ARBETA MED ENHETEN

1. DAB-funktion

Tryck på LÄGE -knappen till DAB-läge.

Radiostationer sparas automatiskt. Tryck sedan på söka knappen för upp/ner sökning till någon annan station.


Tryck och håll M1-M6 (siffran 1/2/3/4/5/6) -knappen för att spara den aktuella stationen till M1-M6 station. Placera antennen antingen på vänster eller höger i vid fönstret. Lägsta installationshöjden är 60 mm från fönstrets överkant.

2. Bluetooth-anslutning

Bluetooth för den här radion är alltid i standby-läge för hopparring och anslutning och visas med en blinkande Bluetooth-ikon på LCD-skärmen. När den blinkar ska du köra Bluetooth-sökningen och ansluta funktionen i din mobiltelefon. Bilradiomodellen visar "CAR KIT" på mobiltelefonen. Välj den här bilradion och anslut. När du tillfrågas om ett lösenord för anslutningen ska du ange "0000" på mobiltelefonen för att slutföra hopparringen. Bluetooth-ikonen på skärmen lyser för att indikera att anslutningen upprättats. Bluetooth-funktionen är klar att användas.

3. Radio

Tryck på BND-knappen för att välja RADIO-läge. Tryck på knappen BND för att välja lämpligt band. Du kan trycka på upp/ner-knappen för att söka efter dina favorit stationer, eller så kan du trycka och hålla AS/PS-knappen för att automatiskt



skanna starka stationer och spara dem som förinställningar.

4. USB-flashenhet och SD-kort

Koppla bara in din USB-flashenhet eller ditt SD-kort (eller både och) i USB-facket/kortplatsen. Innehållet spelas upp automatiskt. Dessa kan när som helst tas bort.

5. Aux-in-uttag

Främre Aux-ingång kan användas för att ansluta ytterligare ljudenheter (t.ex. MP3-spelare) till enheten. Kabeln för Aux-ingång (som medföljer enheten) kan användas för denna anslutning. Anslut bara ena änden till Aux-in-uttaget och den andra till din MP3.

Se den kompletta manual på engelska på vår hemsida: <http://www.denver-electronics.com/>

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S förklarar härmed att denna modell DENVER CDB-440BT överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.

En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark