

Multifunctionele startbooster en powerbank

Gebruikshandleiding



Facebook.com/denverelectronics

Inhoud

Let op	1
Veiligheidsvoorschriften/Waarschuwingen	1
Algemene waarschuwingen	1
Inhoud van de verpakking	2
Productdiagram	2
Overige functies	3
LCD-scherm	3
Ledzaklamp	3
Specificaties	3
Smartklemfuncties	4
Veiligheidsinstructies	4
Negen veiligheidspunten	4
Hoe laadt u de startbooster op	6
Veiligheidsinstructies	6
Laadprocedures	7
Waarom kan het apparaat niet opgeladen worden?	7
Het apparaat gebruiken als startbooster	8
Waarschuwing voor ingebruikname	8
Startboosterprocedure zoals hieronder beschreven	9
Waarschuwing na gebruik	10
Elektronische producten opladen	10
Specificaties laptopstekker	11
Veelgestelde vragen	12

Let op

Dank u voor uw recente aankoop van ons product. Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Veiligheidsvoorschriften/Waarschuwingen

Gelieve voordat u dit apparaat gebruikt alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen zorgvuldig door te lezen en te bekijken. U moet elementaire voorzorgsmaatregelen in acht nemen om risico op brand, lekkende batterijen, letsels en materiële schade te voorkomen.

Algemene waarschuwingen

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens.
2. Ook kinderen of volwassenen met gebrek aan ervaring en kennis mogen geen gebruik maken van dit apparaat.
3. Gebruik in een droge omgeving. Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
4. Stel het apparaat niet bloot aan vuur, warmtebronnen of brandbare vloeistoffen.
5. Open het apparaat nooit. Er bevinden zich geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in de startbooster. Niet-naleving hiervan leidt tot het vervallen van de garantie.
6. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van brandbare dampen, gassen of stof.
7. Het apparaat laten vallen, erop slaan of er grote druk op uitoefenen, kan het apparaat beschadigen. En dit kan leiden tot defecten, elektrische brand of een ander ongewenst resultaat.

Overige functies


LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram



Overige functies


LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram



Overige functies


LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram



Overige functies


LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram



Overige functies


LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram



Overige functies

LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram



Overige functies


LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram



Overige functies

LCD-scherm

Druk op de aan/uit-knop, op het lcd-scherm verschijnen het batterijniveau, het uitvoer- en batterijsymbool. Wanneer u het apparaat gebruikt om apparaten op te laden, zullen de uitgangsspanning en -stroom op het lcd-scherm worden weergegeven.

Inhoud van de verpakking

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1.AC-adapter | 6.Gebruikershandleiding |
| 2.Autolader | 7.EVA hersluitbare zak |
| 3.USB-kabel | 8.Laptopkabel |
| 4.Smartklem | 9.Laptopstekker |
| 5.Startbooster | |

Productdiagram

