

DENVER MT-100

Kvikstartguide

1. **TÆNDE:** Drej knappen DISCRIMINATION, indtil den røde LED-indikator lyser kortvarigt op, og stil dernæst knappen på positionen MIN
2. **TUNE:** Hold den røde knap trykket ind, mens du samtidig drejer knappen TUNE, indtil viseren på displayet står på "0" (det gule felt på displayet)
3. **ANVENDELSE:** Bevæg langsomt søgehovedet fra side til side tæt over jorden, indtil viseren på displayet giver udsving. (Enten mod venstre / rød side eller mod højre / grøn side)
4. **UDSVING MOD VENSTRE/RØD SIDE AF DISPLAYET (OG INGEN LYD)** betyder mindre jerngenstande (jernholdige) (f.eks. et jernsøm).
5. **UDSVING MOD HØJRE/GRØN SIDE AF DISPLAYET (OG LYD)** betyder andre metaller (det kunne være en mønt eller en guldring), men det kan også være større jerngenstande (jernholdige). Du bliver nødt til at grave det op for at se, hvad det er.
6. **VIGTIGT:** Du skal trykke på den RØDE knap for at stille TUNE tilbage til "0" efter hvert udsving! (hold det runde søgehoved tæt på jorden på et sted, hvor der ikke findes metal)
7. **Forsigtigt:** Før du tager metaldetektoren i brug, skal du sikre dig, at der ikke i området findes farlige genstande som f.eks. gamle miner fra krigens tid eller strømkabler eller gasledninger eller andre farlige genstande.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics