

DENVER MT-100

Pika-aloitusopas

1. **PÄÄLLE KYTKEMINEN:** Käännä EROTTTELUNUPPIA, kunnes punainen LED syttyy hetkeksi, ja aseta sitten arvoon MIN.
2. **VIRITYS:** Pidä PUNAISTA painiketta painettuna ja samaan aikaan käännä VIRITYSNUPPIA, kunnes näytön valintalevyssä on asetus "0" (näytön keltainen osa)
3. **KÄYTTÖOHJE** Liiku hitaasti sivuittaisella liikkeellä lähellä maan pintaa, kunnes näytön valintalevyssä näkyy lukema (joko vasemmalle/punaiselle puolelle tai oikealle/vihreälle puolelle).
4. **LUKEMA NÄYTÖN VASEMMALLA/PUNAISEN VÄRIN PUOLELLA (JA EI ÄÄNTÄ)** tarkoittaa pienempää rautaesineitä (rautapitoista)(esimerkiksi rautanaulaa).
5. **LUKEMA NÄYTÖN OIKEALLA/VIHREÄN VÄRIN PUOLELLA (JA ÄÄNI)** tarkoittaa muuta metallia (voi olla kolikko tai kultasormus) mutta saattaa olla myös suuri rautaesine (rautapitoinen). Kaiva se ylös, jotta voit tarkistaa mikä se on.
6. **TÄRKEÄÄ:** Sinun pitää käyttää PUNAISTA painiketta nollaamaan VIRITYS kohtaan "0" jokaisen lukeman jälkeen! (pidä pyöreä levy lähellä maata ja paikassa, jossa ei ole metallia)
7. **HUOMIO:** Ennen metallinpaljastimen käytön aloittamista varo käyttämästä metallinpaljastinta alueella, joka voi sisältää vaarallisia esineitä, kuten sota-aikaiset räjähteet tai sähkökaapelit tai kaasuputket tai muut vastaavat vaaralliset esineet."

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja/Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics