

DENVER MT-100

Guide de démarrage rapide

1. **ALLUMER** : Tournez le bouton DISCRIMINATION jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume puis le positionner sur MIN
2. **RÉGLAGE** : Maintenez appuyé le bouton rouge tout en tournant le bouton TUNE jusqu'à ce que l'aiguille du vumètre soit sur « 0 » (partie jaune de l'écran)
3. **INSTRUCTIONS D'UTILISATION** : Déplacez-vous lentement de gauche à droite près du sol jusqu'à ce que une mesure apparaisse (Soit à gauche/côté rouge ou droite/côté vert).
4. **L'AIGUILLE PENCHE À GAUCHE/CÔTÉ ROUGE (ET PAS DE SON)**, l'objet en fer est petit (clou de fer par exemple).
5. **L'AIGUILLE PENCHE À DROITE/CÔTÉ VERT (AVEC SON)**, signifie autre métal (pièce de monnaie ou bague en or), mais peut aussi être un grand objet en fer. Vous devez creuser pour le découvrir.
6. **IMPORTANT** : Vous devez utiliser le bouton rouge pour remettre TUNE sur « 0 » après chaque mesure ! (Maintenez le disque circulaire près du sol, là où il n'y a pas d'objets en métal)
7. **ATTENTION** : Avant de commencer à utiliser le détecteur de métaux, veuillez prendre le plus grand soin de ne pas l'utiliser dans une zone qui pourrait contenir des éléments dangereux comme des explosifs issus de la guerre, des câbles électriques, des tuyaux de gaz ou tout autre élément dangereux.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics