

DENVER MT-100

Szybki przewodnik

1. **WŁĄCZANIE:** Przekręć pokrętkę DISCRIMINATION, dopóki na krótko nie zapali się czerwony wskaźnik LED, a następnie ustaw na MIN.
2. **DOSTRAJANIE:** Przytrzymaj CZERWONY przycisk i równocześnie przekręć pokrętkę TUNE, aż na wyświetlaczu pojawi się „0” (żółty element wyświetlacza).
3. **UŻYTKOWANIE:** Powoli przesuwaj na boki tuż nad ziemią, aż na wyświetlaczu pojawi się odczyt (wskaźnik albo odchyli się na lewą/czerwoną stronę, albo na prawą/zieloną stronę).
4. **ODCZYT NA LEWĄ/CZERWONĄ STRONĘ WYŚWIETLACZA (I BRAK DŹWIĘKU)** oznacza mniejszy przedmiot z żelaza (żelazawy), na przykład gwóźdź z żelaza.
5. **ODCZYT NA PRAWĄ/ZIELONĄ STRONĘ WYŚWIETLACZA (WRAZ Z DŹWIĘKIEM)** oznacza inny rodzaj metalu (może to być moneta lub złoty pierścionek), ale może także oznaczać duży przedmiot z żelaza (żelazawy). Musisz przedmiot wykopać, by zobaczyć, co to jest.
6. **WAŻNE:** Po każdym odczycie musisz użyć CZERWONEGO przycisku do zresetowania TUNE do „0”! (Trzymaj okrągłą sondę blisko ziemi w miejscu, w którym nie ma metali.)
7. **OSTROŻNIE:** Przed rozpoczęciem korzystania z wykrywacza metalu upewnij się, że nie będziesz go używać w miejscach, w których mogą znajdować się niebezpieczne przedmioty jak niewybuchy z czasów wojny, kable zasilania, przewody gazowe lub jakiegokolwiek inne niebezpieczne przedmioty.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics