

DENVER MT-100

Manual de Início Rápido

1. **LIGAR:** Rode o botão DISCRIMINAÇÃO até o LED vermelho acender brevemente e, em seguida, defina como MÍN.
2. **SINTONIZAR:** Mantenha o botão VERMELHO premido e, ao mesmo tempo, rode o botão SINTONIZAR até o marcador no ecrã ficar definido como "0" (Parte amarela do ecrã)
3. **COMO UTILIZAR:** Desloque-se lentamente em movimentos laterais perto do chão, até o marcador do ecrã apresentar a leitura (quer no lado esquerdo/vermelho, quer no lado direito/verde)
4. **LEITURA DO LADO ESQUERDO/VERMELHO DO ECRÃ (SEM SOM)** corresponde a artigos em ferro mais pequenos (por exemplo, um prego de ferro).
5. **LEITURA DO LADO DIREITO/VERDE DO ECRÃ (COM SOM)** corresponde a outros metais (poderão ser moedas ou anéis de ouro) mas também poderão ser artigos em ferro grandes. Necessita de escavar para ver do que se trata.
6. **IMPORTANTE:** Tem de usar o botão de cor VERMELHA para repor a SINTONIZAÇÃO como "0" após cada leitura! (mantenha o disco Redondo perto do chão e onde não exista metal)
7. **CUIDADO:** Antes de começar a usar o detector de metais, tenha muita atenção para não usar o detector de metais em qualquer área que possa conter itens perigosos, tais como, explosivos de guerra, cabos de alimentação, linhas de gás ou quaisquer outros itens perigosos."

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics