

DENVER SBT-10BLACK

Palo extensible para selfies Bluetooth



Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de usarlo y guárdelas como referencia futura.

Renuncia de responsabilidad


Denver Electronics A/S asume bajo ninguna circunstancia ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al teléfono móvil mientras usa el palo extensible para selfies Bluetooth (SBT-10). Por lo tanto, rogamos que maneje el palo extensible con cuidado y se asegure que el teléfono móvil está montado adecuadamente en el soporte del palo extensible para selfies y que la carcasa del teléfono móvil está fija antes de usar el producto.

Preparación de uso

Por favor, lea detenidamente todas las instrucciones.

Diagrama del producto

1. Abrazadera del teléfono
 2. Botón del obturador de la cámara Bluetooth
 3. Interruptor de Encendido/Apagado
 4. Indicador de luz LED
 5. Monópodo extensible
 6. Ranura de carga Micro USB
-
6. **Ranura de carga Micro USB**
 5. **Monópodo extensible**
 4. **Indicador de luz LED**
 3. **Interruptor de Encendido/Apagado**
 2. **Botón del obturador de la cámara Bluetooth**
 1. **Abrazadera del teléfono**



- 2.
- El palo extensible para selfies se presenta con una batería recargable integrada. Antes de usarlo, cargue completamente la batería. Conecte el cable USB a una toma de carga USB, y el enchufe micro USB a la ranura de carga del palo extensible para selfies. El palo extensible para selfies tarda 1 hora en cargarse completamente.
 - Active el Bluetooth de su smartphone y busque dispositivos. Conecte el palo extensible para selfies y complete el emparejamiento.
 - No es necesaria una contraseña para completar el emparejamiento. El palo extensible para selfies está listo para emparejarse cuando la luz Led de color azul parpadea y entonces seleccione el dispositivo “**SBT-10**”. Esto debe hacerse en 40 segundos o será necesario que apague el palo extensible para selfies y lo vuelva a encender para repetir el emparejamiento Bluetooth.
 - Coloque el teléfono móvil en la abrazadera del teléfono e inicie la aplicación de la cámara del teléfono. Extienda el palo extensible para selfies y pulse el botón del obturador de la cámara Bluetooth en el palo extensible para hacer su fotografía.

NOTA: El palo extensible para selfies Bluetooth solo puede conectarse a un smartphone a la vez.

1er Paso

Coloque el smartphone en la abrazadera del teléfono

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above



3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie




2º Paso

Encienda el botón 'On' en el palo extensible para selfies y conecte el Bluetooth del smartphone y posteriormente empareje ambos dispositivos tal como se describe arriba

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above



3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie




3º Paso

Extienda el monópodo

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above




3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie




4º Paso

Enfóquese y pulse el botón del obturador de la cámara Bluetooth en el asa para hacerse el selfie

1st Step

Place your smart phone into the phone bracket



2nd Step

Switch the 'On' button on the Selfie Stick and turn your Bluetooth on your smart phone then pair both devices together as described above



3rd Step

Extend the monopod



4th Step

Focus on yourself and push the Bluetooth camera shutter button on the handle to take your selfie



Especificaciones

Voltaje de carga	CC 5,0V
Tiempo de carga	1 hora

Nota: El producto entra automáticamente en "retardo" en 10 minutos en caso de que no se use. Se "conectará" 5 segundos después de pulsar el botón.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted entregue las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por lo tanto, Inter Sales A/S, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede obtener una copia de la declaración de conformidad en:

Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics