

NO

BRUKERVEILEDNING TC-26

PLASSERING AV KONTROLLENE

1. ANTENNE
2. CD-DØR
3. SØKEHJUL
4. SKIVEPEKER
5. ÅPNE/LUKKE
6. LED-DISPLAY
7. GJENTA
8. FUNKSJONSVELGER
9. TILFELDIG
10. VOLUM +
11. PROGRAM
12. VOLUM -
13. HOPP OVER -
14. STOPP
15. SPILL AV/PAUSE
16. SKIP +
17. VENTEMODUS

CD-FUNKSJON

PROGRAM

Du kan programmere avspillingsrekkefølgen av inntil 20 spor på en hvilken som helst CD-plate.

Husk å trykke på «STOP»-knappen før bruk.

1. Trykk på «PROGRAM»-knappen, skjermen viser «01» og -ash
2. Velg ønsket spor ved hjelp av «SKIP +» eller «SKIP -» -knappen.
3. Trykk på «PROGRAM»-knappen igjen for å bekrefte ønsket spor i programminnet.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å angi flere spor i programminnet.
5. Når alle de ønskede sporene er programmert. Trykk på «PLAY/PAUSE»-knappen for å spille av platen i den rekkefølgen du har programmert.
6. Trykk på «STOP»-knappen to ganger for å avslutte programmert avspilling. Da slås programindikatoren av.

GJENTA

Trykk på «REPEAT»-knappen før eller under avspilling av en CD, så vil et enkelt spor eller alle sporene gjentas.

Hvert trykk endrer repetisjonsmodus som følger:

- 1 - GJENTA 1 (Gjentakelsesindikatoren blinker)
- 2 - GJENTA ALLE (Repetisjonsindikatoren er på)
- 3 - VANLIG AVSPILLING

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics