


## **POL** Przewodnik szybkiego uruchomienia – Radio TR-55C AC/DC FM

### **Wstęp**

Witamy w Przewodniku szybkiego uruchomienia – radia TR-55C AC/DC FM. Przewodnik podaje wskazówki z prostymi objaśnieniami, jak krok po kroku uruchomić działanie.

1. ANTENA PRĘTOWA
2. UCHWYT TRANSPORTOWY
3. POKRĘTŁO STROJENIA
4. GNIAZDO SŁUCHAWEK
5. REGULACJA GŁOŚNOŚCI
6. WYŁĄCZNIK RADIA/ PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FM
7. POKRYWKA PRZEDZIAŁU BATERII (tył obudowy)
8. GNIAZDO ZASILANIA AC (tył obudowy)



### **Ustawianie radia**

- Zasilanie bateryjne – włożyć 3 szt. baterii R14, UM2 lub C do przedziału baterii (nie są dostarczone).
- Zasilanie sieciowe AC – włożyć do gniazdka z tyłu obudowy AC IN, dostarczony sznur AC a z drugiej strony do gniazdka zasilania AC.
- Pasma radiowe – ustawić przełącznik Wyłącznik Radia/ Przełącznik Zakresu FM na radio FM.
- Strojenie radia – wybór stacji radiowej pokrętkiem TUNING (dostrojenie).
- Głośność – regulacja poziomu dźwięku pokrętkiem VOLUME.
- Poprawa odbioru – aby poprawić odbiór FM, wyciągnąć i obrócić antenę teleskopową.
- Słuchawki – można podłączyć słuchawki stereo z wtyczką 3,5 mm.

**WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S**

**DENVER®**  
www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Proszę wypełnić puste miejsce numerem modelu tego odtwarzacza w celu późniejszego użytku

### **Importer:**

DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK  
www.facebook.com/denverelectronics