



DENVER®

Betjeningsvejledning
**Smartarmbånd
Denver BFA-15**



Smartsøgning
Endeløs udforskning

90

Systemkrav til mobil



iOS 7.1 eller nyere Android 4.4 eller nyere Understøtter Bluetooth 4.0

Kvikstartguide


1. Download appen Denver BFA-15
Smartarmbåndet skal parres med din smartphone gennem appen. Før download skal du tjekke systemkravene til mobilen.



Søg efter appen hos din app-udbyder, og download derfra. Søg efter, og download appen "Denver BFA-15" fra App Store eller Google play.

91

2. Aktivering og opladning af enheden
Sørg for, at strømforsyningen fungerer normalt, inden du tager enheden i brug første gang. Hvis batteriniveauet er lavt, skal du forbinde enheden til opladeren. Enheden starter automatisk op (forbind USB-kablet til en almindelig DC-port (5 V-500 mA) for opladning, som vist herunder. Stroppen skal være taget af enheden under opladning).



3. Parring af enheden
Åbn punktet parring af enheden i appen. Sørg først for, at Bluetooth er slået TIL, inden du parrer enheden. Når du søger efter og parrer enheden, skal du holde fingeren mod enhedens skærm og aktivere enheden (lyset tænder). Appen søger automatisk efter enheden. Vælg enhedens navn, og opret forbindelse mellem enheden og appen.



ælg enheden på listen over
tgbareenheder i din smartphone

92

Kom godt i gang

Oversigt over knapbetjening:
Kort tryk: Valg af funktion
Langt tryk: Aktivering, ændring af tilstand



Når enheden er korrekt forbundet til appen, vil den automatisk registrere og analysere dine aktiviteter og din søvn. Tryk på omskifteren for at vælge tilstand, der skiftes i følgende rækkefølge:

1. Normal tilstand

Tidsvisning		12:45	→	Træning		>>>
→ Skridt		12.000	→	Distance		6.00 KM
→ Kalorier		6789	→	Aktivitetstid		1234 MIN
→ Alarm		12:45	→	Find telefon		...

Bemærk: Alarm og Find telefon vises kun på skærmen, hvis de er slået TIL i appen.

93

2. Fjernbetjening af kamera

Slå funktionen kameratagelse TIL i appen, hvorefter enheden åbner displayet fjernoptagelse. Styr fjernoptagelse med kameræet med følgende handlinger: (løft håndled/tryk kort på skærm) for at optage et billede.

3. Sportsstilstand
Tryk kort for at aktivere træningsstilstand, tryk langt for at starte bevægelsen

	3	→		12:45:45	→		16.789
Sport start notifikation			Stopur			Sport Skridt	

	12.09 KM	→		6789	→		12:45
Sport Distance			Sport Kalorier			Sport Ur	

	>>>	→		3
Tryk og hold i 1 s for at afslutte bevægelsen			Sport slut notifikation	

4. Notifikationstilstand

Notifikation ved indgående opkald		13523600	Notifikation ved besked		Hello-Hel
Notifikation ved alarm		12:45	Notifikation ved stillesidning		...
Anti-lost notifikation		...	Notifikation ved lavt batteri		
Notifikation ved opladning					
Notifikation ved opladning udført					

Vejledning i notifikationstilstand:
1. Under et indgående opkald, hvis Notifikation ved indgående opkald er aktiveret, vil displayet stadig vise den senest modtagne besked, og dette skifter, når en ny notifikation indgår.
2. Hvis der indgår et opkald eller en besked, vil enheden gennemtvinge et skift til opkalds/beskednotifikationstilstand, uanset hvilken anden tilstand, der er aktiv. Efter opkaldet/beskedens venter enheden tilbage til den tidligere valgte tilstand.

94

Funktionsvejledning

Registrering af aktiviteter:
Registrerer daglige aktiviteter. Du kan tjekke daglige aktiviteter, inkl. skridt, distance og kalorieindtag i appen.

Søvnmonitor:
Enheden registrerer automatisk din tilstand og overvåger dit søvnmønster med en analyse af timer med dyb og let søvn.
Meddelelsesvarsler:
Alarmanvarsel, opkaldsadvarel, stillesidningsadvarel osv. med lydløs vibration.

Anti-Lost:
Hvis din smartphone er udenfor Bluetoothrækkevidde (5 m), vibrerer enheden som påmindelse.

Fjernstyring af kamera:
Betjening på skærmen kan styre fjernoptagelse af fotos.
Lagring af data i enheden:
Aktivitetsdata slettes regelmæssigt hvert døgn kl. 0:00, men enheden kan gemme de seneste 7 dages data. Efter 7 dage slettes data helt. Vi anbefaler, at du synkroniserer data med appen mindst én gang hver 7. dag, når enheden er i brug.

FAQ

● Kan ikke finde enheden under parringen

Sørg for, at Bluetooth er slået TIL i din smartphone, og at telefonens operativsystem er Android 4.4 eller nyere eller iOS 7.1 eller nyere. Sørg for, at enheden befinder sig nær din smartphone under parringen (normalt 0,5 m), og at den er indenfor normal Bluetooth kommunikationsrækkevidde (indenfor 10 m). Sørg for, at enhedens batteriniveau ikke er lavt. Hvis du stadig har problemer efter en fuld opladning, skal du kontakte os.

● Kan ikke forbinde enheden med appen

Visse smartphone Bluetoothtjenester fungerer ikke korrekt efter genstart. Genstart Bluetooth, eller genstart din smartphone for at parre enheden.

95

● Hvordan gendannes de oprindelige indstillinger?

Sørg for, at enheden har forbindelse til appen, og gå dernæst ind i appen, vælg "Mine-System Setting" (mine systemindstillinger), og vælg "Reboot Device" (genstart enhed).

● Hvordan opdateres enheden?

Sørg for, at enheden har forbindelse til appen, og gå dernæst ind i appen, vælg "Device"- "Device update" (enhed - enhedsopdatering), og vent nogle minutter, mens opdateringen udføres.

Grundlæggende specifikationer

Model: BFA-15
CPU: Nordic
Sensor: Kionix
Enhedens vægt: 18 g
Batteritype: Genopladeligt LiPo-batteri
Batterikapacitet: 45 mAh
Datasykronisering: Bluetooth 4.0
Driftstemperatur: -10 °C - 45 °C
Niveau for støv- og vandtæthed: IP67
Standby: Over 7 dage
Frekvensbånd: 2402-2480 MHz
Maks. udgangseffekt: 0.57 dBm

96

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

97

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BFA-15 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-bfa-15/>
Driftsfrekvensområde: 2402-2480 MHz
Maximal udgangseffekt: 0.57 dBm

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

98