



DENVER

Brukerhåndbok
Smart bånd
Denver BFA-15



Smart søk
Endeløs utforskning

45

Fungerer med mobil



iOS 7.1 og høyere Android 4.4 og høyere Støtter Bluetooth 4.0

Hurtigstart

1. Last ned Denver BFA-15-appen
Det smarte båndet må pares med smarttelefonen via appen. Før du laster ned må du sjekke at det fungerer med mobilen.




Søk blant utvalget for telefon og last ned. Søk etter og last ned appen Denver BFA-15 fra App Store eller Google play.

46

2. Aktivere & Lade utstyret

Kontroller at strømforsyningen fungerer som den skal før første gangs bruk. Koble laderen til enheten hvis batteriet er dårlig. Enheten starter automatisk (koble USB-kabelen til den normale strømkontakten (5 V-500 mA) for lading, som nedenfor. Fjern stroppen under lading.



USB ladeport

3. Pare enheten

Åpne paringsfunksjonen i appen. Kontroller at Bluetooth er satt til PÅ når du parer enheten. Når du søker etter og parer en enhet, trykker du lenge på enhetens skjerm og aktiverer enheten (lyset tennes). Appen søker automatisk gjennom enheten, velger enhetens navn og kobler enheten til appen.



øk etter enheten i listen
å smarttelefonen.

47

Instruksjoner for bruk

Viktige definisjoner:

Kort trykk: bytte funksjon
Langt trykk: aktivere, bytte modus



Når enheten er koblet til appen på riktig måte, registrerer den aktiviteter og går i dvalemodus automatisk. Trykk på vekselsbryteren, visningsrekkefølgen er som følger:

1. Normalmodus

Tidsmodus 12:45 12:45 13523600 12:45 >>>

-> Skrittmodus 12.000 6,00 km

-> Kalorimodus 6789 1234 min

-> Alarmmodus 12:45 Finn telefon

Merk: Alarmmodus og finn telefonen vises kun på skjermen hvis det er skrudd PÅ i appen.

48

2. Ekstern bildemodus

Stil bildemodus til PÅ i appen, så starter enheten eksternbildeskjermen. Du bruker følgende kontroller for å ta bilder med ekstern utløser: (løft håndledet / trykk på skjermen) for å ta et bilde.

3. Sportsmodus >>> Klikk for treningsmodus, hold inne for å starte bevegelsen.

Sportsmodus: start varsel 3 12:45:45 16.789

Sportsmodus: trinn 12.09 km 6789 12:45

Sportsmodus: stopp varsel >>> 3

4. Varslingsmodus

Varsle innkommende anrop 13523600 Varsel: meldinger Hello--Hel

Varsel: alarmer 12:45 Varsel: stillesittende

Varsel: anti-tap Varsel: lite strøm

Varsel: lading

Varsel: fulladet

Instruksjon for varslingsmodus:
1. I modus for varsling av innkommende anrop og meldinger viser skjermen den nyeste meldingen rullende over skjermen når det kommer inn nye varsler.
2. Hvis du mottar et anrop eller en melding, starter enheten anrops-/meldingsmodus usansett hvilken modus som er aktivt for øyeblikket. Etter fullføring går den tilbake til den opprinnelige modusen.

49

Instruksjoner for funksjoner

Registrere aktiviteter:
Registrerer daglige aktiviteter. Du kan krysse av for forskjellige alternativer i appen, blant annet antall skritt, avstand og kaloriforbruk.
Søvnanalyse:
Enheten kan automatisk registrere tilstanden og overvåke hele søvnperioden med analyse av tiden i dyp søvn og lett søvn.

Varsler:
Alarmvarsel, anropsvarsel, stillesittende varsel osv. med lydløs vibrasjon.
Anti-tap:
Når smarttelefonen er utenfor rekkevidden for Bluetooth (5 m), vibrerer enheten for å varsle.
Fjernkontroll av kamera:
Det er mulig å ta bilder via kontrollene på skjermen.
Datalagring:
Aktivitetsdataene fjernes kl. 00:00 i en syklus, men enheten kan gjenopprette data fra de siste syv dagene. Dataene slettes etter syv dager. Vi foreslår at du synkroniserer data-appen minst én gang per syv dagers bruk.

Vanlige spørsmål

○ Finner du ikke enheten ved paring?

Kontroller at Bluetooth er slått PÅ i smarttelefonen og at operativsystemet er Android 4.4 og høyere eller iOS 7.1 og høyere.
Kontroller at enheten er i nærheten av smarttelefonen ved paring (vanligvis maks 0,5 meter) og innenfor normal kommunikasjonsavstand for Bluetooth (innenfor 10 meter).

Kontroller at enheten ikke har dårlig batteri. Hvis du fremdeles har problemer etter lading, kan du kontakte oss.
Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa. Ota yhteys meihin, jos ongelma jatkuu lataamisen jälkeen.

○ Klarer du ikke å koble sammen enheten og appen?

Visse Bluetooth-funksjoner i smarttelefoner kan fungere unormalt etter omstart. Start Bluetooth eller smarttelefonen på nytt før paring av enheten.

50

Spesifikasjoner

Modell: BFA-15
CPU: Nordic
Sensor: kionix
Vekt: 18g
Batteritype: Oppladbart polymer-litium-batteri
Batterikapasitet: 45 mAh
Datasykronisering: Bluetooth 4.0
Driftstemperatur: -10 °C til -45 °C
Klassifisering for støv- og vannavstøting: IP67
Standby: over 7 dager
Frekvensbånd: 2402-2480MHz
Maks utgangseffekt: 0.57 dBm

Med enerett, opphavsrett

DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com

Elektrisk og elektronisk utstyr

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

51

Med enerett, opphavsrett

DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

52

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BFA-15 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-bfa-15/> Operativt frekvensområde: 2402-2480MHz
Maks. Utgangseffekt: 0.57dBm

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

53