

Kiitos ostoksestasi ja kiitos, että käytät aktiivisia melua vaimentavia kuulokkeitamme. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta voit aloittaa käytön nopeasti.

Huomio

1. Sammuta kuulokkeet ja aseta ne säilytyslaatikkoonsa vaurioiden, naarmujen tai vääristymien välttämiseksi, kun et käytä tuotetta pitkään aikaan. Lataa akku 6 kuukauden välein pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
2. Lataa ennen käyttöä, jos kuulokkeita ei ole käytetty vähään aikaan.
3. Kuulokkeiden akku on alkuperäinen, emmekä suosittele, että yrität vaihtaa sitä itse.
4. Säilytä kuulokkeet kuivassa paikassa.
5. Älä käytä tätä tuotetta ympäristössä, jossa lämpötila ylittää 60 °C ja vältä avotulen lähellä käyttämistä.
6. Älä taivuta tai kierrä sankaa, jotta kuulokkeet eivät väännny.
7. Älä vahingoita kuulokkeiden pehmusteita päivittäistä käyttöä enempiä.
8. Älä säädä äänenvoimakkuutta erittäin korkeaksi toiston aikana. Jos havaitset tinnitusta, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta toisto. Älä kasvata äänenvoimakkuutta äkillisesti. Kasvata äänenvoimakkuutta hitaasti, jotta vältät korkean äänenvoimakkuuden aiheuttamat kuulovauriot.
9. Kun käytät kuulokkeita, huomioi ympäristösi, äläkä käytä kuulokkeita liikenteessä.

Toimituksen sisältö:

Kuulokkeet koostuvat seuraavista osista:


Bluetooth-kuulokkeet aktiivisella kohinanvaimennuksella x 1

Käyttöopas x 1

3,5 mm – 3,5 mm äänikaapeli x 1

Micro-USB-latauskaapeli x 1

Lentokonesovitin x 1



Kantolaukku x 1

VOLUME-/PREVIOUS SONG

VOLUME+/NEXT SONG

ANC ON/OFF

MFB (POWER ON/OFF;
MAKE/END PHONE CALL;
PLAY/PAUSE)

3.5MM AUX

LED LIGHT

MIC

CHARGING INDICATOR

USB SLOT

EN	FI
ANC ON/OFF	ANC PÄÄLLE/POIS
VOLUME+/NEXT SONG	ÄÄNENVOIMAKKUUS+/SEURAAVA KAPPALE
VOLUME-/PREVIOUS SONG	ÄÄNENVOIMAKKUUS-/EDELLINEN KAPPALE
MFB (POWER ON/OFF; MAKE/END PHONE	MONITOIMIPAINIKE (VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ, PUHELUN SOITTAMINEN/LOPETTA MINEN,
USB SLOT	USB-PAIKKA
3.5MM AUX	3,5 MM:n AUX-liitin
MIC	Mikrofoni
LED LIGHT	LED-VALO
CHARGING INDICATOR	LATAUSILMAISIN

Akun lataaminen:

Kuulokkeissa on Micro USB -johto, joka voidaan yhdistää tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen USB-latauksen suorittamiseksi. Kytke mukana toimitetun USB-kaapelin Micro USB -pää kuulokkeiden vasemman korvakupin alla olevaan USB micro -porttiin. Kytke toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai muuhun USB-lataukseen tarkoitettuun laitteeseen. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus valmis, merkkivalo sammuu. Latausaika on noin 3 tuntia tyhjälle akulle.

Aktiivisen melun vaimennuksen asettaminen päälle:

Pidä ANC-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo syttyy. ANC-toiminto on käytettävissä sekä langallisessa että langattomassa tilassa.

Aktiivisen melun vaimennuksen asettaminen pois päältä:

Pidä ANC-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo sammuu. ANC-toiminto on kytkettävä pois manuaalisesti.

Bluetoothin kytkeminen päälle:

Kytke päälle painamalla MFB-painiketta noin 3 sekuntia. Kuulokkeet siirtyvät Bluetooth-hakutilaan. Sininen valo päällä.

Bluetoothin kytkeminen pois päältä:

Kytke pois päältä painamalla MFB-painiketta noin 3 sekuntia.

Laiteparin muodostaminen:

1. Varmista, että puhelin tai Bluetooth-laite on kytketty päälle.
2. Kun haluat muodostaa laiteparin kuulokkeiden ja sellaisen laitteen kanssa, jonka kanssa ei ole aiemmin muodostettu laiteparia, kytke kuulokkeet päälle. Kuulokkeet siirtyvät laiteparin muodostustilaan ja sininen merkkivalo alkaa välkyä nopeasti. Kun haluat muodostaa laiteparin kuulokkeiden ja sellaisen laitteen kanssa, jonka kanssa on muodostettu laitepari aiemmin, varmista, että kyseinen laite on kytketty pois päältä.
3. Aktivoi Bluetooth-ominaisuus puhelimessa tai Bluetooth-laitteessa ja aseta se etsimään Bluetooth-laitteita.
 4. Valitse puhelimen tai Bluetooth-laitteen löydettyjen laitteiden luettelosta Denver BTN-207.
 5. Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, sininen valo palaa jatkuvasti.

Kun kuulokkeiden ja laitteen kanssa on muodostettu aiemmin laitepari, kuulokkeet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jos laite on päällä ja sopivan etäisyyden päässä, jos näin ei ole, kuulokkeet siirtyvät valmiustilaan ja sininen valo palaa jatkuvasti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen:

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla nopeasti äänenvoimakkuuden näppäimiä +/- puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia. Varoitusääni kuuluu, kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi tason.

Sovellus:

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita BTN-207 -kuulokkeilla yhteensopivan matkapuhelimen hands-free-ominaisuuden avulla ja kuunnella musiikkia yhteensopivalta Bluetooth-laitteelta, mutta kuulokkeiden tulee olla korkeintaan 10 metrin päässä puhelimesta tai laitteesta.

Kuulokkeet ovat yhteensopivat Bluetooth-määrittelyn 4.1 kanssa ja tukevat seuraavia profiileja: Kuulokeprofiili (HSP) V1.6, Hands-free-profiili (HFP) V1.5, Advanced Audio Distribution -profiili

Puhelut:

Voit soittaa matkapuhelimellasi puhelun tavalliseen tapaan kuulokkeiden ollessa yhdistettynä. Paina MFB-painiketta nopeasti kahdesti, kun haluat soittaa edelliseen puheluluettelossa olevaan numeroon. Kun puhelu saapuu, voit vastata siihen painamalla nopeasti MFB-painiketta tai hylätä puhelun painamalla pitkään eli noin 1,5 sekuntia. Puhelu päättyy, kun painat puhelun aikana lyhyesti MFB-painiketta.

Musiikin kuunteleminen:

Voit kuunnella musiikkia yhdistämällä kuulokkeet puhelimeesi tai yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka tukee A2DP Bluetooth -profiilia. Käytettävissä olevat perustoiminnot riippuvat Bluetooth-laitteista. Jos vastaanotat tai soitat puhelun musiikin kuuntelun aikana, musiikin toisto keskeytetään, kunnes puhelu päättyy.

Voit toistaa kappaleen valitsemalla musiikkisoittimen ja painamalla kuulokkeiden toista/keskeytä-näppäintä.

Voit keskeyttää kappaleen toistamisen tai jatkaa sen toistamista painamalla toista/keskeytä-näppäintä.

Voit valita seuraavan kappaleen toiston aikana painamalla ja pitämällä äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä.

Voit valita edellisen kappaleen painamalla ja pitämällä äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä. Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla nopeasti äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä.

Merkkiään kuuluu, kun maksimi äänenvoimakkuus on saavutettu.

Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä nopeasti (kunnes äänenvoimakkuus on mykistetty)

Kuulokkeiden yhteyden katkaiseminen:

Voit katkaista kuulokkeiden ja laitteen välisen yhteyden kytkemällä kuulokkeet pois päältä tai irrottamalla ne laitteesi Bluetooth-valikossa.

Kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen:

Voit yhdistää kuulokkeet puhelimeen tai Bluetooth-laitteeseen, jonka kanssa olet käyttänyt kuulokkeita aiemmin, kytkemällä kuulokkeet päälle tai muodostamalla yhteyden laitteen Bluetooth-valikosta.

Passiivinen tila:

Voit säästää akkuja ja käyttää BTN-207-kuulokkeita langallisen yhteyden avulla. Voit yksinkertaisesti yhdistää 3,5–3,5 mm:n äänijohdon vasemman korvakupin alla olevaan liittimeen ja MP3-soittimeen. Äänijohdon liittäminen poistaa langattoman toiminnallisuuden pois käytöstä.

Varoitus akun alhaisesta varauksesta:

Kun akun jännite on alhaisempi kuin 3,0 V virran ollessa päällä, kuulokkeet toistavat varoitusäänen 60 sekunnin välein.

Virran katkaiseminen akun varauksen ollessa vähäinen:

Kun akun varaus laskee alle 2,9 V virran ollessa päällä, kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät akut sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä akut) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä akut on merkitty alla olevalla rastitetun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt akut oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että akut kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä akut voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTN-207 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa.

Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTN-207

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2402-2480MHz

Maks. lähtöteho: 14dBm

Maahantuojaja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denverelectronics

