


# DENVER<sup>®</sup>

Ecouteurs sans fil TWE-51 TWS




Mode d'emploi

Liste de matériel




## Vue d'ensemble du produit



## Tuotetiedot

<b>Nom de modèle</b>	<b>TWE-51</b>
<b>Version Bluetooth</b>	<b>V4.2</b>
<b>Nom pour Bluetooth</b>	TWE-51 (écouteur gauche) <b>TWE-51 (écouteur droit, les deux écouteurs)</b>
<b>Durée en veille</b>	<b>Environ 60 heures</b>
<b>Durée en fonctionnement</b>	Environ 3 heures et demie
<b>Capacité de la batterie</b>	<b>2*50 mAh</b>
<b>Capacité de la batterie</b>	<b>500 mAh</b>
<b>Température de batterie</b>	<b>0°C à 45°C (32°F à 113°F)</b>

## Marche/arrêt



Power on/off: press button 2~4s  
\* the white/red LED stay 1~2s


**Marche - Arrêt : appuyer sur le bouton pendant 2 à 4 secondes**

**\* La LED blanche / rouge reste allumée 1 à 2 secondes**

**Appairage**

**Mode stéréo :**


1. **Appuyer sur le bouton L&R pendant 2 secondes, les deux écouteurs sont activés ;**



**\* Il n'est pas nécessaire de tenir MFB quand sous tension**

**\* Le L&R se connecte automatiquement, la LED R clignote en rouge blanc alternativement**


2. **Trouver « TWE-51 » pour connecter le téléphone**



### **Mode mono :**


**Exemple : mettre l'écouteur L en mode mono**

- 1. N'appuyer que sur L pendant 2 secondes pour l'activer**



**\*La LED rouge et blanche clignote**

- 2. Trouver « TWE-51 » pour connecter le téléphone**




**\*Les écouteurs se connectent automatiquement au téléphone après le premier appairage**

**Mode communication :**

**.Pour faire un appel téléphonique, pour des raisons de sécurité, seul l'écouteur R fonctionnera.**

**Charge en cours**


1. **Chargement des écouteurs**



**\*Chargement : LED rouge allumée**

**\*Totalement chargée : LED blanche allumée**

2. **Telakan lataaminen**



**\* Chargement : LED rouge allumée**

**\* Totalement chargée : LED blanche allumée**

### **Dépannage**

**Suivre les étapes ci-dessous peut résoudre les problèmes d'appairage ou de reconnexion :**

- 1. S'assurer que la batterie est suffisamment chargée ;**
- 2. Mettre les écouteurs dans la batterie et recharger un moment ;**
- 3. Suivre les étapes Mise en marche et Appairage du mode d'emploi.**

**\*Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez mettre les deux écouteurs dans le port et retirer, allumer les écouteurs, appuyer deux fois sur le MFB des écouteurs R, L&R s'appairer l'un l'autre automatiquement. Cette méthode ne s'applique que pour L&R incapable de s'appairer automatiquement.**

### **Entretien et Maintenance**

- 1. Charger les écouteurs au moins tous les 6 mois.**
- 2. Ne pas stocker les écouteurs à des températures extrêmes (sous 0°C ou supérieure à 45°C).**
- 3. Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour nettoyer les écouteurs.**
- 4. Ne pas laisser tomber ou heurter les écouteurs sur des surfaces dures.**
- 5. Ne pas gratter la surface avec des objets pointus.**
- 6. Ne pas essayer de démonter le produit.**

**TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS**

**A/S**  
**DENVER**  
denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type TWE-51 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

Veuillez entrer dans le site : [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle : djs-3010  
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Plage des fréquences de fonctionnement:

2402MHz – 2480MHz

Puissance de sortie maximale:8dbm

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)