

DENVER[®]

Auricolari stereo True wireless
TWE-35



Istruzioni

Specifiche:

Nome: TWE-35

Versione: 5.0+ETR

Raggio d'azione Bluetooth: 10 M

Ingresso: 5 V CC

Capacità batteria: 3,7 V/50 mAh

Temperatura di esercizio: -10 °C~40 °C

Tempo di conversazione del telefono: 2 ore

Tempo di riproduzione musicale: 1,5 ore

Tempo di standby: 60 ore

Tempo di ricarica degli auricolari: 1 ora

Tempo di ricarica della scatola di ricarica: 2-3 ore

Abbinamento wireless:

1. Premere a lungo il pulsante multifunzione degli auricolari per 3 secondi fino a quando il LED lampeggia in rosso e blu alternativamente o in blu, quindi rilasciare le mani. Entrambi gli auricolari si abbinano automaticamente.

2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone e scegliere "TWE-35" (il nome di questo prodotto) per la connessione. Quando i LED di entrambi gli

auricolari si spengono, questi ultimi si collegano correttamente allo smartphone.

3. Gli auricolari si ricollegano automaticamente l'uno all'altro dopo l'abbinamento tra gli auricolari. Gli auricolari e lo smartphone vengono automaticamente ricollegati dopo l'abbinamento tra gli auricolari e lo smartphone. Per connettersi con un altro smartphone, sullo smartphone, attivare il Bluetooth e selezionare "TWE-35" per abbinare gli auricolari.

Carica:

1. Indicazione di carica degli auricolari: La spia rossa si accende mentre si caricano gli auricolari. La luce rossa passerà alla luce blu e poi si spegne automaticamente dopo che gli auricolari sono completamente carichi.

2. Indicazione di carica della scatola di ricarica: La spia blu si accende quando si caricano gli auricolari. Durante la ricarica della scatola di ricarica, la spia rossa lampeggia. La spia rossa smette di lampeggiare quando la scatola di ricarica è

completamente carica.

Nota:

- Caricare completamente gli auricolari prima dell'uso.
- Caricare completamente gli auricolari se non vengono utilizzati per un periodo prolungato (ad esempio diverse settimane).
- Caricare completamente gli auricolari ogni mese per mantenere la batteria in buono stato.

Disattivo

Premere a lungo il pulsante degli auricolari per 3 secondi fino a quando la spia rossa del LED si accende, quindi gli auricolari si spengono. Quando gli auricolari sono abbinati l'uno con l'altro, spegnendone uno si spegne automaticamente anche l'altro.

Chiamata

Quando gli auricolari sono accesi e collegati allo smartphone, è possibile effettuare e rispondere a

chiamate telefoniche.

Premere il pulsante sugli auricolari funzionanti per rispondere a una chiamata, quindi premere di nuovo il pulsante per terminare la chiamata. Fare doppio clic per comporre l'ultima chiamata

Avvertenze

- 1.** Gli auricolari devono essere conservati in un ambiente asciutto e ventilato per evitare che olio, acqua, umidità e polvere influiscano sulle prestazioni del prodotto.
- 2.** Caricare completamente gli auricolari prima dell'uso.
- 3.** I dispositivi ad alta frequenza possono influenzare la connessione degli auricolari. Evitare l'uso in ambienti ad alta frequenza.
- 4.** Non far cadere gli auricolari o esporli a calore eccessivo.
- 5.** Per garantire una connessione senza problemi, è consigliabile che la distanza tra gli auricolari e lo smartphone rimanga entro 10 metri.
- 6.** Se gli auricolari non riescono a connettersi o funzionano con una connessione scadente, non

smontare gli auricolari o gli accessori da soli. In caso contrario, la garanzia non sarà più valida.

7. Al fine di mantenere il normale utilizzo, assicurare una sufficiente alimentazione degli auricolari.

8. Non provare a sostituire le batterie da soli. Questo processo deve essere gestito da professionisti o aziende in grado di eseguirlo in un ambiente sicuro.



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le

batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le

batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TWE-35 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.denver-electronics.com, e clic sull'icona di ricerca nella parte superiore. Scrivere il numero di modello: twe-35. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2402MHz -
2480MHz

Potenza massima in uscita: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics

