

DENVER[®]

TWE-35 Auriculares
verdadeiramente estéreo e sem fios



Instruções

Especificações do Produto:

Nome: TWE-35

Versão: 5.0+ETR

Alcance do Bluetooth: 10 M

Entrada: CC de 5V

Capacidade da bateria: 3,7 V / 50 mAh

Temperatura de funcionamento: -10°C~40°C

Tempo de conversação ao telefone: 2 horas

Tempo de música: 1,5 hora

Tempo de espera: 60 horas

Tempo de carregamento dos auriculares: 1 hora

Tempo de carregamento do carregador: 2-3 horas

Emparelhar sem fios:

1. Premir demoradamente o botão multi-funções dos auriculares durante 3 segundos até o LED começar a piscar em vermelho e azul alternadamente ou em azul, seguidamente solte o botão. Os auriculares emparelham um com o outro automaticamente.

2. Ligar o Bluetooth no seu smartphone e escolher "TWE-35" (o nome deste produto) para ligar.

Quando os LEDs dos dois auriculares se pagam, os auriculares estão ligados com sucesso ao seu smartphone.

3. Os auriculares voltam a ligar-se automaticamente um com o outro depois de ter sido feito o emparelhamento entre os mesmos. Os auriculares e o seu smartphone são voltados a ligar automaticamente depois do emparelhamento ter sido feito entre os auriculares e o smartphone. Para ligar com outro smartphone, no smartphone, ativar o Bluetooth e seleccionar "TWE-35" para emparelhar com os auriculares.

Carregamento:

1. Indicação carregamento dos auriculares: A luz vermelha acende-se quando está a carregar os auriculares. A luz vermelha mudará para a luz azul e desligará automaticamente depois que os fones de ouvido estiverem totalmente carregados.

2. Indicação de carregamento do carregador: A luz azul acende-se quando está a carregar os auriculares. Quando está a carregar o carregador , a

luz vermelha acende-se. A luz vermelha para de piscar quando o carregador está totalmente carregado.

Observação:

- Deve carregar totalmente os auriculares antes de usar.
- Deve carregar totalmente os auriculares se os mesmos não forem para ser usados durante um longo período de tempo (por ex. várias semanas).
- Deve carregar totalmente os auriculares todos os meses para manter as pilhas em bom estado.

DESLIGADO

Premir demoradamente o botão "auriculares" durante 3 segundos até a luz VERMELHA acender, seguidamente os auriculares desligam-se. Quando os auriculares estão emparelhados um com o outro, desligar um dos auriculares e o outro desliga-se automaticamente.

Chamada

Quando os auriculares estão ativados e ligados ao seu smartphone, é possível fazer e atender chamadas telefônicas.

Premir o botão nos auriculares em funcionamento para atender uma chamada e pressione o botão novamente para desligar a chamada. Clique duas vezes para discar a última chamada.

Avisos

1. Os auriculares devem ser guardados num espaço com ambiente seco e ventilado para evitar que o óleo, água, humidade e as poeiras afetem o desempenho do produto.

2. Deve carregar totalmente os auriculares antes de usar.

3. Os dispositivos de alta frequência podem afetar a ligação dos auriculares. Deve evitar o uso em ambientes de alta frequência.

4. Não deixar cair os auriculares nem os expor a calor excessivo.

5. De modo a assegurar uma ligação sem

problemas, é recomendado que a distância entre os auriculares e o seu smartphone se mantenha em 10 metros.

6. Se os auriculares não se ligarem ou funcionarem com uma ligação defeituosa, não deve desmontar autonomamente os auriculares ou os acessórios. Se o fizer, a garantia não é considerada válida.

7. De modo a manter o uso normal, assegurar alimentação suficiente aos auriculares.

8. Não tentar substituir as pilhas de forma autónoma. Estas devem ser somente manuseadas por profissionais ou empresas que o possam fazer num ambiente seguro.



Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de Erro e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as

pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento eléctrico e electrónico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos eléctricos e

eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio TWE-35 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: twe-35. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402MHz - 2480MHz

Potência de saída máxima: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics