

DENVER[®]

Auriculares estéreo inalámbricos
TWE-35 True



Instrucciones

Especificaciones del producto:

Nombre: TWE-35

Versión: 5.0+ETR

Alcance del Bluetooth: 10M

Entrada: CC 5V

Capacidad de la batería: 3,7V / 50mAh

Temperatura de funcionamiento: -10°C~40°C

Tiempo de habla del teléfono: 2 horas

Tiempo de reproducción de música: 1,5 horas

Tiempo en espera: 60 horas

Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora

Tiempo de carga de la caja de carga: 2-3 horas

Emparejamiento inalámbrico:

1. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo de 3 segundos el botón multifunción de los auriculares hasta que la luz LED parpadee en color rojo y azul alternativamente o en azul y después suelte la mano. Ambos auriculares se emparejan entre sí automáticamente.

2. Conecte el Bluetooth de su smartphone y elija "TWE-35" (el nombre de este producto) para

conectarse. Cuando se apaguen las luces LED de los dos auriculares, los auriculares se han conectado correctamente con su smartphone.

3. Los auriculares se vuelven a conectar automáticamente entre sí una vez que se ha realizado el emparejamiento entre los auriculares. Los auriculares y el smartphone se vuelven a conectar automáticamente una vez que se ha realizado el emparejamiento entre los auriculares y el smartphone. Para conectarlos con otros smartphone, en el smartphone, conecte el Bluetooth y seleccione "TWE-35" para emparejarlo con los auriculares.

Cargando:

1. Indicación de carga de los auriculares: La luz roja se enciende cuando se cargan los auriculares. La luz roja cambiará a luz azul y luego se apagará automáticamente después de que los auriculares estén completamente cargados.

2. Indicación de carga de la caja de carga: Cuando cargue los auriculares, se enciende la luz azul.

Cuando cargue la caja de carga, la luz roja parpadea. La luz roja deja de parpadear cuando la caja de carga está completamente cargada.

Comentario:

- Cargue completamente los auriculares antes de usarlos.
- Cargue completamente los auriculares si no va a usarlos durante un periodo prolongado de tiempo (por ejemplo, varias semanas).
- Cargue completamente los auriculares cada mes para mantener la batería en óptimas condiciones.

APAGADA

Pulse durante un periodo prolongado de tiempo de 3 segundos el botón de los auriculares hasta que la luz LED roja se encienda y entonces los auriculares se apagan. Cuando los auriculares están emparejados entre sí, si apaga uno de los auriculares, el otro se apagará automáticamente.

Llamar

Cuando los auriculares están encendidos y conectados al smartphone, es compatible realizar y responder llamadas de teléfono.

Pulse el botón en los auriculares en funcionamiento para trabajar para contestar una llamada, y presione nuevamente el botón para colgar la llamada. Haga doble clic para marcar la última llamada

Advertencias

1. Los auriculares deben guardarse en un entorno seco y ventilado para evitar que combustibles, agua, humedad y polvo afecten el funcionamiento del producto.
2. Cargue completamente los auriculares antes de usarlos.
3. Los dispositivos de alta frecuencia puede afectar la conexión de los auriculares. Evite su uso en ambientes con altas frecuencias.
4. No deje caer los auriculares o los exponga a un calor excesivo.
5. Con objeto de asegurar una conexión adecuada, se recomienda que la distancia entre los auriculares y su smartphone siga siendo aproximadamente 10

metros.

6. En caso de que los auriculares no se conecten o funcionen con una mala conexión, no desmonte los auriculares o sus accesorios usted mismo. En caso contrario, la garantía queda anulada.

7. Para mantener un funcionamiento normal, asegure la alimentación suficiente a los auriculares.

8. No sustituya las pilas usted mismo. Esto solo deben hacerlo empresas o profesionales que puedan hacerlo en un entorno seguro.



Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de

recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico TWE-35 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: twe-35. Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

2402MHz - 2480MHz

Potencia de salida máxima: 8dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics