

# DENVER<sup>®</sup>




## UPUTE ZA UPORABU

### DTB-142

VAŽNO  
PROČITAJTE TE UPUTE PRIJE  
UPOTREBE I OSTAVITE BUDUĆU  
REFERENTU  
[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

## 1. Kontrolni elementi – Prednja ploča



Power: tipka uključivanja;

OK


USB: USB ulaz

M: izbornikom otvaranje i zatvaranje ekrana izbornik;

+/- : Lijevo i desno

</> : Gore i dolje

## Stražnja ploča



ANT OUT: izlaz antene;


Coaxial: koaksijal;

HDMI

LAN

SCART: skart;

### 2.DALJINSKI UPRAVLJAČ S FUNKCIJOM UČENJA



- 1.PALJENJE (Crveni gumb): Standby način rada (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
- 2.MUTE: Isključivanje zvuka na prijammiku
- 3.EPG: Prikaži elektronski vodič za programe
- 4.INFO: Prikaz informacija o trenutno odabranom kanalu
- 5.CC: Pritisnite za odabir podnaslova
- 6.Gumb za zvuk: Pritisnite za odabir jezika zvuka
- 7.REC: Pritisnite za početak snimanja
- 8.USB: Unesi PVR podizbornik
- 9.MENU: Prikaz glavnog izbornika
- 10.CH-/CH+: Odaberi program
- 11.EXIT: Izađi iz trenutnog izbornika
- 12.VOL-/VOL+: Smanjivanje / povećavanje glasnoće
- 13.OK
- 14.FAV: Prikaz popisa omiljenih kanala
- 15.TV/RRDIO: Prebacivanje između radio i TV kanalu
- 16.0 - 9: Brojčane tipke
- 17.RECALL: Vraća se na prethodno pregledani kanal
- 18.GOTO: Postavite posebno vrijeme za reprodukciju videozapisa
- 19.◀◀: Brzo unatrag
- 20.▶▶: Brzo naprijed
- 21.◀◀◀: PRVE: povratak na zadnju stranicu
- 22.▶▶▶: Next: sljedeći
- 23.▶: Reprodukcija
- 24.⏸: Stanka
- 25.REPEAT gumb: pritisnite za uključivanje/isključivanje načina rada ponavljanja
- 26.■: Zaustavi

### 3. Osnovne funkcije

#### 3.1. Prva instalacija

će podesiti neke važne konfiguracije. Sadrži nekoliko opcija prikazanih na crtežu pored i u nastavku. Korisnik može odabrati regiju, način prikaza na ekranu, rad izbornika. Kada je sve završeno korisnik može pomoću tipke OK pretraživati programe kako je prikazano na slici stranici pored lijevo.




#### 3.2. Informacije o programima

na ekranu: pritisnite tipku INFO za prikaz informacija trenutnog programa kada je u normalnom radu. Prikazano na slikama slijedeća strana sredina i desno.



# korisničke upute

---



## 4. Instalacija:

Postoje 2 vrste instalacija:

1. DVBT skeniranje programa
2. DVBT auto skeniranje



Možete pritisnuti desnu tipku za ulazak u taj izbornik, zatim pritisnete gore/dolje/ lijevo/desno za odabir i izmjenu funkcija:

DVBT skeniranje programa, DVBT auto skeniranje.

### 5. Alat Roditeljska zabrana

1. Tvornički postavljena lozinka je "000000"
2. Ako u opciji roditeljska ocjena odaberete "18 godina", možete zaključati pristup kanalima za odrasle



### 6. Podešavanje sustava:


Izbornik podešavanja sustava je pogodan za podešavanje kako je pokazano na slici pored: pritisnite desnu tipku i stišćite gore/dolje za odabir i uređivanje kako Vam odgovara



# korisničke upute

---

## 7. Ažuriranje software



Nadogradite pomoću USB. Nemojte isključivati iz struje tijekom postupka nadogradnje. Kada je nadogradnja gotova sustav će se automatski ponovo pokrenuti s novim stalnim softwareom.

Molimo obratite pažnju - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve obavijesti. Uzimamo u obzir zadržke za greške i propuste u priručniku.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrížene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladnosti sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.



## **korisničke upute**

---

### KORISNIČKI PRIRUČNIK

Tvrtka Inter Sales A / S izjavljuje i jamči kako DTB-142 radio oprema udovoljava zahtjevima navedenima u Direktivi 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

Molimo posjetite "[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)". Potom kliknite SIMBOL za pretraživanje koji se nalazi na gornjoj traci internetske stranice te unesite broj modela "dtb-142".

Sada se nalazite na stranici proizvoda. Direktivu o radio opremi (Direktiva 2014/53/EU) možete pronaći pod "preuzimanja/ostala preuzimanja".

Raspon radnih frekvencija: 177.5~858 MHz

Maksimalna izlazna snaga: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Danska

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)