

DENVER[®]

Manuale d'uso
Altoparlante Bluetooth

BTL-62




www.denver-electronics.com

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.

Istruzioni d'uso

Quando si accende l'altoparlante, si avvia in modalità Bluetooth. È quindi possibile associarlo facilmente con uno smartphone o PC con funzione Bluetooth. Se non viene associato entro 10 minuti, l'altoparlante entrerà in modalità di sospensione, e sarà necessario spegnerlo e accenderlo per associarlo nuovamente.

Premere il pulsante “M” per cambiare funzione.




Istruzioni sui tasti:

- (1) : Tasto di accensione
- (2) Porta LINE: porta di ingresso audio 3.5
- (3) Riproduzione/Pausa: Pausa e riproduzione in modalità di riproduzione.

- (4) **—** Diminuzione del volume/Brano successivo: Premere a lungo per diminuire il volume. In modalità FM, premere brevemente per cambiare frequenza PRE. In modalità musica, premere brevemente per passare al brano precedente.
- (5) **+**Aumento del volume / PRE: Premere a lungo per aumentare il volume. In modalità FM, premere brevemente per cambiare la frequenza PRE. In modalità musica, premere brevemente per passare al brano successivo.
- (6) **M** - cambio modalità: passaggio in modalità radio FM, in modalità "FM", premere a lungo **▶** per secondi per la sintonizzazione.

(Nota: premere brevemente=premere il tasto per meno di 1 secondo, premere a lungo=premere il tasto per 3 secondi).

Pulsante di controllo della luce:



La luce lampeggia quando è acceso

(Il seno a tutto colore si muove verso l'alto e verso il basso)

Premere una volta per la modalità 1 (luce multicolore battito di luce a ritmo di musica)



Premere due volte per la modalità 2 (combinazione multicolore di sfarfallio della grafica)



Premere tre volte per la modalità 3 * (conversione ciclica a due colori)



Premere quattro volte per la modalità 4 (luce spenta)



Premendo di nuovo si riporta la luce allo stato predefinito.

1. * Pulsante di modalità della luce:



Come accendere e spegnere



Preme a lungo il tasto per accendere e premere a lungo il tasto per spegnere.

Come connettere dispositivi Bluetooth (Telefoni cellulari/Laptop/iPhone/iPad, ecc.)

1. Accendere l'altoparlante e assicurarsi che sia in modalità Bluetooth. L'indicatore blu lampeggia ed emette un segnale acustico.
2. Immettere le impostazioni Bluetooth sullo smartphone o sul PC, trovare **BTL-62** nell'elenco delle unità Bluetooth, e sceglierlo per l'associazione.
3. Dopo avere eseguito correttamente l'associazione, l'altoparlante emetterà un segnale acustico, e sul telefono verrà visualizzato che l'altoparlante è connesso.
4. Dopo la connessione, i dispositivi Bluetooth potranno riprodurre contenuti tramite

l'altoparlante. La spia blu lampeggia lentamente quando è in modalità di riproduzione Bluetooth.

Come utilizzare la modalità di ingresso AUX.

In qualsiasi modalità, inserire il cavo di ingresso da 3,5 mm nell'altoparlante Bluetooth e alla sorgente audio che si desidera ascoltare. L'altoparlante Bluetooth cambierà automaticamente in ingresso AUX.

Come far funzionare la radio FM

Premere **M** per entrare in modalità FM. Premere a lungo **M** per eseguire automaticamente la ricerca dei canali. L'indicatore blu lampeggia. Al termine, il sistema riproduce automaticamente la prima stazione trovata. Premere brevemente **+** o **-** per cambiare stazioni.

Nota: Inserire il cavo USB per una migliore ricezione FM. Funziona come un'antenna.

Come ricaricare l'altoparlante

Caricare l'altoparlante prima del primo utilizzo. Inserire una parte del cavo di ricarica USB nella porta Micro USB dell'altoparlante, e l'altra parte a una porta USB del computer o a un adattatore USB esterno (non incluso). La ricarica completa della batteria può richiedere fino a 6 ore (al primo uso prolungare il tempo di ricarica). Quando la carica è terminata, l'indicatore rosso si spegne.

DOMANDE FREQUENTI

Impossibile collegare e riprodurre

- 1) Verificare le impostazioni Bluetooth sul telefono o sul PC. (Alcuni PC non possono essere utilizzati per l'audio tramite Bluetooth)
- 2) Verificare che l'altoparlante sia correttamente carico. Se l'indicatore rosso lampeggia quando si accende l'altoparlante, è necessario ricaricarlo.
- 3) Spegnerne l'altoparlante, associare nuovamente l'unità Bluetooth, e provare nuovamente.

* Se quanto sopra non risolve i vostri problemi, contattare il negozio dove si è acquistato il prodotto.

Ricezione radio scarsa

- ★ Effettuare la ricerca della stazione in uno spazio aperto
- ★ Inserire il cavo USB come antenna esterna per migliorare la ricezione

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT

DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici. È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e designate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di smaltimento o di raccolta porta a porta attraverso cui è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTL-62 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della

dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.denver-electronics.com>, e clic sull'icona di ricerca nella parte superiore. Scrivere il numero di modello: BTL-62. Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2,402-2,480 GHz

Potenza massima in uscita: 2,06 dBm

Avvertenza: batteria al litio all'interno

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics