

BTL-324







LED BLUETOOTH HØYTTALER






I pakken finner du:

1. Høytaler
2. Bruksanvisning
3. Mikro USB-ladekabel
4. 3,5mm Aux-in kabel

Konfigurasjon



1.  AV/PÅ-knapp: Trykk lenge på "1" for å slå på og slå av.
2.  /  Mikrofon/Spille av/pause knapp: Kort trykk på "2" for å spille av/pause/besvare /avslutte et anrop.
3. Knapp for å bytte modus: Kort trykk på "3" for å bytte mellom Bluetooth/TF/USB/Aux modus.

4.  LED-knapp: Trykk lenge på "4" for å slå lampen på / av, kort trykk på "4" for konvertering av LED-modus.
5.   /+: volum opp/neste knapp: Kort trykk på "5" for å hoppe over til neste spor; langt trykk for å øke volumet.
6. -/|  : volum ned/ forrige knapp: Kort trykk på "6" for å hoppe tilbake til forrige spor; langt trykk for å redusere volumet.
7. TILBAKESTILL
8. 3,5mm Aux Inn port
9. Mikro SD-port
10. Micro USB (DC 5V for lading)
11. USB-grensesnitt
12. LED-indikator

Lading

Obs! Sjekk at det integrerte batteriet er fulladet før førstegangs bruk.

Lading av høyttaleren din:

Sett inn den ene enden av mikro USB- eller USB-kabelen (medlevert) i høyttalerens mikro USB - eller USB-port, og den andre enden i PC'en eller i USB-laderen. Du vil høre en melding når batteristanden er lav. Lampen lyser rødt mens ladingen pågår, og den vil slutte å lyse når ladingen er ferdig.

Batteriet er innebygd i enheten. Ikke prøv å demontere eller å erstatte det. Dette vil føre til skader, og ugyldiggjøre produktets garanti.

Bluetooth-paring

Slå høyttaleren på, søk etter paringsnavnet: BTL-324 i mobiltelefonens Bluetooth eller med et annet utstyr som du vil pare høyttaleren med. "BTL-324" vises på skjermen, og du vil høre en liten pipelyd som indikerer at paringen er vellykket.

Handsfree-funksjon

Når du mottar et anrop, trykk en gang på "2" for å besvare anropet. Gjør det samme for å avslutte samtalen. Trykk lenge på "2"-knappen for å avvise anropene. Trykk to ganger på "2"-knappen for å ringe opp det siste nummeret.

Mp3-spiller

Obs! Filsystemet på et mikro SD-kort eller et USB-kort er FAT32. Maksimal volum er 32 GB.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte

med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og at de ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTL-324 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver-electronics.com og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: BTL-324. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 130Hz~20KHz 2402MHz~2480MHz

Maks. utgangseffekt:5w x 2

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics