



Leses grundig.



GHS-130

Bruksanvisning

www.facebook.com/denverelectronics

NO

Dersom bruksanvisningen ikke finnes på språket ditt, kan du besøke nettstedet vårt for å se om den finnes der for enheten du har. Adressen til vårt nettsted er:

www.denver-electronics.com

1. OPPSETT OG BRUK

- Juster hodesettet for en passende og komfortabel passform
- For å lyse opp LED-ene på hodesettet, kobles USB-tilkoblingen til en USB-port
- Koble USB-tilkoblingen inn i datamaskinens USB-port for å bruke hodesettet
- Bruk volumkontrollen på øreskallet for å justere volumet

2. KOMPATIBILITET

laptop/stasjonær datamaskin

3. SPESIFIKASJONER

Drivenhet	50 mm
Impedans	32 Ohms +/-15 %
Følsomhet	115 dB +/-3 dB
Frekvensområde	20 Hz – 20 KHz
Kabellengde	Omtrent 2,0 m
Mikrofonfølsomhet	-38 dB +/-3dB

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER
ELECTRONICS A/S



WWW.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke

NOR-3

håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics