



Læs vejledningen omhyggeligt.




GAS-500

denver-electronics.com

April 2021

Slut både USB-stikket og 3,5 mm minijack-stikket til en PC. USB-forbindelsen leverer strøm til forstærkeren og lyset, mens minijack-forbindelsen overfører lyden. Justér dem næst lydstyrken til det ønskede niveau.

1. Kontrolboks til regulering af lydstyrke
2. Knap til regulering af lydstyrke
3. Lydindgangsstik
4. USB-strømforsyning
5. Venstre højttaler
6. Højre højttaler



Bemærk: Oversigten over højttalerne er udelukkende vejledende, se det faktiske produkt.

Væsentlige parametre

Indgangsspænding: USB-strømforsyning (5 V, 0,5-1 A)

Højttalerspecifikationer: 2" x2

SNR: ≥ 85 dB

Højttalerenhed: 4 Ω

Ladespænding: USB -- 5 V

Forvrængning: $\leq 0,5$ %

Højttalermateriale: Højglansplast

Forstærkerens udgangseffekt: RMS 3 W x2 (THD=10 %)

Indgangspanel: 3,5 mm stereoindgang.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Vi anbefaler, at du kontakter os pr. e-mail: (skriv på engelsk eller dansk), da det er meget lettere for os at yde dig den nødvendige service på denne måde.

Husk at medsende:

En nøjagtig beskrivelse af fejlen. Om muligt med billeder. Modelnummer
Hvis der er problemer med appen, bedes du desuden oplyse mærke og modelnummer på din telefon sammen med din e-mailadresse og dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig.

Ved tekniske spørgsmål, skriv til:

support@denver-electronics.com

Ved alle andre spørgsmål, skriv til:

intersales@intersales.eu

Du kan også ringe til os (engelsk eller dansk), men vi anbefaler, at du sender en e-mail.

Tlf. nr. : +45 86 22 61 00 - Tryk 2 for "support" i velkomstmenuen. (ma-to 8.00-16.00 + fr 8.00-14.30)

Fax nr. : +45 86 22 81 00

Denver Electronics A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

denver-electronics.com

Fremstillet i Kina